

ディズニープリンセス なんでもキラキラスキャンレジスター

★ あそ び 方 の 説 明 ★

数字と英語に触れてみましょう♡ 5つのモード

モード切りかえの説明 ボタンを押すごとに順番にモードが変わります。 ボタンを押して遊びたいモードを選んでください。電源をONにしたあとはレジモードから始まります。

① レジ

お買い物遊びをしましょう!

ボタンでレジモードを選んでね。
お買い物遊びが楽しめます。
ハンドスキャナー、ハートスキャンで色々なものをスキャンしてみましょう。
350円!

② 電卓

計算してみましょう!

ボタンで電卓モードを選んでね。数字キーで足し算、引き算ができます。
3+7-4=
※正数は最大で6桁、負数は5桁の計算ができます。
※ [=] キーを押すと入力した計算がそこで終わります。
3たす4は?

③ 数字

数字をおぼえましょう!

ボタンで数字モードを選んでね。
ナレーターが読み上げた数字と同じ数字キーが押せたら正解です。
★問題は全5問です。

④ 数えてみよう

スキャナーでスキャンして数えてみましょう!

ボタンで数えてみようモードを選んでね。
ハンドスキャナー、ハートスキャナー
ナレーターが読み上げた「数」と同じ数の小物か、お家にあるものをスキャンしてください。

⑤ ナンバー

数字を英語で言ってみましょう!

ボタンでナンバーモードを選んでね。
押した「数字キー」をナレーターが英語で発音してくれます。
ONE! TWO!

キラキラな光と音のアクションでプリンセス気分でお買い物!

スキャナーは2か所!

おうちにあるいろいろなものをスキャンしてみてくださいね♡
おもしろサウンドも出てくるかも!

ハンドスキャナー

300円!

80円!

※ハンドスキャナーのボタンを押すとランダムで金額が流れます。

ハートスキャン

1000円!

100円!

※ハートスキャンにかざすとランダムで金額が流れます。

お支払い方法は4種類!

おさつ、コイン、カード、スマートフォンが選べちゃう!

おさつ

PUSH ボタンを押すとキャッシャーが聞いておさつが取り出せます。

コイン

PUSH ボタンを押すとコインがコイントレーに出てきます。

カード決済

カードはカチッと止まるまで差し込んでください。

スマートフォン決済

ジャランジャラン!

たくさんお買い物しちゃおう♡

紙小物の組み立てかた

シートから小物をすべて切りはなし、下図を参考に、★の差し込み部分を★の穴に差し込んで組み立ててください。

♡ “ディズニープリンセス”と一緒に買い物ごっこしましょ♡

画面部分詳細

プリンセストークボタン “ディズニープリンセス”がおしゃべりしてくれるよ♡

数字キー ①～⑩ 数字の入力に使うよ!

マウスキー 引き算やマイナスの入力に使うよ!

プラスキー 足し算やプラスの入力に使うよ!

マイナスキー 「レジモード」での商品入力の終了や「電卓モード」の計算終了に使うよ!

えらぶボタン 押すごとにモードが切り替わるよ!

おんがくボタン “ディズニープリンセス”をイメージしたBGM8種♡

えいごボタン 英単語を発音してみましょう♡
例 「りんご」は「Apple」♪ランダムでABCソングが楽しめます。

ポイントボタン ポイントが確認できるよ! 100ポイントで占いができるかも!?

エコバックボタン エコバックでお買い物できたかな?

おかいけいボタン 「レジモード」でのお支払いのときに使うよ!

スマートフォンボタン カードボタン おさつ・コインボタン 「レジモード」でお支払いのときに使うよ!

スマートフォンの通知音が鳴ると、液晶画面が点滅します。

エラー表示

「レジモード」で結果がマイナスになったときや正数が6桁を超えたとき、「電卓モード」で結果の負数が5桁を超えたときや正数が6桁を超えたとき、液晶表示が「E(エラー)」になったときは自動的に各モードの最初にもどります。

オートスリープ機能

各モードで以下の秒数操作がないと、ナレーターの音声が流れます。
・レジモード、電卓モード……約60秒
・上記以外のモード……約30秒

さらに約3分間操作がなかったときはBGMとナレーターの「また遊びましょ」のセリフのあと、スリープモードになります。再び遊ぶときは、「ハンドスキャナー」「PUSH ボタン」「スマートフォンけさいボタン」を押すか、一旦電源スイッチをOFFにして、再度ONにしてください。※最初から始まります。遊び終わったら必ず電源スイッチをOFFにしてください。長時間遊ばないときは電池を抜いてください。

紙小物の組み立てかた

シートから小物をすべて切りはなし、下図を参考に、★の差し込み部分を★の穴に差し込んで組み立ててください。

★ぎゅうにゅう★
Aの箇所をのりやテープで留めてください。

レジモードの遊びかた

1 商品を入力しよう!

商品を入力しよう! ハンドスキャナー、ハートスキャン、数字キーで入力してください。

ハンドスキャナー

なんでもハンドスキャン

このボタンがきちんと押されるようにしてください。

ハンドスキャン

なんでもスキャン

小物をハートスキャン部分に当てるように近づけると、ナレーターが金額を読み上げ、金額を入力することができます。
※読み上げる金額はランダムです。

ハンドスキャナー・ハートスキャン

おもしろ音スキャン

スキャンすると、ときどきおもしろい音が聞こえます。

数字キー

「数字キー」による入力

入力したい金額の「数字キー」を押します。次に「スキャン」や「+」「-」「数字」「=」などが入力されるとその金額が確定し、加算されます。

※読み上げる金額はランダムです。

商品取り消し(キャンセル)のやりかた

[=] キーを押してからスキャンすると、商品(金額)の取り消しができます。金額はランダムです。
数字キーの場合は、[=] キーを押してから金額の数字キーを押します。加算のときと同様に次に入力があると数字が確定され減算されます。

例 50円と100円の品物を買うとき
[5][0][+][1][0][0]
→続けて金額を入れたり、スキャンもできます。
※途中で合計金額がマイナスになった場合はエラー表示のあと、レジモードの最初にもどります。

例 150円の商品の入力を取り消すとき
[=][1][5][0]
→続けて金額を入れたり、スキャンもできます。

※コインを一度にたくさん入れないように注意してください。たくさん入れると詰まらせて出てこない場合があります。詰まってしまった場合はPUSHボタンを押しながら、コイントレーの内側のペロを動かしてみてください。

2 おかいけいしましょ!

商品が入力が終わったら [=] キーが [¥] ボタンを押しましょう。合計金額を教えてください。

※続けて [¥] ボタンを押すとお支払いが完了します。※合計金額は999999円まで入力可能です。

おかいけいのやりかた

商品が入力が全部終わったら [=] キーか [¥] ボタンを押すと、合計金額が液晶に表示され音声で読み上げられます。次にお支払いの3つのボタン「おさつ」「カード」「スマートフォン」から1つ選んで押します。

※ [=] キーか [¥] ボタンが押されたあとでも入力することができますが、それまでの入力はクリアされ最初からになります。

★「おさつ・コイン」を押すと

「おさつとコインでお支払いですね。おさつとコインを入れてPUSHボタンを押してね。」とナレーターがおしゃべりします。
カードを入れるかコインを投入してPUSHボタンを押すと、キャッシャーが聞き、コインを投入した場合はコインがコイントレーに出てきます。同時に「お支払いできました!お買い上げありがとうございました!」とナレーターがおしゃべりします。

★「カード」を押すと

「カードでお支払いですね。カードを差し込んでね。」とナレーターがおしゃべりします。
カードを差し込むと「ジャラン♪」という音のあとに「お支払いできました!お買い上げありがとうございました!お買い上げありがとうございました!」とナレーターがおしゃべりします。後はカードを抜いてください。カードを差し込んだままだと「カードが入ったままです。カードを抜いてね。」とナレーターがおしゃべりします。

★「スマートフォン」を押すと

「スマートフォンでお支払いですね。スマートフォンをスマートフォンけさいボタンにタッチしてください。」とナレーターがおしゃべりします。
スマートフォンけさいボタンが押されると「ジャランジャラン♪」という音のあとに「お支払いできました!お買い上げありがとうございました!」とナレーターがおしゃべりします。スマートフォン以外でスマートフォンけさいボタンを押しても同様の流れとなります。

スマートフォンでお支払いのときは、液晶画面が点滅します。

※コインを一度にたくさん入れないように注意してください。たくさん入れると詰まらせて出てこない場合があります。詰まってしまった場合はPUSHボタンを押しながら、コイントレーの内側のペロを動かしてみてください。

商品が投入されている場合は、コインがコイントレーに出てきます。