

各種設定を変更したいとき



設定内容を変更したいとき

- ①洋服をぬがせて背中の方スナーを開けます。
- ②電池カバー上部の【設定スイッチ】を押します。
- ③ネルルが設定内容を質問してきます。
※詳しい設定方法は「6ページ:初期設定」をご覧ください。
- ④設定が終了したら、背中の方スナーを閉めます。

※設定項目は前回設定した内容からスタートします。
(2017年と設定していた場合は左手(進む)を押すと
2018年からスタート)



購入時の状態に戻したいとき

- ①洋服をぬがせて背中の方スナーを開けます。
- ②電池カバー上部の【リセットスイッチ】を、ペン先など、先の細い棒で押してください。
全ての設定内容が消去されます。
- ③背中の方スナーを閉めます。
- ④再び設定を行う場合は、ネルルの手(左右どちらでも可)を握ると、メロディが鳴り、ネルルの挨拶がはじまります。
- ⑤「6ページ:初期設定」の手順に従って、設定を行ってください。



声の大きさを変えたいとき

- ①洋服をぬがせて背中の方スナーを開けます。
- ②電池カバー上部の【音量変更スイッチ】を横に移動させます。
※音量は左から「大」「中」「小」の3段階です。
- ③背中の方スナーを閉めます。

