

しゃべくりハッピー&ラッキーの調子がおかしいとおもったら (Q&A)

ぬいぐるみがおしゃべりしない。	<ul style="list-style-type: none"> ・底面の電源スイッチがON (おしゃべりモード) になっていることを確認してください。REC(録音モード)では動作しません。 ・電池の残量不足の可能性があります、新しい電池に交換してください。
ぬいぐるみが話しかけても認識しない。	<p>胸のマイクにむかってはっきりと話してください。</p> <p>静かな場所のためしてください。大きな音や周囲の雑音があると正しく認識しない場合があります。</p> <p>中のメカが正しい向きで入っているか確認してください。</p> <p>電池の残量不足の可能性があります、新しい電池に交換してください。</p>
ぬいぐるみの首の動きが悪い。	<p>中のメカが正しい向きで入っているか確認してください。</p> <p>電池の残量不足の可能性があります、新しい電池に交換してください。</p>
録音モードが上手く設定できない。	<p>底面の電源スイッチが録音モードになっていることを確認してください。</p> <p>スマートフォン、タブレットのイヤホンジャックにしっかりとプラグが奥までしっかりと入っていることを確認してください。</p> <p>お使いのスマートフォン、タブレットが対応機種かどうか確認してください。</p> <p>アプリが最新のものになっていることを確認してください。</p> <p>スマートフォンなどのボリュームが小さいと上手く設定できません。お手元のスマートフォンなどのボリュームを上げておこなってください。それでも設定できない場合はアプリのボリュームも上げておこなってみてください。</p> <p>入力した音声割れてしまっている場合、スマートフォンなどのボリュームが大きすぎる可能性があります。アプリ画面の音量を下げて試してみてください。それでもダメな場合は、スマートフォンなどの音量を下げ、アプリ画面の音量も調整してみてください。</p>
入力した内容と読上げている内容が異なる。	<p>アプリ画面で指示があるまでイヤホンジャックをスマートフォンなどに接続しないでください。また、送信中にイヤホンジャックを抜いたり、スマートフォンなどを操作しないでください。</p> <p>スマートフォンなどのボリュームが小さいと上手く設定できません。お手元のスマートフォンなどのボリュームを上げておこなってください。それでも設定できない場合はアプリのボリュームも上げておこなってみてください。</p> <p>スイッチをREC (録音モード) に切り替えた後、ぬいぐるみが話終わり、動きが止まってから送信してください。話をしている途中から送信すると入力内容がずれてしまう恐れがあります。</p> <p>送信の途中でイヤホンコードを抜いてしまうと、送信ができなかった箇所は初期設定の言葉が入ります。途中で抜いたりしないでください。</p> <p>送信の途中でスマートフォンなどに着信があった場合や、別のアプリや機能 (音楽再生) が立ち上がっている場合、その音が入ってしまいます。その時は該当するアプリなどを終了し、ぬいぐるみのスイッチをOFFにしてから再度送信を試してみてください。</p>
入力した内容と読上げている内容がずれている	<p>送信ボタンを押す手順が正しいか確認してください。ぬいぐるみのスイッチはOFFのまま、イヤホンコードをスマートフォンに接続してください。その後、ぬいぐるみをRECにし、送信ボタンを押してください。詳細な手順については、画面の手順に従って操作してください。手順を間違えると、入力はずれる可能性があります。</p>