

「正しい遊び方説明書」

- ※使用前に、注意事項や遊び方をよく読んでください。
- ※なお、この「正しい遊び方説明書」は、読んだ後も大切に保管してください。
- ※写真及びイラストは、商品と多少異なる場合があります。

注意 (ちゅうい)
保護者の方へ必ずお読みください。

●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息の危険があります。●頭部の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●ミニバズを本体にセットすると翼、下半身が飛び出すギミックがありますので、人の顔や動物などに向けて動かしたりしないでください。●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●動脚部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●尖っている部品があります。取り扱いには十分注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、遊んだ後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

(使用上の注意)

- ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- 製品の仕様上、変形などの動作を行うと彩色部分がかげることがあります。予めご了承ください。
- 各パーツを無理に曲げたり、ひっぱったりしないでください。
- 商品が固定している箇所で指を切らないようご注意ください。
- 透明カバー、透明トレイ、プラスチック袋等は樹脂材です。開封後はすぐに捨ててください。
- 本体を持ち運ぶ際は、翼等を持たず本体をしっかり持ち持ち運んでください。



対象年齢5才以上

TEL 03-5650-1031
TEL 06-6395-1031

発売元: 株式会社 タカラトミー
TAKARATOMY Elements : ©TOMY
Disney/Pixar Elements : © Disney/Pixar
●たのしみのカトミーの情報はインターネットで
http://www.takaratomy.co.jp

セット内容 ●バズ・ライトイヤー スペースシップ コズミックブラック×1
●ミニバズ×1(本体についています) ●「正しい遊び方説明書」本書×1

トランスフォーム バズ・ライトイヤーモードから1-12の手順でスペースシップモードへ変形させます。

