

## 組み立て方

- ① ふたを開けて出口パーツを取り出します。



- ② スパイラル道路を取り外します。

① スパイラル道路を右回りにおよそ 1/4 回転 (止まるまで) 回します。② バケツ本体からゆっくり引き抜いてください。

- ④ スパイラル道路を取り付けます。本体にスパイラル道路を入れて位置を合わせます。外したときとは逆に回して固定してください。

※ ふたには向きがありますのでご注意ください。



- ③ 出口パーツを取り付けます。出口ストッパーを写真の位置に置き、出口パーツの発車レバーを押下げ、道路パーツが全て本体に入るように本体に近づけます。



出口ストッパーを手で押さえます。写真のように出口パーツ側面のレールを出口ストッパーに差し込んで出口パーツを固定させます。

## シールの貼り方



## 本体組み立て上の注意

出口パーツを本体に取り付ける際、下記にご注意ください。

リブを本体内に押し込んでください。

正しい位置まで入っていると隙間が出来ません。

発車レバーを上げ下げして道路パーツがスムーズに動くか確認してください。



リブが押し込まれていないと外に出ていて、隙間があります。

発車レバーを上げ下げしても、道路パーツがスムーズに動きません。



## 遊び方

リッドスロープ

発車レバーを上げ下げしても、道路パーツがスムーズに動きません。

道路パーツ 隙間



① 出口扉を閉じて、発車レバーを引き上げて (STOP 側へ) ください。



② リッドスロープを開き、トミカを1台ずつ ゆっくり走り込ませてください。  
※組み合わせや順番などによって、あるいはトミカを入れた状態でゆすつたりすると、積み重なったり、転倒してしまいます。そのためスムーズに発車できない場合があります。  
※スパイラル道路にはおよそ15台のトミカを並べられます。(トミカの車種や組み合わせによって異なります。)



③ 出口扉を開いて、発車レバーを押し下げてください。スパイラル道路上に並んだトミカが一齐に発車します。  
※本体内で転倒するなど、スムーズに出ない場合や、途中で引っかかったりした場合には本体をゆすって出口まで滑り降ろしてください。それでも取り出せない場合は、スパイラル道路を取り外してください。

ポイント! POINT!

トミカ(ミニカー)の姿勢が乱れずにスパイラル道路上にきれいに一列に並ぶとスムーズな一齐発車が楽しめます。トミカの車種や並び順によっては発車しなかったり途中でつまったりしてしまいます。発車しやすくきれいに並ぶような入れ方や順番、組み合わせを工夫してみましょう。※トミカ(ミニカー)を20台以上入れないでください。