

対象年齢 **1.5才以上**

TAKARA TOMY

カメラとゲームで ワクワク遊ぼう。 小学館の図鑑 NEO Pad

しょうがくんのずかんネオパッド

取り扱い説明書

この度は、タカラトミー(小学館の図鑑NEOPad)をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。

●タカラトミーACアダプターTYPE5U(別売り)を使用する場合、電源コードは、首を締める危険があります。乱暴に扱ってはいけません。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。●保護者のもとで遊ばせてください。●安全のため、破損、変形した製品は、使用しないでください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE5U(別売)の専用ACアダプターを使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE5U(別売)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなった、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を感じることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●小さなお子様の場合、疲労感や不快感があることに気が付きにくいので十分に注意してください。●使用中にめまい、吐き気、乗り物酔いのような症状がある場合は直ちに使用を中止してください。その後も不快感が続く場合は、医師の診察を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●液晶画面の内側にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。●ガラスが割れた場合は直ちに使用を中止してください。●電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を新使用すると発熱、液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、異なる種類の電池を混ぜて使用しないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れてはなりません。●万が一、電池から漏れた液体が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についた時は水で洗ってください。廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

使用上の注意

○ぶつかけたり落としたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本製品は、非防水のため、絶対にぬらさないでください。○付属のタッチペン以外のものを使用しないでください。また、付属のタッチペンを本製品以外のものに使用しないでください。傷や破損の恐れがあります。○発音の一面にイントネーションが違ってたり、製品の特性上聞き間違いを起こしやすいものがある場合があります。ご了承ください。○本製品の音は正確な音程と多少異なります。○電池が消耗すると効果が弱くなったり、音が弱くなったり、ひずんだりします。その場合は、全て新しい電池と交換してください。○動作が正常な場合は本体裏面にあるリセットボタンを無理に押してはいけません。○プラスチック袋やトレイは梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。○画像記録中に本機に衝撃を与えると、画像が正常に記録されない場合がありますのでご注意ください。

単3形アルカリ乾電池4本使用 (電池は別売りです。)
REQUIRES 4 LR6 "AA" SIZE BATTERIES (NOT INCLUDED)
© TOMY © 小学館
写真とイラストが実際の商品と異なっている場合があります。ご了承ください。

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
TEL: 0570-041031
http://www.takara-tomy.co.jp

操作方法

画面にタッチペンで軽く触れる操作です。

押す力が弱かったり、強く押しすぎると反応しなかったり、スライドになってしまうことがあります。うまくいかない時は、タッチペンを軽く押さえてみたり、押してからゆっくり離してみたり、タッチする場所を変えてみてください。

スライド タッチペンが、画面に触れた状態で、3方向の操作です。

かたむける 本体を上下左右に傾ける操作です。

メニュー画面

小学館の図鑑NEOPadは、500種類の生きものを収録した「図鑑をみる」と5感を刺激するゲームや学習アプリが楽しめる「ゲームをする」の2つのモードに分かれます。

図鑑をみる
動物、恐竜、昆虫、魚の図鑑を見ることができます。見たい生きものの図鑑を、タッチペンでタッチすると、各図鑑のリストが開きます。

ゲームをする
動物、恐竜、昆虫、魚のゲームや学習アプリが楽しめます。見たい生きもののイラストをタッチペンでタッチすると、各生きもののゲームエリアが開きます。

せってい 各種設定をおこないます。

- **タッチパネル**
タッチの反応が悪くなった場合などに、タッチパネルの調整をおこないます。○印の中心を表示される前にタッチペンでタッチしてください。
- **しよきが**
本体を購入時の状態に戻したい場合に選択してください(確認画面に移動します)。※それまで遊んでいた記録(集めた図鑑など)が初期状態に戻りますのでご注意ください。
- **がめんのあがるさ**
設定したい画面の明るさを選んで決定してください。
- **あそぶしかん**
長時間遊ばないよう、休憩を促す画面が表示される時間を設定することができます。設定したい時間を選んで決定してください。
- **きょうりょくしてくれたかた**
この商品を作るのに協力してくれた方を掲載してあります。

遊ぶ前の準備

セット内容と各部の説明

- **ON/OFFボタン**
電源を入れたり切ったりするボタンです。2秒以上長押ししてください。
※電源が入った状態でも操作せずに約3分経過すると画面が暗くなり、それから30秒後に自動的に電源が切れます。【オートパワーオフ】
- **遊びききタイマー機能**
「せってい」→「あそぶしかん」で設定した時間になると休憩を促す画面が表示されます。
- **ホームボタン**
ホームボタンを1秒押しすると、メニュー画面に戻ります。
- **スピーカ**
音声を5段階に変換できます。
- **ホームボタン**
電源を5段階に変換できます。
- **カメラ**
図鑑に写す画像を撮影したり、ゲームで使用します。
- **タッチペン**
本体に収納する際には、内側に注意してカチと音がするまで差し込んでください。

電池の入れ方

- 1 本体裏の電池カバーのネジをプラスドライバーで矢印の方向にゆるめ、電池カバーをはずします。
- 2 単3形アルカリ乾電池4本の+-(プラス・マイナス)を間違えないようにセットします。この時、電池から電気を逃がさないようにしてください。
- 3 開けた時は逆の手順で電池カバーを閉じ、プラスドライバーでネジをしっかりと締めます。
- 4 リセットボタンを細い棒などで押してください。

※長時間使用しない時は、必ず電池を抜いておいてください。電池を抜いたリセットボタンを押しても、それまでの遊んだ記録は消えません。

電池残量が低下すると、右の画面が表示されます。また、画面の表示や音、タッチパネルの動作が正常に動作しない場合があります。その時は電池を全て新しいものと交換してください。

【電池交換の目安】連続して使用した場合: 約3時間

図鑑をみる

いろいろな生きものを見てみよう!

図鑑リスト画面

見たい生きものの「生きものアイコン」をタッチすると、その図鑑が開きます。図鑑リストは「あいうえお順」「なかがま分け」「おおきさ順」に切り替えられます。

あいうえお順に表示 / なかがま分け表示 / おおきさ順表示

生きものアイコン / スクロールバー / ?アイコン / NEWアイコン

※初期状態では350種類の図鑑データを見ることができます。ゲームを進めると、新しい図鑑データが見られるようになります。最終的に500種類の図鑑になります。※おおきさ順は、図鑑に表示されているデータのおおきさの平均値で並んでいます。

図鑑画面

写真やイラストなど、複数の資料で生きものを紹介。音声ガイドアイコンをタッチすれば、音声で解説を読み上げてくれます。

生きもの名と種が分かる / 音声ガイドアイコン / アイコンをタッチすると、音声で詳しく解説してくれます。

右側の写真やイラストをタッチすることで、選択されている資料が切り替わります。?マークになっている画像は、「どうぶつぐつ」等のゲームをすることで入手できます。

カメラアイコン

カメラアイコンにタッチすると、本体に搭載されたカメラを使って撮影ができます。撮影した画像は、図鑑に資料されます。

- 1 撮影したい被写体にカメラを向けます。図鑑をタッチすると、撮影します。
- 2 撮影した画像を保存する場合は、「これでいい!」をタッチします。やりなおす場合は、「やりなおす!」をタッチします。

保存後に、撮影をやり直したい場合は、保存画像を全画面表示にします。左上のカメラアイコンをタッチすれば、撮影をやり直すことができます。

1枚の図鑑ページに保存できる写真は1枚です。新しい写真を保存すると上書きされます。

ゲームをする

楽しいゲームがいっぱいあるよ!



ゲームメニュー画面

遊びたい「ゲームタイトル」をタッチパンでタッチすると、各ゲームや学習アプリなどを遊べます。



ゲームタイトル スクロールバー
左右にスライドするとメニューが切り替わります。

図鑑ガチャ

各ゲームをクリアして、コインを3枚集めると、図鑑ガチャに挑戦できます。



どうぶつエリアのゲーム紹介

★の数はゲームの難易度がわかるよ

●どうぶつゲット ★★ 様々な方向にカメラを向け、動物を探すゲームです。動物が見つかったら、本体を上下左右に傾けて、動物を画面中央に合わせます。 見つけた動物の図鑑に「?」がある場合、資料が1点追加されます。	●サルの木のぼり ★★ 本体を左右に傾けて、サルを動かして、リンゴを食べていきます。果物が減るとスピードが速くなっていき、果物が減るとスピードが速くなっていき、果物が減るとスピードが速くなっていき。10個集めるとクリアです。 本体を左右に傾けて、アシカを動かして、ボールをリフティングしてください。10回連続でリフティングに成功するとクリアです。	●アシカのリフティング ★★ アシカを動かして、ボールをリフティングしてください。10回連続でリフティングに成功するとクリアです。
---	--	---

●リンゴはくはくゲーム かんたん ★ リンゴをタッチして、サルのリンゴを食べさせるゲームです。先に10個食べればクリアです。	●どうぶつまもろ ★ ②マークをタッチして、相手を押し出します。
--	--

●おおききこい ★★ 大きい小さいを音に合わせてタッチします。	●どうぶつクイズ ★★ 動物に関する三択クイズが出されます。	●なにがわかるかな? ★ 画面の一部が見え隠れするので、三択で隠れた動物を選びます。	●なまえあてクイズ ★★ 画面に表示されている動物の名前を三択クイズで答えます。	●めりえ (かんたん★/むずかしい★★) 図鑑にめり入ります。
---	--	--	--	---

●しーるおえがき ★ 動物のシルエットを配置して、おえがきが楽しめます。	●バスいあそび ★ 動物の穴と同じ形のピースをちから使って、埋めていきます。	●えあわせ (かんたん★/むずかしい★★) 2枚の同じ動物を選びます。	●どこがわかったかな? ★★ 変わった場所をタッチします。	●わんこにピアノ ★ ピアノの音かたを学習します。ピアノアイコンをタッチすると、音かたに変化。かんたんモードになります。「めりえ」ボタンをタッチしてクリアです。
--	--	---	---	--

●おおききこい ★★ 大きい小さいを音に合わせてタッチします。	●どうぶつクイズ ★★ 動物に関する三択クイズが出されます。	●なにがわかるかな? ★ 画面の一部が見え隠れするので、三択で隠れた動物を選びます。	●なまえあてクイズ ★★ 画面に表示されている動物の名前を三択クイズで答えます。	●めりえ (かんたん★/むずかしい★★) 図鑑にめり入ります。
---	--	--	--	---

さかなエリアのゲーム紹介

海や川がテーマのゲームで楽しもう!



●さかなゲット ★★ 様々な方向にカメラを向け、魚を探すゲームです。魚が見つかったら、本体を上下左右に傾けて、魚を画面中央に合わせます。 見つけた魚の図鑑に「?」がある場合、資料が1点追加されます。	●さかなつり ★★ 魚が近づいたら、漁網をタッチします。魚が釣れたら、画面をタッチして早引きします。 画面をタッチすると、釣りの準備ができて、タッチパンで釣り針を動かして、スタートします。釣り針の位置が魚の位置に合わせて移動して、魚を釣ります。
--	---

●さんざんよこい かんたん ★★ 画面をタッチしてボイを水に沈めて、完全に沈みます。魚がボイの上に乗ると、タッチを返してすくい上げます。ボイを水につけすぎると沈んでしまいます。	●テッコワオウゲーム ★★ ②マークをタッチし、水を用いて用いている虫を撃ち落とします。	●サウのたきのぼり ★★ 本体を左右に傾けて、サウを動かして、魚を食べていきます。魚が減るとスピードが速くなっていき、魚が減るとスピードが速くなっていき、魚が減るとスピードが速くなっていき。10個集めるとクリアです。
--	--	--

●おおききこい ★★ 大きい小さいを音に合わせてタッチします。	●さかなクイズ ★★ 魚に関する三択クイズが出されます。	●なにがわかるかな? ★ 画面の一部が見え隠れするので、三択で隠れた魚を選びます。	●めりえ (かんたん★/むずかしい★★) 図鑑にめり入ります。
---	--	---	---

●しーるおえがき ★ 魚のシルエットを配置して、おえがきが楽しめます。	●バスいあそび ★ 魚の穴と同じ形のピースをちから使って、埋めていきます。	●えあわせ (かんたん★/むずかしい★★) 2枚の同じ動物を選びます。	●どこがわかったかな? ★★ 変わった場所をタッチします。
---	---	---	---

●おおききこい ★★ 大きい小さいを音に合わせてタッチします。	●さかなクイズ ★★ 魚に関する三択クイズが出されます。	●なにがわかるかな? ★ 画面の一部が見え隠れするので、三択で隠れた魚を選びます。	●めりえ (かんたん★/むずかしい★★) 図鑑にめり入ります。
---	--	---	---

※実際の大ききの対比とは異なる場合があります。

こんちゅうエリアのゲーム紹介

こんちゅうの世界は奥が深いだ!



●こんちゅうゲット ★★ 様々な方向にカメラを向け、昆虫を探すゲームです。昆虫が見つかったら、本体を上下左右に傾けて、昆虫を画面中央に合わせます。 見つけた昆虫の図鑑に「?」がある場合、資料が1点追加されます。	●むしをみつこう ★★ 画面のどこかに昆虫が隠れています。見つけたらその場所をタッチします。
--	--

●タンゴムシのいろ かんたん ★ 画面内のタンゴムシを本体を傾けて転がし、出口に向かわせます。本体を早くして転がさないようにすると、タンゴムシが倒れて出口に向かわなくなります。	●こんちゅうまもろ ★ ②マークをタッチして、相手を押し出します。
--	---

●おおききこい ★★ 大きい小さいを音に合わせてタッチします。	●こんちゅうクイズ ★★ 昆虫に関する三択クイズが出されます。	●なにがわかるかな? ★ 画面の一部が見え隠れするので、三択で隠れた昆虫を選びます。	●なまえあてクイズ ★★ 画面に表示されている昆虫の名前を三択クイズで答えます。	●めりえ (かんたん★/むずかしい★★) 図鑑にめり入ります。
---	---	--	--	---

●バスいあそび ★★ 昆虫の穴と同じ形のピースをちから使って、埋めていきます。	●えあわせ (かんたん★/むずかしい★★) 2枚の同じ動物を選びます。	●どこがわかったかな? ★★ 変わった場所をタッチします。	●カラカブがいてみよう ★★ カラカブをタッチして、おまじないをスライドします。3文字から「やめる」ボタンをタッチしてクリアです。	●カラカブラッパ! ★ カラカブをタッチして、おまじないをスライドします。3文字から「やめる」ボタンをタッチしてクリアです。
---	---	---	---	--

きょうりゅうエリアのゲーム紹介

ワイルドな恐竜たちが大活躍!!



●きょうりゅうゲット ★★ 様々な方向にカメラを向け、恐竜を探すゲームです。恐竜が見つかったら、本体を上下左右に傾けて、恐竜を画面中央に合わせます。 見つけた恐竜の図鑑に「?」がある場合、資料が1点追加されます。	●きょうりゅうクイズ ★★ 恐竜に関する三択クイズが出されます。
---	--

●だまごころころゲーム かんたん ★ 画面内のだまごころを本体を傾けて転がし、出口に向かわせます。	●きょうりゅうまもろ ★ ②マークをタッチして、相手を押し出します。
---	--


●おおききこい ★★ 大きい小さいを音に合わせてタッチします。	●きょうりゅうクイズ ★★ 恐竜に関する三択クイズが出されます。	●なにがわかるかな? ★ 画面の一部が見え隠れするので、三択で隠れた恐竜を選びます。	●なまえあてクイズ ★★ 画面に表示されている恐竜の名前を三択クイズで答えます。	●めりえ (かんたん★/むずかしい★★) 図鑑にめり入ります。
---	--	--	--	---

●しーるおえがき ★ 恐竜のシルエットを配置して、おえがきが楽しめます。	●バスいあそび ★ 恐竜の穴と同じ形のピースをちから使って、埋めていきます。	●えあわせ (かんたん★/むずかしい★★) 2枚の同じ動物を選びます。	●どこがわかったかな? ★★ 変わった場所をタッチします。
--	--	---	---

●おおききこい ★★ 大きい小さいを音に合わせてタッチします。	●きょうりゅうクイズ ★★ 恐竜に関する三択クイズが出されます。	●なにがわかるかな? ★ 画面の一部が見え隠れするので、三択で隠れた恐竜を選びます。	●なまえあてクイズ ★★ 画面に表示されている恐竜の名前を三択クイズで答えます。	●めりえ (かんたん★/むずかしい★★) 図鑑にめり入ります。
---	--	--	--	---

ACアダプター(別売り)を使用する場合

別売りのタカラトミー玩具専用ACアダプター-TYPE5Uを使用する場合は、図のように接続してください。



※ACアダプターを使用する場合は、必ずタカラトミー玩具専用ACアダプター-TYPE5U(別売り)をご使用ください。
※お取り扱いの際はタカラトミー玩具専用ACアダプター-TYPE5U(別売り)の注意事項をご確認ください。
※ACアダプターを使用する際は、必ず本体の電源を全て切ってください。電池を入れたまま使用中にACアダプターをつなげると電源が切れる場合があります。
※使用中にACアダプターを抜き差しするとデータが壊れるおそれがあります。電源を切った状態でACアダプターの抜き差しを行ってください。

●おおききこい ★★ 大きい小さいを音に合わせてタッチします。	●きょうりゅうクイズ ★★ 恐竜に関する三択クイズが出されます。	●なにがわかるかな? ★ 画面の一部が見え隠れするので、三択で隠れた恐竜を選びます。	●なまえあてクイズ ★★ 画面に表示されている恐竜の名前を三択クイズで答えます。	●めりえ (かんたん★/むずかしい★★) 図鑑にめり入ります。
---	--	--	--	---

※実際の大ききの対比とは異なる場合があります。