



ながくあそべてエコ

このマーク
が目印！

ながくあそべてエコ

繰り返し遊べるおもちゃ

部品の交換によって長く・繰り返し遊べる、
遊ぶときのエコ！ハニカムスクリーン（おえかき部分）は、
黒くなってかけなくなったら、交換して長く使えるよ！

なぜ長く使えらとエコなの？

ハニカムスクリーン（おえかき部分）の交換ができないと、遊べなくなってしまうけど、おえかき部分を交換できる
から大切に長く使えて、ゴミもへります。



ながくあそべてエコ

このマーク
が目印!

ながくあそべてエコ

繰り返し遊べるおもちゃ

お子さまの成長に合わせて
形を変えられるおもちゃ。数ヶ月ごとにめざましく発達していく赤ちゃんの成長にあわせて
形を変えられ、長く遊べる設計上の工夫をしているおもちゃ

ディズニーキャラクターズ

へんしんおすわりデスクジム

遊びから実用まで 長く使える4ステップへんしん!



STEP 1

ベビージム

(おねんね期)
3ヶ月～赤ちゃんがよるこぶ
遊びがいっぱい

STEP 2

プレイチェア

(おすわり期)
6ヶ月～ママも安心の
しっかり設計

STEP 3

キッズデスク

(つかまり立ち期)
9ヶ月～「じぶんだけ」の
専用スペース

STEP 4

キッズチェア

(あんよ期)
～3才未満大きくなっても使える
ゆったりサイズ

© Disney