



あそびかた



電源 ON/OFF スイッチ

コンロボタン

食材がジュー
焼ける音がして、
コンロが赤く光ります。

じゃぐちレバー

レバーを上げると水が流
れる音がします。下げ
ると止まります。

オープンボタン
(プリンセス)

音楽が流れ、ティアラが7色に光
り、オープンが回ります。4曲の
うち、どれか1つが流れます。終
了時にはプリンセスの音声が1
つ流れます。

オープンボタン
(ラプンツェル)

音楽が流れ、ティアラが薄紫色
に光り、オープンが回ります。
終了時にラプンツェルの音声が
流れます。

オープンボタン
(アリエル)

音楽が流れ、ティアラが緑色
に光り、オープンが回ります。
終了時にアリエルの音声が流
れます。

オープンボタン
(ベル)

音楽が流れ、ティアラが黄色
に光り、オープンが回ります。
終了時にベルの音声が流
れます。

※操作をせずに3分が経つと、プリンセスの音声が流れた後にスリープモードになります。
いずれかのボタンを押すとスリープモードから復帰します。