

# インサイド・ヘッド/ トーキングアクションフィギュア / ヨロコビ

電池付 (LR44 ボタン型電池 3個)

WITH BATTERIES (3 LR44 BUTTON-TYPE)

※付属の電池はテスト用です。

※写真やイラストと実際の商品は一部異なる場合がございます。ご了承ください。

## 電池交換のしかた

- ① スイッチを OFF にします。
- ② ヨロコビの頭を図のようにプラスドライバーでネジをゆるめ、はずします。
- ③ プラスドライバーでネジをゆるめ、電池カバーをはずします。
- ④ ボタン電池 (LR44) 3個を＋(プラスマイナス)を間違えないように正しくセットします。
- ⑤ ネジを回し、電池カバーを閉じてヨロコビの頭を戻してネジを回し、閉じます。



## 電源のONのしかた

- 左側面のスライドスイッチをONにしてください。

## 遊び方

- スライドスイッチをONにして、ヨロコビの足を動かすと両手が動きおしゃべりをします。
- SFX にすると短いおしゃべりをします。

※遊び終わったら必ずスイッチをOFFにしてください。

