



取扱説明書 / スタートガイド / 遊び方動画は、
こちらから複数の言語をご覧ください。

※通話料などはお客様のご負担となります。※WEBへの接続は保護者の方が行ってください。

※リンク先のホームページは、予告なく変更または削除する場合があります。

- Scan this to get user manual!
- สแกนเพื่อรับคู่มือ!
- 스캔해서 매뉴얼 보기!
- 請掃描此處獲取說明書！
- 請掃描此處獲取用戶使用說明書！
- Pindai untuk mendapatkan panduan manual!



電源オン

トップボタンを押してね！



電源オフ

トップボタンとサイドボタンを
同時に押してね！

リクエスト

マイクロペットからのリクエストは
頭のマークの点灯色でわかるよ！



おしゃべり



トイレ



パワーチャージ



TALKO!



トーク
した〜い!

はな

話しかけて

コミュニケーション
しよう!



POO POO!

トイレの
お世話を
してあげよう!

トイレ
いきた〜い!



CHARGO!



パワー
チャージを
してあげよう!

パワー
チャージ
したいな〜!

なでる

トップボタンを
押してね!



電池交換サイン

頭のマークが
赤く点滅
するよ!



レベルチェック

底面ボタンを押すと
頭のマークの色で
チェックできるよ!



レベルアップするには! 話しかけて! なでて! パワーチャージ! やトイレのお世話をしてあげよう!

リクエストに答えてあげるとマイクロペットがレベルアップするよ!
頭のマークの色で成長レベルがわかるよ!

頭のマークが
白く光っている時に
トップボタンを押すと
楽しい動きが見られるかも!?



レベル 1



レベル 2



レベル 1 & 2

●頭のマークが白く光っている時に
トップボタンを押してみよう! ダンスをするよ!

通信すると他のマイクロペットと一緒に
ダンスができるよ♪

レベル 3



レベル 3

●頭のマークが白く光っている時に
トップボタンを押してみよう! レースをするよ!

通信すると他のマイクロペットと一緒に
レースができるよ♪

レベル 4



レベル 4 & 5

●頭のマークが白く光っている時に
トップボタンを押してみよう! 歌をうたうよ!

通信すると他のマイクロペットと一緒に
歌えるよ♪

レベル 5



通信遊び

1 送信側と受信側を
画像のように近づけて
ください。



2 受信側が音を出していない
タイミングを待ちます。
※電源がオンになっている
ことを確認してください

3 送信側のトップボタンを
送信音が出るまで長押しを
してください。



4 受信側が送信音を
受け取ると成功音が
します。

