

micropets™ 빠른 시작 가이드

간편한 사용법
동영상을 보려면
스캔하세요



온라인 접속 및 온라인 콘텐츠 확인 전에
부모님의 동의가 필요합니다.

전원 켜기:

상단 버튼을
누릅니다.



전원 끄기:

상단 버튼과 측면
버튼을 동시에
누릅니다.



부탁해요!

TALKO!



말을 걸어줘!



POO POO!



나를 변기에 앉혀줘.



CHARGO!



충전해줘.



쓰다듬어줘

상단 버튼을
누릅니다.



배터리 부족

이마의 아이콘이
빨간색으로
깜박입니다.



레벨 확인

바닥 버튼을 눌러 레벨
색상을 확인해봐요.



레벨 업!

여러 번 쓰다듬어 주거나, 말을 걸거나, 충전하거나, 번기에 올려 놓으면 레벨이 올라갑니다!

경고:
작은 부품으로 인한 질식 위험이 있습니다.
3세 미만의 어린이에게는 적합하지 않습니다.

4+

잠금 해제 플레이하면서 특별 기능을 잠금 해제하세요!

아이콘이 하얗게 변하면 상단 버튼을 눌러 특별 기능을 즐기세요



레벨 1



레벨 2



레벨 1 및 2

- 아이콘이 흰색일 때 상단 버튼을 누르면 춤을 춥니다!

- 친구와 연결하면 함께 춤을 추게 됩니다!

레벨 3



레벨 3

- 아이콘이 흰색일 때 상단 버튼을 누르면 레이싱을 합니다!

- 친구와 연결하면 함께 레이싱!

레벨 4



레벨 5



레벨 4 및 5

- 아이콘이 흰색일 때 상단 버튼을 누르면 노래를 부릅니다!

- 친구와 연결하면 함께 노래를 부릅니다!

연결

- 1 그림과 같이 첫 번째 펫을 두 번째 펫 위에 위치시킵니다.



- 2 두 번째 펫이 아무 소리도 내지 않고 가만히 있을 때까지 기다립니다!

- 3 첫 번째 펫의 상단 버튼을 확실하게 계속 누릅니다.



두 펫이 동시에 작동하기 시작할 때까지



21
PAP

Replace with:
FSC Logo
Label Tree
License Code
Do Not Scale