

※Android8.0以降には対応しておりません。

※記載されている機種でもOSをバージョンアップすることで動作しなくなる場合がございます。ご了承ください。

※注意点 マスコンモードご使用の際は、使用するスマートフォン、タブレット等の音量を下げてください。

動作確認済 機種	OS	車両および端末接続	通常操作	録画＆再生	マスコンモード (「ぼくが運転！マスコン 北海道新幹線はやぶ さ」用マスコンで操作す るモードです。)	更新
iPhone5c	9.2	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
iPhone5s	9.3.1	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
iPhone6	9.3.4	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
iPhone6s	10.0.2	○	○	○	○	
iPhone6Plus	9.2.1	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
iPhone6Plus	10.0.1	○	○	○	○	
iPhone6Plus	10.0.2	○	○	○	○	
iPhone6s	9.3.5	△ (接続時に、エラーが 表示されることがあり ます。メニューに戻る など接続を何度か実 行する必要があります)	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
iPhone6s	10.0.1	○	○	○	○	
iPhone6sPlus	9.3.2	△ (接続時に、エラーが 表示されることがあり ます。メニューに戻る など接続を何度か実 行する必要があります)	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
iPhone SE	9.3.4	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
iPad 第4世代	9.3	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
iPad Air	9.3	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
iPad Air2	9.3	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
iPad mini 3	9.2.1	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
iPad mini 4	9.2	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
iPad Pro(9.7インチ)	9.3	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
iPod touch(第6世代)	9.0.2	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
iPhone7	10.0	△ (接続時に、エラーが 表示されることがあり ます。メニューに戻る など接続を何度か実 行する必要があります)	○	○	○	
iPhone7	10.0.1	○	○	○	○	

iPhone7Plus	10.0	△ (接続時に、エラーが表示されることがあります。メニューに戻るなど接続を何度か実行する必要があります)	○	○	○	
iPhone7Plus	10.0.1	○	○	○	○	
iPad Pro(Wi-Fi/9.7インチ/2016)	10.0.1	○	○	○	△(マイクの位置が遠い為、近づけた位置に調整)	
iPhone8	12.0.1	○	○	○	○	2019/2/22更新
iPhone8	11.0	○	○	○	○	2019/2/22更新
iPhone8 Plus	12.0.1	○	○	○	× ※音量を落としても動作不可能で	2019/2/22更新
iPhone8 Plus	12.0.1	○	○	○	× ※音量を落としても動作不可能で	2019/2/22更新
iPhoneX	11.0.1	○	○	○	○	2019/2/22更新
iPhoneX	12.0	○	○	○	○	2019/2/22更新
iPhoneXS	12.0	○	○	○	○	2019/2/22更新
iPhoneXR	12.0	○	○	○	○	2019/2/22更新
iPhoneXS Max(a)	12.0	○	○	○	○	2019/2/22更新

Android(ver8.0以降対応していません)

304SH	4.4.2	○	○	○	× ※音量を落としても動作不可能で	
AQUOS Compact SH-02H	5.1.1	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
AQUOS CRYSTAL (305SH)	4.4.2	○	○	○	× ※音量を落としても動作不可能で	
AQUOS CRYSTAL X 402SH	4.4.4	○	○	○	× ※音量を落としても動作不可能で	
AQUOS EVER SH-02J	6.0.1	○	○	○	○	
AQUOS EVER SH-04G	5.0.2	○	○	○	○	
AQUOS PAD SH-06F	4.4.2	○	○	○	× ※音量を落としても動作不可能で	
AQUOS PHONE 206SH	4.2.2	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
AQUOS PHONE SERIE mini(SHV31)	4.4.4	○	○	○	× ※音量を落としても動作不可能で	
AQUOS SERIE mini SHV33	5.1.1	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
AQUOS SERIE SHV32	6.0.1	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
AQUOS Xx(404SH)	5.0.2	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
AQUOS Xx2 502SH	5.1.1	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	

Aquos Xx2 mini(503SH)	5.1.1	○	○	○	× ※音量を落としても動作不可能で	
AQUOS ZETA SH-01H	5.1.1	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
AQUOS ZETA SH-04H	6.0.1	○	○	○	× ※音量を落としても動作不可能で	
ARROWS NX F-01J	6.0.1	○	○	○	○	
arrows NX F-02H	5.1.1	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
ARROWS NX F-04G	5.0.2	○	○	○	○	
ARROWS Tab F-03G	4.4.4	○	○	○	○	
ASUS_T00P ZenFone 5	4.4.2	○	○	○	○	
DIGNO(R) rafre KYV36	5.1.1	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
Disney Mobile SH-02G	4.4.4	○	○	○	× ※音量を落としても動作不可能で	
GALAXY Note Edge	5.0.1	○	○	○	○	
GALAXY S5 ACTIVE SC-02G	5	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
Galaxy S6 edge(SCV31)	6.0.1	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
Galaxy S6 SC-05G	5.0.2	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
Galaxy S7 edge SCV33	6.0.1	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
GALAXY Tab S SCT21	5.0.2	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
HTC J butterfly(HTL23)	5.0.2	○	○	○	○	
INFOBAR A03	4.4.4	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
isai vivid LGV32	5.1.1	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
isai VL LGV31	5.0.2	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
Nexus 5X(LG-H791)	6.0	○	○	○	○	
Nexus 5X	7.0	○	△(素早い操作をすると起動しない事があります)	○	○	
Nexus 6	6.0.1	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
Nexus 6P	7.0	○	○	○	○	
Nexus 9	5.0.1	○	○	○	× ※音量を落としても動作不可能で	
TORQUE G02(KYV35)	5.1	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	
URBANO V01(KYV31)	4.4.4	○	○	○	△(音量を落とす必要があります)	

Xperia A4 SO-04G	5.0.2	○	○	○	○	
Xperia Z3 Compact SO-02G	4.4.4	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
Xperia Z3 SO-01G	4.4.4	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
Xperia Z4(402SO)	5.0.2	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
Xperia Z5 Compact SO-02H	5.1.1	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
Xperia Z5 Premium SO-03H	5.1.1	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
Xperia Z5(SOV32)	5.1.1	○	○	○	△(音量を落とす 必要があります)	
XperiaZ4(SO-03G)	5.0.2	○	○	○	○	
Xperia X Compact SO-02J	6.0.1	○	○	○	○	
Xperia X Performance SOV33	6.0.1	○	○	○	○	
Xperia X Performance(502SO)	6.01	○	○	○	○	
Xperia XZ SOV34	6.01	○	○	○	○	
ZenFone2 ZE551ML	5.0	○	△(映像にラグが 発生する 場合があります)	×	○	
isai Beat	7.0	○	○	○	× ※音量を落として も動作不可能で	
arrows Be(F-05J)	7.1.1	○	○	○	○	2019/2/22更新
Galaxy Note8(SC-01K)	7.1.1	○	○	○	× ※音量を落として も動作不可能で	2019/2/22更新
HTC U11(601HT)	7.1.1	○	○	○	○	2019/2/22更新
HUAWEI nova 2 HWV31	7.0.0	○	○	○	○	2019/2/22更新
rafre(KYV40)	7.0.0	○	○	○	○	2019/2/22更新
TORQUE G03(KYV41)	7.1.1	○	○	○	○	2019/2/22更新
Xperia XZ Premium(SO-04J)	7.1.1	○	○	○	× ※音量を落として も動作不可能で	2019/2/22更新
AQUOS SERIE mini(SHV38)	7.0.0	○	○	○	○	2019/2/22更新
GALAXY S8+(SCV35)	7.0.0	○	○	○	○	2019/2/22更新
GALAXY S8(SC-02J)	7.0.0	○	○	○	○	2019/2/22更新
Xperia XZs(SO-03J)	7.1.1	○	○	○	× ※音量を落として も動作不可能で	2019/2/22更新
Xperia XZs(SOV35)	7.1.1	○	○	○	× ※音量を落として も動作不可能で	2019/2/22更新