

TAKARA TOMY

対象年齢6才以上

とりあつかいせつ めい しょ

取扱説明書

© TOMY. ぷにるんず4ぶにじえくと・テレビ東京

タカラトミーの情報は
www.takaratomy.co.jp

保護者の方と一緒に読んでください。

この度は、タカラトミー「ぷにるんず ぷにすたる ぷれみあむ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

単4形アルカリ乾電池3本使用（電池は別売りです。）
REQUIRES 3 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
※写真、イラスト、ゲーム画面と製品は、多少異なりますのでご了承ください。

警告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●**小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので3才未満のお子様には絶対に与えないでください。**

注意（ちゅうい）

●**ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。●長時間つけての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●本製品は単4形アルカリ乾電池（3本）を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ストラップを指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ストラップを首にかけてぶざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●ストラップはぷにすたる専用です。他のものにはこのストラップを使用しないでください。●ぷにすたるにストラップをつけた状態で振り回さないでください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。・一次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。**

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みください。●長時間つけての使用は避けて、適度に休息をお取りください。●暗いところで遊ばないでください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●本製品は単4形アルカリ乾電池（3本）を使用しています。乾電池の交換は、保護者の方が行ってください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●ストラップを指などに巻きつけたりしないでください。血がかよわなくなり危険です。●ストラップを首にかけてぶざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。●ストラップはぷにすたる専用です。他のものにはこのストラップを使用しないでください。●ぷにすたるにストラップをつけた状態で振り回さないでください。●安全のため、破損、変形したものを使用しないでください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液もれの恐れがあります。下記に注意してください。・一次電池（充電式電池）は絶対に使用しないでください。古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・+（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・長期間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

〈使用上の注意〉○包装材は開封後すぐに捨ててください。○消失したデータについては保証できません。ご了承ください。○故障の原因となりますので、直射日光の当たる場所、炎天下の車内、暖房器具の近くなど高温になるところや、温度が低すぎる 곳には放置、保管しないでください。○本製品は非防水のため、絶対に濡らさないでください。故障の原因になります。○落としたり、ぶつけたりしないでください。○本体を分解、変形、改造したり、ご自身で修理しないでください。故障の原因になります。○シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。○長期間遊ばないときは必ず電池を抜いておいてください。○ぶにぶにボタンを爪で引っかかりたり、無理に引っ張ることはおやめください。○本体に異物を入れたり、極端に多湿・ほこりの多い場所での使用、放置、保管は避けてください。○スピーカーに耳を近づけないでください。○直射日光の当たる場所で遊ばないでください。反応しない場合がございます。

液晶ディスプレイ	1.44インチ TFT LCD
解像度	液晶画面 128x128
連続使用時間	新品のアルカリ乾電池使用で約5時間 ※使用状況によって異なります。

セット内容

● 本体 …1

● ストラップ …1

● 取扱説明書（本書） …1

● シリコンカバー …1

※セット内容がそろっているか最初に確認してください。

※シリコンカバーは、パッケージの画像を参考に取り付けてください。

かく ぶ めい しょう

1. 各部の名称

しょう めん

正面

リセットボタン

ぶしぎはあは + カチコチボタン

ぶしぎはあは + ぷにぶにボタン

ここに付属のストラップを取り付けます。

うら めん

裏面

ストラップ用穴

キャンセルボタン

決定ボタン

選択ボタン

電池カバー

パワーオン・パワーオフ

ぶにぶにボタンをぶにぶに押すか、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオンになるよ。パワーオンの状態で、決定ボタンを約2秒間長押しすると、パワーオフになるよ。約1分間、ボタンが何も押されないと、自動的にパワーオフになるよ。

リセットについて

電池を入れ直したときは、細い棒などでリセットボタンを軽く押し、決定ボタンを約2秒間長押ししてね。※リセットボタンを押しても、保存されたデータは消えません。

まえ じゅん び

2. あそぶ前の準備

でん ち ー い

●電池の入れかた

1 本体裏面の電池カバーを開けてね。（プラスドライバーでネジをゆるめてね）

2 単4形アルカリ乾電池（別売り）を3本セットするよ。「プラス（+）」「マイナス（-）」をよく確認して正しくセットしてね。

3 電池カバーを元に戻して、しっかりネジをしめてね。

●**電池交換のタイミング**

電池残量が少なくなると、右の画面が表示されます。そのときは3本すべて新しい単4形アルカリ乾電池に交換してください。

※「電池の入れかた」を参考に電池を入れ替えたら、リセットボタンを押して、決定ボタンを約2秒間長押ししてください。

しょう き せつ てい

3. 初期設定

● ひづけ

1 まず「年」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の西暦に合わせて決定ボタンを押そう。「月」「日」の設定も同じように設定してね。

2 「時」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、数字が大きくなるので現在の時間に合わせて決定ボタンを押そう。「分」の設定も同じように設定してね。

※ひとつ前に戻りたいときは、キャンセルボタンを押してね。

3 「ゆびのいろ」の設定をするよ。選択ボタンを押すと、指の色が変わるので決定ボタンを押して設定してね。

● ひづけ

● じかん

● ゆびのいろ

き ほん

4. 基本のあそびかた

ぷにぶにボタンでぷにぶに!

お部屋画面でぶにぶにボタンをたくさん押して、ぷにるんずをぶにぶにしていね。ぷにるんずが、ごきげんになるよ!

ぶにぶにボタンは前後左右に押せるよ。前後左右に長押ししてはなすと、上・左右の方向にぷにるんずがジャンプするよ。※真下方向への押し込みは反応しません。

注意

●ぶにぶにボタンを強く押ししたり、引っ張らないでください。ボタンの外れや、破損の原因となります。●ぶしぎなあなにはまっすぐ指を入れ、指先を曲げたり捻じったりしないでください。（柔らかな素材なので表面に傷がつく場合があります。予めご了承ください。）

こまめにあそんであげよう!

ぶにぶにしないで放っておいたり、おなかを空かせたりすると、ぷにるんずの元気がなくなるよ。ぶにぶにすることで、回復するよ! ごはんをあげたり、おせわをしてごきげんになると元気に飛び跳ねるよ。

ぷにるんずを放っておくと、元気がなくなって、溶けちゃうことも…!? 溶けていると一部のおせわメニューが選択できないので、ぶにぶにして戻してあげよう!

ぶにのものと

「ぶにのものと」が出現したら...

一定時間経過すると、お部屋に「ぶにのものと」が出現するよ! ぷにるんずをジャンプさせて、「ぶにのものと」を手に入れてね!

ぷにるんずが溶けておくと、元気がなくなって、溶けちゃうことも…!? 溶けていると一部のおせわメニューが選択できないので、ぶにぶにして戻してあげよう!

矢印マーク が出たらぶにぶにボタンを操作してね。

ホコリが出現したら...

時間が経つと、お部屋にホコリが出現しちゃうよ! ぶにぶにボタンでぷにるんずを左右に移動させて、ホコリをキャッチしよう。ホコリがぶにるんずにくっついて、お部屋をきれいにできるよ! ホコリまみれになったぶにるんずは、お風呂にいでて、きれいにしていあげよう! とどとき、ぶにコインなどが出てくることもあるよ!

せい ちよう

5. ぷにるんずの成長について

ぷにるんずは、「べびぶに」「きっずぶに」「おとなぶに」と3段階で成長していくよ。

べびぶに → きっずぶに → おとなぶに

● **MIXぶに**

「MIX」の表示が出たら成長の合図だよ! 決定ボタンを押してね!

ぷにるんずは、「ぶにのものと」をミックスして成長させよう。ミックスするぶにのものとによって、成長するぷにるんずの種類や色が変わるよ!

●「ふしぎぶに」について

おとなぶにに成長するときは「ふしぎぶに」と「ぶにのものと」をミックスするよ。「ふしぎぶに」はきっずぶにに成長したときにもらえるよ。いろいろな形があるみたい…? （ふしぎぶにには使ってもなくならないよ。）

6. ぷにるんずのおせわ

● **おせわメニュー**

お部屋画面で決定ボタンを押すとおせわメニューが表示されるよ。選択ボタンであそびたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

1 ごはん/ぷっキング

ぷっキングをしたり、ぷっキングでつくったごはんをあげるよ。

2 トイレ

ぷにるんずのうちを洗い流すよ。

3 おふ3

ぷにるんずをキレイにするよ。

4 さぶにめんと

ぷにるんずの病気をなおすよ。

5 ぶにフレ

ぶにとものがあそびにくるよ。

6 ぶにぶにゲーム

5種類のゲームがあそべるよ。ゲームをクリアするとぶにコインがもらえるよ。

7 クローゼット

きがえやもようがえができた!、撮影した写真を見たり、出会ったぶにるんずを確認できるよ。

8 おでかけ

マーケットやぶしぎないけ、ぶしぎなもりにおでかけするよ。

9 なかよしチェック

ぶにるんずのなかよし度、まんぶく度、ぶにコインなどがチェックできるよ。

10 せってい

日時や音量、画面の明るさなどの設定、今まであそんだデータの消去ができるよ。

ぷにるんずがおやすみ中の時間（20:00～5:59の間）は、一部あそべない機能があるよ。（クローゼット、なかよしチェック、せっていだけあそべるよ。）

1 ごはん/ぷっキング

ごはんがぷっキングを選べるよ。選択ボタンでどちらかを選んで決定ボタンを押してね。

ごはん

選択ボタンであげたいごはんを選んで、「✓」を押してね。ぶにぶにボタンを押して、ごはんをぶにるんずの口元に持ってって食べさせてあげよう。

ぷっキング

ぷっキングを選べると、ぷっキングでつくることができるよ。ぷっキングは、買わなくても無限にあげることができるよ。おなかがいっぱいだったり、苦手なごはんはイヤイヤして食べないよ。

ぷっキング

マーケット（⑧ おでかけ）マーケット（ごはんのものと）で買った「ごはんのものと」と「ぶにのものと」を組み合わせて、ぶにるんずが食べるごはんをつくるよ。

1

「ごはんのものと」を選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。「✓」を選ぶと、次の画面にすすむよ。

2

組み合わせた「ぶにのものと」を選んで、決定ボタンを押してね。選んだ「ぶにのものと」には★マークがつくよ。同じ色の「ぶにのものと」を複数選ぶこともできるよ。「ぶにのものと」を選んだら「✓」を選ぼう。

3

ぶにぶにボタンをぶにぶにしてい、ごはんをつくろう! 「♥」がでたら、ぶにぶにボタンを押そう! タイミングよく押せると大成功でごはんが2こできるよ! 上手に押せなくても、1こはできるよ。「ぶにのものと」の組み合わせを間違えると、「ぶにボーン」がでちゃうよ。

2 トイレ

ぷにるんずは、ときどきお部屋で丸いうちをしちゃうよ! おせわメニューから「トイレ」を選んで、決定ボタンを押してね。水が流れて、お部屋がキレイになるよ!

3 おふ3

ホコリまみれのぷにるんずを、お風呂にいでてあげてね。おせわメニューから「おふろ」を選んで、決定ボタンを押してね。ぶにぶにボタンでぶにぶに洗ってキレイにしよう! ホコリがついていなくても、ぶにるんずをお風呂にいでてあげることができるよ。

4 さぶにめんと

ぷにるんずは病気になることがあるよ。おせわメニューから「さぶにめんと」を選んで、決定ボタンを押してね。ウィルスがぶにるんずのまわりを飛んでいるので、ぶにぶにボタンを押して、さぶにめんとで撃退しよう! ウィルスをすべて撃退すると病気がなおるよ。

5 ぶにフレ

ぶにとものを呼ぶことができるよ。本体を左右に振って、ぶにフレレベルを鳴らし続けよう。虹色のパブルがふってきて、ぶにとものがあそびにくるよ。

ぶにぶにボタンを押してぶにぶにしたり、ジャンプさせたりしてあそぼう! 決定ボタンで写真も撮れるよ。写真は⑦クローゼット/アルバムで確認してね。しばらくすると、ぶにとものが帰っていくよ。ぶにフレ中に本体をひっくり返すことでカチコチ状態にすることもできるよ。

⑥ぶにぶにゲーム

5種類のゲームが楽しめるよ。あそびたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね。「✓」を選ぶとゲームが始まるよ。

● **ぶにぶにゲーム**

ぶにぶにボタンを数回押すと、ルーレットが回転し始めるよ。矢印マーク➡が出たら、もう一度ぶにぶにボタンを押してね。止まったぶにぶにによって、もらえるぶにの数が変わるよ。

● **ぶにぶに**

ぶにぶにボタンでらぶるんを操作して、わたがしをとりにながらゴールをめざそう！最初はらぶるんを左右に動かして、わたがしを大きくしてね。大きくなるとふわふわと浮き始めるよ。しずくにあたると、わたがしが小さくなるので注意してね。

● **ぶにぶにころりん**

ぶにぶにボタンでじゅえるを弾いてゴールを目指そう！ぶにぶにボタンでじゅえるを壁側に押し続けるとゲージにパワーをためられるよ。ぶにぶにボタンをはずすとじゅえるが転がっていくよ。落とし穴に落ちるとゲームが終わっちゃうから注意してね。「ほしぶに」を取ると加点されるよ。

● **だるまさんがぶるんだ**

ぶにぶにボタンでがおるんを操作して、くーるんにタッチしよう！ふきだし内の「…」が全て赤くなると、くーるんが振り向くよ。振り向くまでのあいだにぶにぶにボタンを押して、くーるんに近づこう！くーるんにタッチするとゲームクリアだよ。振り向いているあいだに動くとゲームが終わっちゃうから注意してね。

● **ぶにぶに**

ともるんが呼んだぶにぶに（ふきだしに表示されるよ）を、選択ボタンで選んで、ぶにぶにボタンを押すとお返事するよ！居眠りしちゃうぶにぶにがいたら、ぶにぶにボタンで起こしてあげよう！

● **ぶにぶに**

ともるんが呼んだぶにぶに（ふきだしに表示されるよ）を、選択ボタンで選んで、ぶにぶにボタンを押すとお返事するよ！居眠りしちゃうぶにぶにがいたら、ぶにぶにボタンで起こしてあげよう！

● **ゲームをクリアしてコインをゲット！**

各ゲームをクリアすると、その結果に合わせてマーケットで使えるぶにコインがもらえるよ。

⑦クローゼット

クローゼットは「きがえ」「もようがえ」「アルバム」「ぶにぶに」の4つのモードがあるよ。どれか選んで決定ボタンを押してね。

● **きがえ**

マーケット(⑧おでかけ)で買ったアイテムから、着せたいものを選んでね。※すでにアイテムを着けていたり、色をつけたアイテムを選ばないと、④の画面にいくよ。

● **もようがえ**

選んだアイテムに「ぶにぶに」を2つ加えて色をつけることができるよ。同じ色の「ぶにぶに」を2つ選ぶこともできるよ。「ぶにぶに」を2つ選んだら「✓」を選ぶよ。

● **ぶにぶに**

ぶにぶにボタンを押してぶにぶにすると、アイテムの色が変化するよ。選んだ「ぶにぶに」の組み合わせで、できあがりの色が変わるよ。

● **もようがえ**

マーケット(⑧おでかけ)マーケットもようがえ)や、パスワードで獲得したお部屋から、変更したいお部屋を選んでね。「✓」を選ぶとお部屋の変更ができるよ。

● **アルバム**

⑤ぶにぶに④カチフレで撮った写真を確認できるよ。選択ボタンで次の写真が見られるよ。写真は50枚まで保存できるよ。それ以上になると一番古い写真から消えてしまうので、気に入った写真は決定ボタンでロックしよう。もう一度押すと、ロック解除されるよ。

● **ぶにぶに**

いままでに育てたぶにぶにを確認できるよ。確認したいぶにぶにを選んで決定ボタンを押してね。色違いのおとなぶにを育てた場合は、選択ボタンで色を変えられるよ。(詳しくは→5.ぶにぶにの成長について)

⑧おでかけ

選択ボタンでいきたい場所を選んで、ぶにぶにボタンを長押ししてはなすとおでかけできるよ。

● **マーケット**

マーケットでは「ごはんのもと」「きがえ」「もようがえ」のお買い物ができるよ。買いたいものを選んで決定ボタンを押してね。

● **ぶにぶに**

ぶにぶにコイン所持数 値段

● **ごはんのもと**

買いたいごはんのもとを選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。選択ボタンで買いたい個数を選んでね。「✓」を選ぶと購入が完了するよ。

● **きがえ**

買いたいアイテムを選んで決定ボタンを押すと、詳細画面になるよ。「✓」を選ぶと購入が完了するよ。

● **もようがえ**

買いたいお部屋を選んで決定ボタンを押してね。「✓」を選ぶと購入が完了するよ。

● **ぶにぶに**

パスワードを入力して、アイテムなどを入力することができるよ。パスワードの公開について、詳しくはタカラトミー公式ホームページで確認してね！

● **ぶにぶに**

ぶにぶにが「おとなぶに」になると、行けるようになる場所だよ。ぶにぶにとさよならする場合は、この場所でお見送りしよう。さよならする場合は「✓」を、まだ一緒にいたい場合は「✕」を選んでね。さよならしたぶにぶに、⑦クローゼットぶにぶにみるることができるよ！

⑨なかよしチェック

育てているぶにぶにの状態を確認できるよ。

● **ぶにぶにの名前**

育てているぶにぶに

● **ぶにぶにのタイプ**

まんぷく度

● **なかよし度**

ごはんをあげると上がるよ！

● **ぶにぶに**

マーケットで使うコインだよ。ぶにぶにゲームでゲームをクリアするともらえるよ！(最大9999枚)

● **ぶにぶに**

選択ボタンを押すと、右の図の順番に画面が切り替わるよ。

● **ぶにぶに**

なかよし度チェック 持っている「ぶにぶに」 持っている「ふしぎぶに」 (最大各99こ)

⑩せってい

日時や音量、画面の明るさなど、各種設定の変更ができるよ。設定したいアイコンを選んで決定ボタンを押してね。

● **ひびろ/ゆび**

「3.初期設定」で設定した日付、時間、指の色を変更できるよ。

● **おんりょう**

音の大きさを4段階で設定できるよ。

● **あかるさ**

画面の明るさを3段階で設定できるよ。

● **オールリセット**

今まであそんだデータを全て消去して、購入時の状態に戻すよ。

● **オールリセット**

オールリセットで一度消去したデータはもとに戻りません。本当に必要な時以外は行わないでください。

7.カチコチのお部屋

本体をひっくり返すと、ぶにぶにずやお部屋がカチコチになるよ！本体を左右に傾けると、ぶにぶにずが横に滑るよ。

● **おせわメニュー**

カチコチのお部屋画面で決定ボタンを押すとおせわメニューが表示されるよ。選択ボタンであそびたいモードを選んで、決定ボタンを押してね。

● **カチコチゲーム**

4種類のゲームがあそべるよ。ゲームをクリアするとぶにぶにずのかけらがもらえるよ。

● **クローゼット**

カチコチアイテムを使ったきがえができるよ。

● **ぶにぶにずラボ**

ぶにぶにずを加工して、カチコチアイテムを作るよ。

● **カチフレ**

ぶにぶにずとあそびにできるよ。

①カチコチゲーム

4種類のゲームが楽しめるよ。あそびたいゲームを選んで、決定ボタンを押してね。「✓」を選ぶとゲームが始まるよ。

● **カチコチスケーティング**

本体を傾けて氷山やペンギンをさけながら、ゴールをめざそう！氷上の割れ目はカチコチボタンでジャンプして飛びこえよう。「ほしぶに」を取ると加点されるよ。

● **キラキラかくれんぼ**

宝石のうしろにかくれたぶにぶにずを見つけよう！並んだ宝石のうしろでぶにぶにずが動いてくれるよ。選択ボタンでぶにぶにずがかくれている宝石を選んでカチコチボタンで宝石を割ってね。

● **カチコチゆきがっせん**

本体を傾けてるるんを操作して、えねるんと雪合戦をしよう！カチコチボタンを押して雪玉をえねるんに当てよう。えねるんの雪玉が当たると減点されるから注意してね。ときどき出てくるとげるんに雪玉を当てるとボーナス加点が入るよ！

● **ジュエルダッシュ**

じゅえるんがゴールに向かって進んでいくよ！落とし穴に落ちないようにカチコチボタンでジャンプして飛び越えよう。「ジュエル」を取ると加点されるよ。

● **ゲームをクリアして「かけら」をゲット！**

各ゲームをクリアすると、その結果に合わせて「ぶにぶにずのかけら」がもらえるよ。

● **「ぶにぶにずのかけら」について**

「ぶにぶにずのかけら」を12こ集めると、「ぶにぶにず」が1こ手に入るよ。ぶにぶにずは、ぶにぶにずのラボで加工できるよ！ぶにぶにずのかけらはカチコチゲーム以外でも手に入るかも…？

②ぶにぶにずラボ

ぶにぶにずのラボでは、ぶにぶにずを加工してカチコチアイテムを作るよ。本体を傾けてハンマーを「ヒットゾーン」に移動させて、カチコチボタンを押してハンマーを振り下ろそう。できばえゲージがいっぱいになるとカチコチアイテムができるよ。

● **クローゼット**

作ったカチコチアイテムの中から着せたいものを選んでね。※すでにアイテムを着けていると、③の画面にいくよ。

● **カチコチアイテムがぶにぶにず**

「✓」を選ぶとそのままだとぶにぶにずのお部屋に戻るよ。「✕」を選ぶと①に戻って、カチコチアイテムの選択に戻るよ。

④カチフレ

ぶにぶにずとあそびることができるよ。本体を左右に振って、カチフレレベルを鳴らし続けよう。虹色の結晶がふってきて、ぶにぶにずとあそびにできるよ。

● **カチコチボタンを押してぶにぶにず**

あそびにきたぶにぶにずとも 自分のぶにぶにず

● **カチコチのお部屋で2回ジャンプすると…！？**

カチコチのお部屋でカチコチボタンを長押しして、ぶにぶにずをジャンプさせると床にヒビが入るよ。もう一度ジャンプさせると、ふしぎなちかせかいに行っちゃうよ！

● **ぶにぶにずのキャッチ**

ふしぎなちかせかいに行くとき始まるミニゲームだよ！本体を左右に傾けてぶにぶにずを操作しよう。ぶにぶにずのかけらが落ちてきたら、ジャンプさせてぶにぶにずのかけらを砕こう！

● **カチコチスパークについて**

カチコチのお部屋にいるぶにぶにずは、ときどき通常のカチコチよりさらにカチコチな「カチコチスパーク」になるよ。この状態でふしぎなちかせかいへ行くとぶにぶにずのかけらを大量にゲットできるかも！？さらにぶにぶにずのかけら以外の嬉しいサプライズも…！？

8.こんなときは…

● **パワーオンにならない**

電池交換画面が出なくても、パワーオフになる場合があります。[2.あそび前の準備:電池の入れかた]を見ながら電池交換を行ってください。必ず全て新品のアルカリ乾電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。

● **画面が映らない、動かない、表示がおかしい**

決定ボタンを3秒以上押してください。それでも直らない場合は「1.各部の名称」リセットについて」の通りにリセットを行ってください。

● **タカラトミーグループお客様相談室**

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

※本製品の修理・交換は日本国内でのみ行われます。かつ日本国内からお問い合わせください。

株式会社タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10