

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ぶっくりシール」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

警告 (けいこ)
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

- シール作成後、本体の水受けにたまった水は捨ててください。お子様が誤って飲まないように注意してください。
- シール作成後、本体の水受けにたまった水が万一目や鼻、口等に触れた時はすぐに水で洗い流してください。万が一かぶれやかゆみなどの症状が起きた場合は、医師に相談してください。
- 遊んだ後は、手をきれいに洗ってください。
- ぶっくりシールは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。
- 故障の原因になりますので指定のぶっくりシールのもと、アクアシール以外を本体で使用しないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 可動部に指等を入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- ぶっくりシールのもと、アクアシールを使用したあとのカスはすぐに捨ててください。
- プラスチック袋を頭から破ったり、顔を覆ったりしないでください。

セット内容と各部名称



ご使用上のお願い) ○ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよく読んでください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ドライヤーは使用しないでください。○本体には、清潔な水道水以外は入れないでください。使用した後は水を捨てて、よく乾かしてから保管してください。○遊び方説明以外の遊びはしないでください。○直射日光のある所や、高温になる所に長時間放置しないでください。○プラスチック袋は細目材ですので、開封後すぐに捨ててください。○故障の原因となりますので、ぶついたり落としたりしないでください。○水平な場所でご使用ください。

タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
製品や修理については下記お客様相談室までお問合せください

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
0570-041031 電話受付時間 月曜日～金曜日(祝日・祭日を除く)10～17時
PHS、IP電話等からのお問合せは03-5650-1031
<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

用慮する物

- 水道水
- ティッシュ、またはやわらかい布など

ぶっくりシールの作り方

- 水平な場所にティッシュ、またはやわらかい布などをひき、その上に本体を置きます。作りたいアクアシールのイラストを選び、切り取り線に沿って切り離してください。同じ形のぶっくりシールのもとと同様に切り離し、本体のフタを開けセットします。ぶっくりふくらんでいる方を上側に置きます。
- アクアシール表面の透明シートをはがします。アクアシールのイラストを下側にして、本体にセットしたぶっくりシールのもとの上に重ねます。
- フタをします。
- 水入れの内側の一番下のメモリまで水道水を入れます。水入れの水を全部本体のハートの注ぎ口に注ぎます。1回目には水がしみ込みにくい場合もありますので、本体を左右に少し傾け水を隙間に落とすようにします。
※この時、残りのアクアシールを水でぬらさないように注意してください。
- 1回目には、入れた水が下のスポンジにしみ込むまで、ハートを何回かゆっくりぶしゅぶしゅと押してください。(なかなかしみ込まない場合もあります。)
- フタを開けてアクアシール全体に水が充分にしみているのを確認して、アクアシールの白い紙をゆっくり外します。この時アクアシールがよれていたら、スティックでひろげながら、ぶっくりシールのもとにしっかりと貼りつけてください。(白い紙に水がしみこまないときはもう1度、水入れて水を足してください。)

- ぶっくりシールを台紙ごと本体からゆっくり外したらできあがり！ぶっくりシールが完全に乾いてから台紙をはがして好きなところに貼ってね☆

※シールに余分な水分がついている場合は、アクアシールのイラストが完全にぶっくりシールのもとに貼りついているか確認してからティッシュなどで優しく拭き取ってください。不完全な状態のまま拭き取るとアクアシールがはがれる場合があります。

※できあがったぶっくりシールのイラスト表面を強くこすったりすると、イラストがはがれる場合があります。

※できあがったぶっくりシールどうしがくっつかないように保管してください。

遊んで作る時

2回目からは、作り方①～④の順番で準備をして、ハートを3回ぐらいきゅっと押してください。もし⑥のようにイラストがうまくつかない時は、水を少し足して何回かぶしゅぶしゅと押してください。

遊び終わった後

※遊び終わったら、本体を水平にそのまま水受けを外し、たまった水を捨てましょう。水受けは完全に乾かしてから本体に戻してください。

※フタのスポンジをつまんで取り外します。ちぎれないように注意してください。ぬれたスポンジはティッシュなどで残った水分を拭き取って乾かしてください。スポンジは元に戻して、なくさないように保管してください。

※保管の際、アクアシールを水でぬらさないように注意してください。