

この度は、タカラトミー「ボカンメカ クモモーター」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

警告 (けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐ医師に相談してください。●ボタン電池の交換は、保護者の方が行ってください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●⊕⊖(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れてたりしないでください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶつかけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

○ご使用前に、付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けた部品を持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が割れたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けの際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

セット内容

- サウンドユニット
- 本体
- 取扱説明書(本紙)

絶縁シートの外し方

- ①電池ボックスカバーの絶縁シートを引き抜いてください。
- ②細い棒などでリセットボタンを押してください。

電池の交換の仕方

- ①電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池ボックスカバーを外します。
- ②LR44ボタン型電池2個を⊕⊖を間違えないよう正しく入れてください。
- ③電池ボックスカバーを閉じてネジを右に回し、締めます。

※音が小さくなってきたら、電池を取り替えてください。

クモモーターの組み立て方

- ①サウンドユニットを本体に取り付けます。

完成・遊び方

背中ボタンを押すと、サウンドが鳴ります。

ボタン

クモモーターなんだー!

サウンド

- ①セリフ: クモモーターなんだー!
- ②セリフ: オラのメガネはクモらないんだ!
- ③セリフ: クモスブラッシュ! プシュー!

ボタンを押す度に①~③の音声が順番に流れます。
※サウンドが順番に流れない時は、リセットボタンを押してください。

コスプレドッキング ボカンパンチへの合体の仕方

- ①DXメカブトンのスイッチをONにします。
- ②DXメカブトンのビッグホーンを外します。
- ③図のように脚を動かします。

※DXメカブトンの取扱説明書内の「ビッグホーンの外し方」を参考にしてください。

※両脚とも同じように動かします。

※別売りのDXメカブトンが必要です。

DXメカブトン後ろから見た図

ウラにつづく

コスプレドッキング ボカンパンチへの合体の仕方

- ④ ジョイントを外し、サウンドユニットと本体を分離させます。
- ⑤ 図のようにサウンドユニットを動かします。
- ⑥ 本体を裏返して、クモモーターの頭部を収納します。

- ⑦ 図の脚を反対側に移動させます。
- 図の脚を立て、
- 図の様に倒し、動かします。

- ⑧ 本体を元の位置にもどしてプレートを起こします。
- 腹部を動かします。
- 脚を図のように内側へ折り畳みます。

完成 図の順番でパーツを取り付けます。

サウンドユニットは最後に取り付けてください。

② サウンドユニットを取り付けます。

サウンドユニットを取り付けるとコクピットが光り、サウンドが鳴ります。

スーパードッキング ボカンパンチ

- ① 拳部分を取り付けます。

変形させたDXメカブトン

遊び方

今日の気分はグーグー!

ボタン

ボタンを押す度に①~③の順番に

サウンド	光の色
① セリフ: 今日の気分はグーグー!	ムラサキ
② セリフ: ボカンパンチ!	あか
③ セリフ: グッジョブ!	ムラサキ

※ボタンはしっかりと奥まで押しこんでください。
※サウンドが順番に流れない時は、リセットボタンを押してください。