

この度は、タカラトミー「ボカンメカ DXクワガッタマン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

©タツノコプロ・読売テレビ ©TOMY



警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●本体の回転部に指や髪の毛や衣類などを挟まれないように注意してください。●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。●《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●一次電池 (充電式電池) は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+ (プラス) と - (マイナス) を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目にいった時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

単4形アルカリ乾電池2本使用 (電池は別売りです)
REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)
※写真はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

〈お願い〉
○ご使用前に、付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○本体を持ち運ぶ際は、取り付けられた部品を持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。○製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が剥がれたりする場合があります。予めご了承ください。○部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○梱包材は、開封後はすぐに捨ててください。

セット内容

- ファンングブレード (L・R)
- ヘッド
- ウイング (L・R)
- クワガッタガン
- 取扱説明書 (本紙)
- 本体

電池の入れ方 モードの切り換え

電池ボックスカバー

- 電池ボックスカバーのネジをプラスドライバーで左に回し、ネジをゆるめ電池ボックスカバーを開きます。
- 単4形アルカリ乾電池2本を⊕を間違えないよう正しく入れてください。
- 電池ボックスカバーを閉じてネジを右に回し、締めます。

モード切り換えスイッチをビークルロボモードにしてください。

ビークルモードの組み立て方

- ファンングブレード (L・R) を合わせます。
凹凸を合わせます。
- ①で組んだファンングブレードを本体に取り付け、腕を回します。
- ③ 背中パーツを回すように動かし、クワガッタの目にします。
- ④ ウイングの脚パーツを黒い部品ごと回すように動かし、クワガッタの脚にします。
脚パーツ ※脚パーツがはずれたら取り付け直ししてください。
上から見た面 ※両脚とも同じように動かします。
- ⑤ ウイングを本体に取り付けます。
※ウイングは上から取り付けてください。
※Rウイングも同じように動かします。
- ⑥ クワガッタを裏にしてクワガッタガンを取り付けます。
- ⑦ ヘッドを取り付けます。
上から見た面 上から見た面

クワガッタ ビークルモード: 完成

ロボモードの組み立て方

- ① ヘッド、ファンングブレード、クワガッタガンを外します。
ファンングブレードを外す時は、目のパーツを回すように動かします。
上から見た面 クワガッタガンを変形させます。
- ② 目のパーツを回すように動かします。
脚のカバーを動かします。
- ③ ウイングを取り外します。
※ウイングはRから取り外してください。
- ④ ウイングの脚パーツを黒い部品ごと回すように動かします。
上から見た面 ウイングL 黒い部品 脚 ※両脚とも同じように動かします。
- ⑤ ウイングの脚を回すように動かします。
① ウイングL ② 上から見た面 ③ ④ 立たせませす。
※両脚とも同じように動かします。
- ⑥ 本体に⑤を取り付け、立たせませす。
腕を下げ、脚を開きます。
※取り付けは奥までしっかり差し込んでください。
L R
- ⑦ ファンングブレードを外して、クワガッタの腕に取り付けます。
上から見た面
- ⑧ ファンングブレードの回部分を動かします。
凸部を矢印の方向に押しすとパネで展ります。

完成 クワガッタガンとヘッドを取り付けます。
クワガッタガン

大回転回りの遊び方

- 腕を上げます。
- ファンングブレードの凸部を押し、ブレードを大回転モードにします。
- モード切り換えスイッチをビークルロボモードにしてください。
- ボタンを押すと腕から上回転します。

※顔を近くでは回転させないでください。
※クワガッタガンは外してください。

