

ほか おお がた しや りよら ベッロ かつ たい
他の大型車両(別売り)と合体させよう!

合体

X-1 + **ジョイントパーツ** + **スーパーソニックランナー** → **合体**

横から見た図
 前後を間違えないように取付けます。

ジョイントパーツはX-3に入っています。

スーパーソニックランナーを道跡モードにします。

X-1+X-2 + **レスキュー1号** → **合体**

X-3 + **ビルダー1号** → **合体**

ジョイントパーツの使い方

X-3 **合体可能**

裏から見た図
 上下を間違えないように取付けます。

本商品での注意とお願ひ ※思わぬ怪我の恐れがあります。

注意1  発車部分やウィングに顔を近づけないでください。	注意2  可動部や隙間で指を挟まないよう注意してください。	注意3  本体に座ったり、乗ったりしないでください。	注意4  他の車両と合体させたまま持ち運ばないでください。	注意5  トミカを乗せたまま持ち運ばないでください。
--	--	---	--	--

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を、先第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

—タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
 製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください—

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031
 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31
TEL 06-6395-1031
 *電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

発売元：株式会社タカラトミー
 ●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

トミカ

Xランナー
 The union of three teams X-RUNNER

取扱説明書
 とりあつかいせつ ぬい しょう
 たいしょうねん さい じょう
対象年齢3才以上

単3アルカリ乾電池3本使用(電池は別売りです)。
 REQUIRES 3 LR06 (AA SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED).



※写真はイメージです。※写真の光や、動きや軌跡はイメージです。
 ※初回特典トヨタ 86 以外のトミカ(ミニカー)、プラキッズは入っていません。
 ※パッケージの写真と商品とは多少異なります。※写真のトミカは2012年9月現在のものです。予告なしに発売を中止する場合があります。

注意(ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 線状の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- 可動部には指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。下記に注意してください。
- 充電式(ニカドなど)電池、ニッケル系乾電池(オキシライドなど)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
- + (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
- 遊んだ後や長時間使用しない時は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
- ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、本体の上には乗らないでください。
- トミカは人や動物などに向けて発射させないでください。
- トミカの発射口は絶対にのぞき込まないでください。
- 可動部に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
- ぶつかけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

(お願い)

- プラスチック袋などは梱包材ですので開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、本体にトミカを乗せたまま持ち運ばないでください。
- 可動部、取り付け部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
- トミカの車種(重い車や軽い車、背の高い車、幅が広い車、狭い車、特殊な車種等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
- ぶつかけたり、落としたりしないでください。
- 直射日光の当たる所、暖房機具の近くなど、温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。
- 本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸水性のよい布で水分を取り除いてください。
- 使用する状況によっては床等を濡らす場合がありますので、ご注意ください。

この度は、タカラトミー「Xランナー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
 ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



セット内容 ※ブラキッスは 入っていません。	エックスワン X-1 ……………1	しょかいとくてん 初回特典 オリジナルトミカ(トヨタ 86) ……………1
	エックスツー X-2 ……………1	かく ジョイントパーツ(L&R)各1
	エックススリー X-3 ……………1	とりあつかいせつめいしょ ほん し ラベル ……………1 取扱説明書(本紙) …1

電池の入れ方

- 電池ボックスカバー(X-2)のネジをプラスドライバーでゆるめ、電池カバーを外します。
- 単3乾電池3本を⊕⊖の間違えないように正しく入れてください。
- 電池カバーを元に戻し、ネジを締めます。

電源の入れ方

メインスイッチをONにするとサウンドとともに、電源が入ります。

サウンドボタン
ボタンを押すとサイレン音などがします。(もう一度押すと止まります。)

サイレントモードの仕方
サウンドボタンを押しながらメインスイッチをONにすると、光のみの音が鳴らないモードになります。(再びメインスイッチを入れ直すと元に戻ります。)

※遊んだあとや、長時間使用しない時は電源をOFFにしてください。

各部の名称 ラベルの貼り方

ラベルは図やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。
※()内の番号は反対側に貼ります。

コックピットにブラキックス(別売り)を乗せることができます。

ハンドルを回してゴンドラを動かしながら貼ってください。

Xランナーの合体の仕方

※各説明で使用しているトミカ(ミニカー)は本商品には入っていません。(別売りです。)

- X-1をX-2の上から押し込みます。
- X-2をX-3の上から押し込みます。
- X-1とX-2をX-3に合体させます。

合体する時はタイヤを矢印の方向に回転させます。

ジョイントパーツA、Bはサイドパネルに図のように収納します。

Xランナー完成

トミカの発車の仕方

- スロープを引き出す。
- ハンドルを回してゴンドラにトミカを3台セットします。
- 出動フォーム変形ボタンを押すと、X-1が持ち上がります。
- トミカ出動ボタンを押して、X-3のゲートを開けるとトミカが発車します。

連続出動の仕方
X-3のゲートを開けたままハンドルを回すとトミカが3台連続して発車します。
※車種によっては走らない場合があります。

サウンド&ライト(モードチェンジの仕方)

もう一度押すとXランナーモードに戻る

サウンドボタンを長押し(約2秒)することでモードが変わります。

Xランナーモード 緑色に発光	ハイパーレスキューモード 赤色に発光	ハイパーブルーポリスモード 青色に発光	ハイパービルダーモード 黄色に発光
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	-----------------------------

※各モード時にサウンドボタンを短く押すと各モードのサウンドがします。