

TRANSFORMERS

MOVIE THE BEST

ムービーザベスト

MB-11 ムービー10thアニバーサリー オプティマスプライム

MOVIE 10th ANNIVERSARY OPTIMUS PRIME

単3乾電池2本使用「アルカリ電池推奨」(別売り)
REQUIRES 2 LR6 ("AA" SIZE) BATTERIES (Alkaline battery recommended)
(NOT INCLUDED)

「正しい遊び方説明書」

※使用前に、注意事項や遊び方をよく読んでください。
※なお、この「正しい遊び方説明書」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と多少異なる場合があります。

- このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。
- このマークの部分はジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●⊕(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●ロボットの関節などに指をはさまないようにご注意ください。●ぶつかけたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

(使用上の注意) ○ご使用前に「正しい遊び方説明書」をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。

- 各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 本体を持ち運ぶ際は、取り付けられた部品を持たず、本体をしっかりと持って持ち運んでください。
- 製品の仕様上、変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部が割れたりする場合があります。予めご了承ください。
- 部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。○包装材は、開封後はすぐに捨ててください。

- 入っているもの
- オプティマスプライム本体×1
 - バトルブレード×2
 - バトルフック×2
 - ナックル×1
 - 正しい遊び方説明書(本書)×1



対象年齢5才以上

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。タカラトミーグループお客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(除く・祝日を除く) <http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

© TOMY

ロボットモードへの変形の仕方 図を参考に变形させてください。

電池の入れ方

図のように運転席後部のネジをプラスドライバーでゆるめてフタを外します。
単3乾電池2本(アルカリ推奨)を⊕⊖を間違えないようにセットしたらフタを戻し、しっかりとネジをしめます。
電池の交換は保護者の方がおこなってください。

※左に回すとゆるみます。

オプティマスプライム (ビークルモード)

図のビークルスイッチを押すと、エンジンサウンドが鳴ります。

ビークルスイッチを長押しすると、ストーリー仕立ての音声30音鳴ります。途中で止めるには、ビークルスイッチを押すか、胸部のパネルを下げてください。

※パッケージから出したら、図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

1 変形前の状態(後ろから見た図) サイドパネルを開きます。

2 サイド・トップパネルを後ろに展開します。

3 マフラーを動かして、ジョイントを合わせます。

4 サイドパネルを後ろに動かします。

5 ①サイドパネルを外側にスライドします。②前に押し、ジョイントを合わせます。

6 サイドパネルを閉じ、ジョイントを合わせます。

7 ジョイントを外し、本体上部を上げます。(横から見た図)

8 変形前の状態(正面斜め上から見た図)

①運転席ドアを開きます。②タンク小を上げます。

9 ①ジョイントを外し、腕部パネルを開きます。②タンク小を下げます。

10 腕部パネルをたたみます。

11 腕部パネルを上げます。

12 頭部を図の手順で上げます。(横から見た図)

13 ジョイントを外し、腕を左右に開きます。

14 ①タンク小を図のように動かします。②腕を肘から回します。

15 ①肘パーツを下げます。②腕を肘から回します。

16 17の写真を参考に、肩のジョイントを上げながら、腕部を図のように回します。

17 16の補足説明

腕を前に動かします。

腕を下げながら、肩のジョイントを上げます。

腕を横に上げながら、肩のジョイントを上げます。

※突起をよけながら動かしてください。

※左右同様に行います。

18 腕の付け根のジョイントを合わせます。

※左右同様に行います。