

ラブパトサイン

※セット内容以外のラブパトカードは別売りです。

モードチェンジ

ソラのモードチェンジ遊びが楽しめます。以下の2種類の方法で遊ぶことができます。

- 本体に登録された画面のソラのモードチェンジカードを選んで、タッチする。
- 付属または別売りのソラのモードチェンジカードをラブパトカード差し込み口にセットする。

★初めて、別売りのソラのモードチェンジカードで遊ぶときは【とらろく】で登録を行ってください。初期化をしない限り、登録は1回だけでOKです。

[ラブパトカード/とらろく]⇒参照

①画面の「」をタッチまたは画面をスライドして本体に登録されたソラのモードチェンジカードを選び、タッチ、もしくは付属または別売りのソラのモードチェンジカードをラブパトカード差し込み口にセットしてください。

②ボイスや効果音と共にソラのモードチェンジの演出がはじまります。途中、画面の指示に従って円を描いてリバーシブルカバーを開けてください。

※画面のモードチェンジカードを選択中に、ソラのモードチェンジカードがセットされた場合は、セットされたモードチェンジカードの演出がはじまります。

モードチェンジ **モードチェンジ** **モードチェンジ**

ラブパトメンバーページ(ソラ)

ソラのプロフィールを見ることができます。画面をタッチすると、大きく表示され、ソラのボイスを聞くことができます。

ラブパトリーナ

※セット内容以外のラブパトカードは別売りです。

ラブタイホ


ラブタイホ遊びが楽しめます。以下の2種類の方法で遊ぶことができます。

- 本体に登録された画面の各ラブタイホカード

(ラブパトフリーカード・ラブパトドリーミーカード・ラブパトハッピーカード・ラブパトピースカード・ラブパトラブリーカード)を選んで、タッチする。

- 別売りの各ラブタイホカードのいずれかをラブパトカード差し込み口にセットする。

★初めて、別売りのラブタイホカードで遊ぶときは【とらろく】で登録を行ってください。初期化をしない限り、登録は1回だけでOKです。[ラブパトカード/とらろく]⇒参照

①画面の「」をタッチまたは画面をスライドして、遊びたいラブタイホのメニューを、選んでタッチします。

②本体に登録されたラブタイホカードの場合
→画面のラブタイホカードをタッチしてください。
別売りのラブタイホカードの場合
→ラブパトカード差し込み口にセットしてください。


③ボイスや効果音と共にラブタイホの演出を見ることができます。
※画面のラブタイホカードを選択中に、ラブタイホカードがラブパトカード差し込み口にセットされた場合は、セットされたラブタイホカードの演出がはじまります。

※以下の通り、各ラブタイホメニューごとに、各ラブタイホカードをセットしてください。
メニューがラブパトフリーの場合→ラブパトフリーカード各種いずれかをセット
メニューがラブパトドリーミーの場合→ラブパトドリーミーカード各種いずれかをセット
メニューがラブパトハッピーの場合→ラブパトハッピーカード各種いずれかをセット
メニューがラブパトピースの場合→ラブパトピースカード各種いずれかをセット
メニューがラブパトラブリーの場合→ラブパトラブリーカードをセット

へんしんムビー

ツバサ・サライ・コハナの変身ダンスムビーが楽しめます。以下の2種類の方法で遊ぶことができます。


- 本体に登録された画面のへんしんムビーの画面は、?マークの状態になっていて遊べないようになっています。

①画面の「」をタッチまたは画面をスライドして、本体に登録されたへんしんムビーの画面を選び、決定してタッチ、もしくは別売りのへんしんムビーカード(ツバサ・サライ・コハナ)をラブパトカード差し込み口にセットしてください。

②ツバサ・サライ・コハナの変身ダンスムビーを見ることができます。
※画面のへんしんムビーを選択中に、へんしんムビー(ツバサ・サライ・コハナ)がラブパトカード差し込み口にセットされた場合は、セットされたへんしんムビーの演出がはじまります。

ラブピコラボハウス

ラブピコをおせわすることができます。ラブピコのおせわをするには画面右上のメニューアイコンをタッチしてください。

なでなで
なでなでできるように画面の「」をスライドさせます。一定時間、なでなでするとラブピコが喜びます。

ごはんとおやつ

①ごはんやおやつを選んでスライドして食べさせます。
②おなかいっぱいになったら、画面上部の「ごちそうさま」をタッチしてください。
食べさせすぎると、ラブピコはご機嫌斜めになってしまうかも!

おんねね

①スライドしてふとんをかけます。
②ラブピコが眠くなったら、画面上部の「おやすみ」をタッチしてください。
ふとんをかけすぎると、ラブピコはご機嫌斜めになってしまうかも!


トイレ

画面をながくタッチして、ラブピコのトイレを手伝ってあげてください。トイレが終わったら、画面の「ながす」をタッチしてください。

お風呂

シャワーをスライドして動かして、からだの泡を流してあげてください。

もようがえ

ラブピコラボハウスのお部屋をもようがえすることができます。もようがえしたいお部屋を「」で選んで「OK」をタッチしてください。

ラブピコメーター

たまったラブピコのラブをたくさんおせわをしてあげて、ラブを満タンにしてください。

ラブピコメーターが満タンになったらミミゾンが届きます!

ミミゾンが入手できるアイテム
♡ごはんとおやつ
♡おきがえのお洋服
♡もようがえのお部屋
♡ラブパトカード ※一部カードを除く

ラブピコメーターのラブが満タンになるとミミゾンが届きます。ミミゾンでは、[ラブピコラボハウス]で使用できるアイテムや、ラブパトカードなどが入手できます。※すでに持っているアイテムが入っていることもあります。

おたのしみ

ラブピコダンス

ラブピコがメロディに合わせて、フラメンコを踊ります。制限時間内に画面に表示される「カスターネット」のアイコンをタイミングに合わせてタッチしてください。

ラブピコヒヤンけん

ラブピコとじゃんけんをします。「グ」「チョキ」「パー」のアイコンをタッチしてください。1回につき3ゲーム選べます。

ソラのおきりぎりす

ソラが歌いをしてくれます。画面に表示される「くも」をスライドして、こすってください。

ラブパトドリンク

ラブピコがラブパトドリンクをばやのみします。制限時間内に画面に表示される「ドリンク」のアイコンをできるだけ多くタッチしてください。

ラブパトカラオケ

カラオケメロディが流れます。聞きたい&歌いたい曲を「」で選んで、「」をタッチしてください。
☆2曲は【どれにしようかな?】で入手できます。

おべんきょう

ことばづくり

穴埋め問題が3問出題されます。正しい言葉を完成させてください。

たしざん・ひきざん
たしざん・ひきざんが5問出題されます。ただ正しい答えをタッチして、間違えてください。


どれにしようかな?

選んで集めたかいけつシール10枚で1回遊べます。※かいけつシールの枚数はどれにしようかな?の画面で確認できます。※9枚以下では遊べません。

①ラブピコをタッチしてください。
②2つのボックスのうちどちらかをラブピコが選んでくれます。
③ボックスの中にアイテムが入っています。※すでに持っているアイテムが入っていることもあります。

どれにしようかな?で入手できるアイテム
♡ごはんとおやつ (ラブピコラボハウスで使用) ※一部アイテムを除く
♡おきがえのお洋服 (ラブピコラボハウスで使用) ※一部アイテムを除く
♡ラブパトカード ※一部カードを除く
♡ラブパトカラオケの曲
♡ラブパトそうさにしリアルBUMの画像

ラブパトリアルBUM

ラブパトリーナの画像を見たり、ボイスを聞くことができます。
①画面に表示される「」をタッチまたは画面をスライドして、見たい画像を選びます。
②見たい画像をタッチすると、画像が大きくなり、ボイスが流れます。
③画像選択画面に戻るときは、画面をタッチしてください。

せつり

あかるさ

4段階で明るさを設定できます。※最初は「3」に設定されています。「」をタッチして明るさを選んで「OK」をタッチしてください。

おんりょう

4段階で音量を設定できます。※最初は「3」に設定されています。「」をタッチして音量を選んで「OK」をタッチしてください。

タッチちようせい

タッチパネルの調整ができます。画面に表示される「★」を順番通りに正確にタッチして、調整してください。

しよきか

①初期化画面が表示されます。初期状態に戻す場合は「OK」をタッチしてください。
②もう一度確認画面が表示されます。初期状態に戻す場合は「OK」をタッチしてください。
③データがすべて削除され、設定が初期状態に戻ります。※登録したカードや入手したアイテムがすべて削除されます。削除されたデータは戻すことはできません。

ベルトと本体の付け方

- ①右側の通り、ベルトとベルト用アタッチメントを裏返して、ベルト用アタッチメント矢印の方向へベルトを差し込み目印線まで入れます。
- ②裏にして、ベルト用アタッチメントが右側の位置にくるよう手首に合わせます。
- ③ベルトをバックルに通し、指をベルトの穴に通します。
- ④ベルトを止め具に通します。
- ⑤右側の通り、最初に本体背面にあるアタッチメント用の短い穴に、ベルト用アタッチメントの短い突起を、次に長い穴に、長い突起をカチャッと音がするまでしっかりはめこみます。※向きに注意してください。
- ⑥本体をベルト用アタッチメントから取り外すときは本体下部にある「★」のアタッチメント用ボタンを押しながら外してください。※取り外すときは本体を落とさないようにご注意ください。

Q&A

◆タッチパネルの入力がうまくいかない。
反応が悪い場合は、少し強めに押しみるか、指の腹ではなく爪の先で押してください。または、【せつり/タッチちようせい】をしてください。
※市販の液体保護シートやタッチペンを使うとうまく作動しない場合があります。

◆音が出ない。
【せつり/おんりょう】を確認してください。または電池残量が少ない可能性があります。新しい電池に入れ替えてください。【電池交換】⇒参照

◆画面が映らない、動かない、表示がおかしい。
ホームボタンを約1秒以上押し続けてください。それでも直らない場合は、リセットボタンを押し続けてください。【各部名称と基本操作】⇒参照

◆電源が入らない。
電池交換画面が出なくても、電池が切れる場合があります。その場合は電池交換を行ってください。必ず新品のアルカリ電池を使い、いろいろな種類の電池を混ぜないようにしてください。【電池交換】⇒参照

