

たいしょうねんれい **対象年齢** 6才以上

警告 (けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●キャップは人や動物などに向けて絶対に発射しないでください。失明や怪我などの危険があります。●ボトルマンの発射口は絶対にのぞき込まないでください。●金属製や外観上、鋭利な部位がある飲料用のキャップは使用しないでください。●遊び終わったらボトルマンからキャップを外してください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●尖っている部品があります。取り扱いには十分、注意してください。●遊び方の特性上、発射させたキャップがスロープやバスケットゴールなどに当たると思わぬ方向に弾き飛ぶことがありますので十分、ご注意ください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

(使用上の注意)
○ご使用前に「正しい遊び方説明書」(本書)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。○各パーツは無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。○付属のキャップは飲料用ボトルには適しません。○梱包材は開封後はすぐに捨ててください。

※イラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。※セット内容物以外は全て別売りです。

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造しておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室
0570-041034
受付時間 10~17時 月曜日~金曜日 (土日・祝日を除く)
タカラトミー(株) 本製品のお客寄せサポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元:株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
© TOMY
MADE IN CHINA
●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

セット内容
組み立てる前に、パーツが全部そろっているか確認してください。

■商品は組み立てキットです。

□シール×1 □正しい遊び方説明書(本書)×1

1 ハッドキャップ×1
2 キャップ(オレンジ)×1
3 ボトルターゲット×3
4 バスケットゴール用リング×1
5 バスケットゴール用支柱×1
6 バスケットゴール用留めパーツ×1
7 紙コップ×1
8 バスケットゴール用バックボード×1

ジャンプ台ベース×1
ジャンプ台スロープ×1
土台用シート×1

トリガーは組み立て済みです。
6 スプリング

1 ボトルマン本体の組み立て方

1 図のようにホルドパーツの穴に合わせてパーツをセットします。

2 図のようにトリガーをパーツにセットします。

3 図のようにトリガーをパーツにセットします。

4 両側の穴と突起をあわせるようにパーツを組み立てます。

5 図のようにパーツを取り付けます。

6 凸と凹の位置を合わせ、上からかぶせるようにパーツをはめ込みます。

7 ヘッドキャップを時計回りに閉めます。シール①を凹の位置に貼り、本体の完成です。

8 図のようにトリガーをパーツにセットします。

4 両側の穴と突起をあわせるようにパーツを組み立てます。

9 図のようにトリガーをパーツにセットします。

10 図のようにトリガーをパーツにセットします。

5 図のようにパーツを取り付けます。

6 凸と凹の位置を合わせ、上からかぶせるようにパーツをはめ込みます。

7 ヘッドキャップを時計回りに閉めます。シール①を凹の位置に貼り、本体の完成です。

ボトルマン プロトブラックの遊び方

ボトルマンの頭の後ろからキャップを入れます。

トリガーを押すとボトルマンプロトブラックからキャップが発射されます。

ボトルマン プロトブラックの遊び方

ボトルマンの頭の後ろからキャップを入れます。

トリガーを押すとボトルマンプロトブラックからキャップが発射されます。

バスケットゴールの組み立て方

1 図のように、バスケットゴール用台座の上から土台用シートを差し込み、バスケットゴール用留めパーツで留めます。

2 図のように、バスケットゴール用支柱をDで組み立てた土台に差し込み、バスケットゴール用リング、バックボードを取り付けます。

遊ぶ前に

紙コップにシール⑤を貼ります。バスケットゴール用バックボードを取り外し、バスケットゴール用リングに紙コップをセットします。

タイムアタックシュートで使用する時

紙コップにシール⑤を貼ります。バスケットゴール用バックボードを取り外し、バスケットゴール用リングに紙コップをセットします。

フープモード

図のように、バスケットゴール用リングを縦にして取り付けます。

ジャンプ台ベースの組み立て方

1 図のように、ジャンプ台ベースの側面部分を折り返します。反対側も同様に折り返します。

2 側面のペロを折り返します。

3 図のように①の三角のペロと②のペロを折り返します。

4 図のように、ジャンプ台ベースの背面を折り返します。

5 ①②の順にペロの凸を穴に差し込みます。反対側も同様に差し込みます。

6 図のように、側面のタブを立たせず。反対側も同様に立ち上げてください。

3 図のように①の三角のペロと②のペロを折り返します。

4 図のように、ジャンプ台ベースの背面を折り返します。

4 図のように、ジャンプ台ベースの背面を折り返します。

4 図のように、ジャンプ台ベースの背面を折り返します。

色々なジャンプを楽しもう!

スロープを差し込む位置を変えて、4種類のジャンプが楽しめる!

スリット①、スリット②、スリット③、スリット④

ジャンプ台ベース

ジャンプ台スロープ

※スロープの付け外しの際は、ベースを組んだままスリットを少しあわせてゆっくりと付け外してください。

LOW JUMP MODE
ロージャンプモード

スロープのフック(上)を側面スリット②に差し込んで、フック(下)はとも差し込みます。図のようにセットします。

LONG JUMP MODE
ロングジャンプモード

スロープのフック(上)を側面スリット③に差し込んで、フック(下)はスリット①に差し込み、図のようにセットします。

LONG JUMP MODE
ロングジャンプモード

スロープのフック(上)を側面スリット③に差し込んで、フック(下)はスリット①に差し込み、図のようにセットします。

HIGH JUMP MODE
ハイジャンプモード

スロープのフック(上)を側面スリット④に差し込んで、フック(下)はスリット①に差し込み、図のようにセットします。

TRICK JUMP MODE
トリックジャンプモード

スロープのフック(上)の左側はスリット④に、右側はスリット③に差し込みます。フック(下)は両側ともスリット①に差し込み、図のようにセットします。

TRICK JUMP MODE
トリックジャンプモード

スロープのフック(上)の左側はスリット④に、右側はスリット③に差し込みます。フック(下)は両側ともスリット①に差し込み、図のようにセットします。

ボトルターゲットの組み立て方

図のようにパーツを組み合わせ、スライドさせます。

キャップ(ゴールド)を取り付けます。

難易度調整について
ボトルターゲットの中にキャップを入れて重くし、難易度調整ができるぞ!

シールの貼り方

ターゲットに②③④を貼ります。

※キャップをボトルターゲットの中から取り出す場合は、一度、分解してから取り外してください。

EZプレイ ハイパーポウリング

ボトルターゲットの底にペットボトルを装着してポウリングのピンのように立たせよう! 1回のシュートで何本のペットボトルを倒せるか!?

ポトル3本分

ボトルマンラインナップ

BOT-01 コブラマル BOT-02 アクアスポーツ BOT-04 ボトルマン デジタル対戦セット

BOT-03 ギョクワ BOT-06 ワンダフル

※Nintendo Switch のロゴ・Nintendo Switch は任天堂の商標です。※Nintendo Switchは別売りです。

BOT-09 公式キャップ

※セット内容物以外は全て別売りです。

分別する!

ペットボトルを分別してあそべるぞ!

●ご家庭で飲み終えた市販のキャップやボトルを使うときは、よく洗って使ってください。

キャップ ポトル ラベル

弾にする! 的にする! ゴミ箱へ!

リサイクル

遊び終わったペットボトルはルールにしたがってリサイクルへ!

●ペットボトルを分別や廃棄する時は、自治体の定めるルールに従って排出してください。
●外で遊ぶ時は、キャップなど捨てずに持ち帰りましょう。

商品アンケート実施中

アンケートにお答えいただいた方に、抽選で福袋をプレゼント!

www.takaratomyfans.com/

お客様IDナンバー XU6 6LH TRP
JANコードナンバー 4904810178996

※アンケートにお答えいただく際、お客様IDナンバー・JANコードナンバーが必要となります。※送料などは、お客様のご負担になります。

eco TOY
環境に配慮した行動を遊びに取り入れたおもちゃです。遊びの中で環境を大切にすることを学びます。

神ワザチャレンジ10

キミはどの難易度までクリアできるか!?

※ボトルマンシリーズ公式キャップ、または飲料用キャップが必要です。

001: ロングジャンプ

〈難易度〉★

〈セッティング〉 オススメタイプ

ジャンプ台はロングジャンプモードにセットし、下図のようにジャンプ台を置こう。

LONG JUMP MODE

【使用するパーツ】
ジャンプ台ベース×1
ジャンプ台スロープ×1

〈ルール〉
ジャンプ台を使ってキャップをシュート! どれだけ遠くにキャップを飛ばせるか!?

004: フープショット

〈難易度〉★★★

〈セッティング〉 オススメタイプ

バスケットゴールを「フープモード」にして下図のように置こう。

【使用するパーツ】
バスケットゴール×1

〈ルール〉
輪っか通しにチャレンジ! キャップを5発撃って何回通せるか!?

007: フリースローシュート

〈難易度〉★★★★

〈セッティング〉 オススメタイプ

バスケットゴールを下図のように置こう。

【使用するパーツ】
バスケットゴール×1

〈ルール〉
1m離れたところからキャップをシュート! 何発目で君はゴールを決められるか!?

002: スロープハント

〈難易度〉★★

〈セッティング〉 オススメタイプ

ジャンプ台はロージャンプモードにセットし、下図のようにジャンプ台と、ボトルターゲット3本を置こう。

LOW JUMP MODE

【使用するパーツ】
ジャンプ台ベース×1
ジャンプ台スロープ×1
ボトルターゲット×3

〈ルール〉
上り坂を登らせてボトルをシュート! 5発撃って何本倒せるか!?

005: タイムアタックシュート

〈難易度〉★★★

〈セッティング〉 オススメタイプ

バスケットゴールのバックボードを外し、リングに紙コップを入れよう。ジャンプ台はハイジャンプモードにセットしよう。下図のようにジャンプ台とバスケットゴールを置こう。

HIGH JUMP MODE

【使用するパーツ】
バスケットゴール×1
紙コップ×1
ジャンプ台ベース×1
ジャンプ台スロープ×1

〈ルール〉
ゴールに向かってキャップをシュート! 30秒で紙コップの中に何個キャップを入れられるかチャレンジ!

008: トリックカーブ

〈難易度〉★★★★

〈セッティング〉 オススメタイプ

ジャンプ台は、トリックジャンプモードにセットし、横倒しに置こう。ボトルターゲット3本とジャンプ台を下図のように置こう。

TRICK JUMP MODE

【使用するパーツ】
ジャンプ台ベース×1
ジャンプ台スロープ×1
ボトルターゲット×3

〈ルール〉
ジャンプ台に向かってキャップをシュートし、ボトルターゲットに当てよう! キャップを当てる場所によって、キャップの軌道を変えることができるぞ! 10発キャップを撃って何本倒せるか挑戦しよう!

003: ダンクシュート

〈難易度〉★★★★

〈セッティング〉 オススメタイプ

ジャンプ台はハイジャンプモードにセットしよう。下図のように、ジャンプ台とバスケットゴールを置こう。

HIGH JUMP MODE

【使用するパーツ】
ジャンプ台ベース×1
ジャンプ台スロープ×1
バスケットゴール×1

〈ルール〉
ジャンプ台を使ってゴールを狙え! 30秒以内に何発キャップをゴールできるか!?

006: カップイントリック

〈難易度〉★★★★

〈セッティング〉 オススメタイプ

ジャンプ台からスロープを取り外し、逆さにして下図のようにジャンプ台、ボトルターゲット、紙コップを置こう。

【使用するパーツ】
ジャンプ台ベース×1
ボトルターゲット×1
紙コップ×1

〈ルール〉
ボトルターゲットにキャップをシュートし、ボトルを穴から落として下のカップに入れられるか! 5発以内で成功するか、チャレンジしよう!

009: ジャンピングゴルフ

〈難易度〉★★★★

〈セッティング〉 オススメタイプ

ジャンプ台はハイジャンプモードにセットしよう。土台シート、ジャンプ台を下図のように置こう。

HIGH JUMP MODE

【使用するパーツ】
土台シート×1
ジャンプ台ベース×1
ジャンプ台スロープ×1

〈ルール〉
キャップを3発シュートして100点に近いところにキャップを落とせるか競おう!

010: アクロバットフープショット

〈難易度〉★★★★★

〈セッティング〉 オススメタイプ

バスケットゴールは「フープモード」にしよう。ジャンプ台は、トリックジャンプモードにセットし、横倒しにしよう。ジャンプ台とバスケットゴールを下図のように置こう。

TRICK JUMP MODE

【使用するパーツ】
バスケットゴール×1
ジャンプ台ベース×1
ジャンプ台スロープ×1

〈ルール〉
キャップをジャンプ台に向かってシュート! 君は何発目でキャップをリングの中に通せるか! 制限時間は3分だけ! 挑戦しよう!

テニスのワンポイントアドバイス!

ジャンプ台を固定したい時は中身の入ったペットボトルなどを重し代わりに使おう!

距離を変えると難易度が変わるぞ! いろいろ試して挑戦してみよう!

BOT-15 神ワザチャレンジ10 スマッシュセット (別売り) と組み合わせていろんな神ワザにチャレンジ!

BOT-15 神ワザチャレンジ10 スマッシュセット

スマッシュショットで神ワザを攻略せよ!!

ストラックターゲット、ホッケーパックを使って10種類の神ワザにチャレンジしよう!

複合チャレンジ (難易度)★★★★★

アクロバットスロープスマッシュ

ジャンプ台はロングジャンプモードにセットしよう。図のようにジャンプ台、ストラックターゲット、バスケットゴールを置こう。ストラックターゲットの隙間からバスケットゴールにキャップをシュートできるか挑戦しよう!

LONG JUMP MODE

【使用するパーツ】
ジャンプ台ベース×1
ジャンプ台スロープ×1
バスケットゴール×1

〈ルール〉
ジャンプ台を使ってゴールを狙え! 30秒以内に何発キャップをゴールできるか!?

家にある身近なものと組み合わせてオリジナルの神ワザを考えてみよう!

※セット内容物以外は全て別売りです。

