



PREMIUM FINISH
STUDIO SERIES

PFSS-02 オプティマスプライム
OPTIMUS PRIME

取扱説明書

※ご使用前に、注意事項や遊び方をよくお読みください。
※なお、「取扱説明書(本書)」は、読んだ後も大切に保管してください。
※写真及びイラストは、商品と異なる場合があります。

- このマークの部分はジョイントが固い場合があります。可動する方向に注意してください。
- このマークの部分のジョイントは固定と取り外しに注意してください。
- このマークの部分はヒンジが二重になっています。注意してください。



警告 (けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●尖った部品があります。取り扱いには十分注意してください。
●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
●ロボットの関節などに指をはさまないようご注意ください。
●ぶついたり、振り回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かない所に保管してください。

セット内容
●オプティマスプライム本体×1
●武器(銃)×1
●取扱説明書(本書)×1

TAKARA TOMY
対象年齢8才以上

株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を一緒に考えております。そのため、常に製図に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製図につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。
タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031
受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)
タカラトミーサポート 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

ビークルモードへの変形の仕方

1 図の部分から両腕を回します。

2 胸のパネルを開きます。

3 頭部を下げます。

4 図のパーツを倒します。

5 両腕を開きます。(両肩のパーツが少し浮きます。)

6 背中中のパネルを倒します。

7 タイヤ部を回します。

8 下半身を上げます。

9 上半身を180°回します。

10 頭部を上げます。

11 両腕を下ろします。(肩のパーツも倒します。)

12 両ひじを曲げます。

13 図のパーツを開きます。

14 肩から両腕を後ろに回します。

15 両腕を回し、収納します。

16 両肩のパーツを回します。

17 図のパーツを回します。

18 胸のパネルを閉じます。

19 図のパーツを開きます。

20 図のパネルを閉じます。(反対も)

21 図のパネルを閉じます。(反対も)

22 フロントグリル部を閉じます。

23 図のパーツを回します。(反対も)

24 図のパーツを開きます。180°

25 ふくらはぎのパーツを回します。(反対も)

26 図のパーツを回し、閉じます。180°

27 図のパーツを上げます。

28 図のパーツをたたみます。

29 図のパーツを上げます。

30 両足の図の部分回します。(かかと部分は回しません。)

31 両足を回します。

32 図のパーツを開きます。

33 両足を回します。

34 両脚を合わせます。

35 背面のパネルをジョイントします。



ビークルモード完成

図を参考に各部を調節して、ビークルモードの完成です。

ロボットモードに戻す場合は番号を逆に戻してください。

武器の取り付け方

手や背中に武器を取り付けることができます。