

電池の入れかたの注意

●電池をセットする際は、イラスト①のように、電池をなるべく本体(シャーシ)と平行なような位置からセットしてください。イラスト②のように、電池を立てた状態からコイルをあるまじくするなど強くセットしなされた場合、コイルが本体の外部ラベルが破損し、電池の発熱・変質・液漏れの恐れがあります。●コイルがイラスト③のようになってしまった場合すぐに使用を中止してください。

イラスト①「正常な電池の入れかた」
イラスト②「変形したコイル」
イラスト③「変形したコイル」

SHINKANSEN YEAR 2022 400系つばさ&E4系Max連結セット



※パッケージの写真はイメージです。実際の商品とは多少異なる場合がございます。
※レールは別売です。



プラレール

●電池が入っていても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などをはさまないようにご注意ください。
●動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。
※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

SHINKANSEN YEAR 2022 400系つばさ&E4系Max連結セット

SHINKANSEN YEAR 2022
SERIES 400 TSUBASA & SERIES E4 MAX
CONNECT SET

遊びかた (動力車の動かしかた)

1 ボディの取り外しかた
※400系つばさも同様です。

2 乾電池の入れかた

3 スイッチの入れかた

●低速・高速の切り換えができます。
※「ON」が低速、「HI」が高速です。

●矢印のONの方向へスイッチを入れてください。
※スイッチレバーが入りづらいときは、少しだけ外側から力をかけながら挿してください。
※スイッチレバーは「HI」の表示より前にはいきません。無理に押し込まないでください。
※手で押して動かさるときは、スイッチを「OFF」にしてください。
※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

写真のように単3乾電池1本(別売)を⊕⊖を間違えないように正しくセットした後に、ボディを傾けながらシャーシに取り付けます。その後ネジをしめてください。

連結車両の遊びかた

1 連結スイッチのレバーを引きます。
2 レバーを引いて、連結器を出します。
3 連結器は磁石でくっつきます。
4 レバーを引いて、連結器を出します。
5 連結スイッチのレバーを引きます。

※走行用「HI-ON-OFF」のスイッチとは違います。

※レバーは最後まで引いてください。

※連結して走らせる場合は、ひばられる方の電池を抜き、スイッチを必ずOFFにしてください。

※レバーは最後まで引いてください。

※走行用「HI-ON-OFF」のスイッチとは違います。

※このセットには、レールと情景部品は入っていません。

●6両で連結して遊ぶ場合はアルカリ電池を使用してください。●6両で連結して遊ぶ場合は後ろ側の動力車には電池を入れないでスイッチをOFFにして走行させてください。●6両で連結して遊ぶ場合、レイアウトによっては一部脱線する恐れがありますのでご注意ください。●6両で連結して遊ぶ場合、「R-14 交差ポイントレール」「R-16 自動ポイントレール」「R-19 自動ターンアウトレール」は使用できません。ご注意ください。●6両編成に中間車を増やしますと、坂レールを登りきれない場合があります。●マグネット連結器をテレビ・時計・パソコン及び記録媒体などの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●この製品には小型の磁石が含まれています。磁石を飲み込んだ場合、腸壁を越えてくっつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一、磁石を飲み込んだ場合は、すぐに医師の診察を受けてください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはしめてください。●ショートさせたり充電・分解・加熱・火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池からもれた液が自らに入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや腫れに付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

タカラトミー

0570-041031

発売元: 株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
JR東日本商品化許諾済
© TOMY
MADE IN VIETNAM

材質表示
車両本体: ABS, POM 車輪: PE
動力機: ABS ゴム車輪: 天然ゴム
カプラー、マグネット連結器: PC

外箱 発泡仕切り: PS 仕切り袋: PE

208216
4 904810 225911

タカラトミーは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃを提供し第一に考えております。そのため、常に製品に改良、改善を行っており、お買い上げ時異なる商品がごさいますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をばらばらと製造に当たっておりますが、万一お受けの品がごさいましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 03(777)8888(受付時間: 10時～18時)

ご購入は日本国内からお願いいたします。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

玩具安全規格適合
4904810 22591 1

ST 22
© 2022 TAKARA TOMY CO., LTD.
東京都葛飾区立石 4-22-4

●たのしみタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp