

～取り扱い説明書～

# ケタイわんこ

## 保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「ケタイわんこ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

### 注意(ちゅうい)

#### 保護者の方へ 必ずお読みください。

- モグモグビスケットは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対与えないでください。
- この製品には小型の磁石が含まれます。磁石を飲み込んだ場合は、腸壁を超えてくつき、深刻な感染症を起こす恐れがあります。万一磁石を飲み込んだ場合にはすぐに医師の診察を受けてください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・充電式(ニカドなど)電池は、絶対に使用しないでください。
  - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
  - ・+- (プラスマイナス) を正しくセットしてください。
  - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。
  - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
  - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひぶや服に付いた時は水で洗ってください。
- 商品が入っている袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

### 使用上の注意

○ご使用前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。○ふしぎなケタイの中に磁石を内蔵してあります。テレビ、時計、パソコン、磁気ディスク、携帯電話やデジタルカメラなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。○性質上、毛が抜けやすいので誤って飲み込まないように注意してください。○ぶつかけたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たる所、暖房器具の近くなど温度の高すぎる所、低すぎる所には置かないでください。○本体は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。○本体が汚れたときは、水でぬらしてかたくしぼった布で汚れをふきとってください。○商品が入っている袋は梱包材です。開封後はすぐに捨ててください。

### セット内容

- 取り扱い:1枚
- 説明書(本書)
- ふしぎなケタイ:1個
- モグモグビスケット:1個
- わんこ本体:1体
- ケタイきせかえシート:2枚

### ※単4形アルカリ乾電池2本使用(別売り) (わんこ本体用の電池です)

REQUIRES 2 LR03 ('AAA' SIZE) BATTERIES (NOT INCLUDED)

## 電池の入れ方

ケタイわんこが、電源を入れても鳴かなくなったり、ふしぎなケタイを近づけても反応しなくなったら、すべて新しい単4形アルカリ乾電池2本(別売り)と交換してください。

- 1 わんこ本体の背中面のファスナーを開きます。面ファスナーにわんこの毛がつかないように注意してください。
- 2 本体内部にある電源スイッチを必ずOFFにしてから電池交換をしてください。
- 3 本体内部にある電池カバーのネジ1カ所をドライバーでゆるめます。
- 4 電池カバーを外してください。
- 5 単4形アルカリ乾電池2本(別売) 図のようにセットします。

## 電源の入れ方/切り方

- 1 本体内部の電源スイッチをONにするとわんこが鳴きはじめて遊べます。
- 2 お遊び終わったら必ず電源スイッチをOFFにしておきましょう。

## オートスリープについて

わんこが鳴いたり鳴きやんだりをくり返していてもふしぎなケタイを近づけたりビスケットをあげないと約5分後にスリープ状態になります。スリープ状態から元に戻すには3つの方法があります。

- 1 電源スイッチをOFFにしてONにする。
- 2 ふしぎなケタイをわんこの鼻に近づける。
- 3 わんこの口をビスケットで押す。



# わんこの遊び方

ポイント 「わんこが鳴いている時」に「ふしぎなケータイのハートマーク」を「わんこの鼻に近づける」とほんやくされます。

※わんこが鳴いていない時にふしぎなケータイを近づけてもほんやくされません。一度ケータイをわんこから離して鳴いた時に近づけてください。

**1** 電源を入れるとわんこが鳴きます。鳴く間隔はランダムに長さが違います。鳴いていない時は、なでたり、だっこしたりかわいがってあげてください。

**2** わんこが「ワンワン」や「クーンクーン」など鳴いている時に、わんこの鼻にふしぎなケータイを近づけると、日本語にほんやくされます。

いろんなことを話すので、いっぱいかわいがってね。

ポイント 不思議なケータイを近づける時はケータイ裏面のハートマークの部分にわんこの鼻の部分にタッチするようにします。

# モグモグビスケットの使い方

**1** わんこが「ごはん」をほしがったら...

おなかすいたよ ごはんちょうだい

- ごはん、ごはん、おなかすいたよ。
- ごはんほしいな、ほしいなごはん
- なんか、おなかすいたよ

セリフの一例

**2** わんこの口の部分にビスケットを押しこみます。モグモグと食べる音がします。

モグモグ

**3** その後、不思議なケータイを近づけると喜んだり、もっとほしがったりします。

もっとちょうだい

※ほしがっていない時にあげてもモグモグはしますが、喜んだりはしません。

# ケータイきせかえシートの交換方法

**1** ケータイカバーをコインなどで、図のように押して開きます。ケータイカバー

**2** ケータイきせかえシートをセットしケータイカバーを閉じてください。

# ? 故障かな?と思ったら

症状	原因	対処法
わんこが鳴かない。	電池が入っていない。	すべて新しい電池に交換してください。
	電池の+-が違う。	電池カバーをあけて正しい方向に入れ替えてください。
	スリープ状態になっている。	電源スイッチをOFFにしてから、ONにしてください。
ふしぎなケータイの反応が悪い。	わんこの電池が消耗している。	すべて新しい電池に交換してください。
	ふしぎなケータイのあてる位置が遠い。	ふしぎなケータイ裏面のハートマーク部分をわんこの鼻にタッチするようにあててください。
エサをあげてもモグモグいわない。	わんこの口にアてる力が弱い。	わんこの口にビスケットをグッと押しこむようにしてみてください。

# 株式会社 タカラトミー

タカラトミーでは、「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社タカラトミー お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください  
 製品や修理については下記お客様相談室までお問い合わせください

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-5650-1031  
 〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31 TEL 06-6395-1031

\* 電話受付時間 月～金曜日(祝日・祭日を除く) 10～17時

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで<http://www.takaratomy.co.jp>

© TOMY

※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります。