




★電池の入れ方


- ① ON/OFFスイッチがOFFになっている
(傾けてもおしゃべりしない)のを確認
してから、プラスドライバーでネジをゆるめ、
背中側の電池カバーを外します。
- ② 単4形アルカリ乾電池2本を＋(プラス
マイナス)を間違えないように正しく
セットします。
- ③ ネジを回し、電池カバーを閉じます。

せなか
背中

★電源 ON/OFFの仕方

本体正面のバックルが「ON/OFFスイッチ」です。

「ON/OFFスイッチ」を1回押します。
ONになると日本語でおしゃべりします。
もう1回押すと英語でおしゃべりします。
さらにもう1回押すとOFFになり、傾け
ても何もおしゃべりしません。



ON/OFFスイッチ

★遊び方

※右の図をご覧ください。

※遊び終わったら必ずスイッチをOFFにしてください。

★こんな時は？

- 同じ台詞を繰り返す。
- 「あ、あ、あ、あ、あ」など
1語を繰り返す。
- 音がしない。

すべて新しい
電池に交換
してください。

前、もしくは横に傾けると
おしゃべりします。



※傾けた時に本体内部
から「カチッ」とかすか
に聞こえる音は本体
内部に内蔵されてい
るセンサー音です。



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、
3才未満のお子様には絶対に与えないでください。



注意(ちゅうい)

● 電池を誤使用すると発熱、破裂、液漏れの恐れがあります。
下記に注意してください。・二次電池(充電式電池)は、絶
対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろ
いろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋(プ
ラスマイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ず
スイッチを切り、電池をはずしてください。・ショートさせたり
充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の
水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いた時は
水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処
理の指示に従ってください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど、
乱暴な遊びをしないでください。●思わぬ事故の恐れがあり
ますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないとこ
ろに保管してください。



くちにいない

〈お願い〉○本体を固定している留め具は包装材ですので開封後
はすぐに捨ててください。○ぶつかけたり、おとしたりしないでく
ださい。○本機は非防水のため、絶対に濡らさないでください。