

付属のコアグランナーミカについて

本製品はコアグランナーイーグルトミカ（クリアブルー Ver.）が付属しております。
アースブレス、アースハンドルの取扱説明書の遊び方はコアグランナーレオトミカを
使用した説明になっていますが、遊び方の手順は同じです。

コアグランナーイーグルトミカについて

サウンドについて

コアグランナーイーグルトミカはボディ色が異なる複数の種類があり、
それぞれで一部のキャラクターボイスに違いがあります。

イーグルチータ ⇄ イーグルシャークに切り替えよう!



イーグルトミカのルーフボタン
を約3秒長押しすることで、
「イーグルチータ」モード
「イーグルシャーク」モード
に切り替えることができます。

別売りのアースグランナー（ロボ）にイーグルトミカを組み込んで
遊ぶ際、下半身がチータかシャークで異なる場合に予めモードを
切り替えておくことで、各下半身に対応した音声を鳴らすことが
可能です。アースブレスにイーグルトミカを組み込んで遊ぶ際、
モードによって必殺技音声が変わります。

※切り替え機能はイーグルトミカ独自機能です。

※メインスイッチ起動時は常に「イーグルチータ」モードに
設定されています。