

ドライバーになって遊んでみよう!

バッジでたのしくあそぶために!

バッジを押すときは、
バッジの真ん中をまっすぐ奥まで押し込んでください。

カーフォーム

ドアロック解除
ドライブバッジをセットした状態で、ボタン(バッジ)を短めに押しこめよう!

ドアロック解除! コックピットにエントリーしてください。

ドアロック解除の音とアナウンスが聞けるよ!

エンジン始動~アイドル
ボタン(バッジ)を長く(1.5~2秒程度)押しこめよう! エンジンがかかるよ!

エンジン始動... 加速します...
エンジン始動...
エンジンがかかった状態(動いている状態)で、ボタンを押すといろいろな音やセリフが聞けるよ!

ウォーカービークルフォーム

フォームチェンジ(変形)
エンジンがかかった状態(動いている状態)でドライブトリガーを回転させよう!

ウォーカービークルフォームに移行します。

ガシャーン! ガシャーン...

変形音やセリフが鳴って、変形シーンが楽しめるよ!

画面がチェンジ!
画面表示がカーフォームからウォーカービークルフォームに変わるよ!

エンジン音も歩行音にチェンジ!
ボタンを押した時の音やセリフもカーフォームとは違うんだ!

シンクロ合体

①ドライブバッジを外す。

シンクロバッジ(潮赤)をセット!
ウォーカービークルフォーム(動いている状態)で、ドライブバッジをシンクロバッジに付けかえよう!

②シンクロバッジをセット。

ボタン(バッジ)を長く(1.5~2秒程度)押しこめよう!
シンクロ合体チャレンジが始まるよ!

シンクロ合体...

画面が赤くなったらボタンを押しこめよう!

シンクロ合体チャレンジ!

音と画面に注意して、ボタンを押そう!

画面が赤くなった時にタイミングよくボタンを押すことができれば、シンクロ合体が成功させられるんだ!

ポイント1	ポイント2
音の変化をよく聞こう!	画面の色をよく見よう!
シューーン... まだまだ...	あおいろ まだまだ...
ビビビビ! もうちょっとガマン...!	きいろ もうちょっとガマン...!
ピーーーーー! いまだ! ここで押す!	あかいろ いまだ! ここで押す!

うまくシンクロ合体が決まれば、シンクロ合体状態のセリフや音が聞けるよ! 画面の色も合体後のカラーに変わるんだ!

司令受信! アニメなどに反応させるんだ!

アニメイベントに反応させる時は...

メインスイッチをON(右端)にして、エンジンを切った状態(待機状態)にするんだ!

もしエンジンがかかっている時は、ドライブトリガーを戻したら、ボタン(バッジ)を長押ししてエンジンを切るんだ。

音量は大きめに!
ドライブギアはアニメなどの音に反応します。反応が悪い時は音量を大きくしたり、静かな部屋で視聴、反応させてください。

マイクはふさがれない!
ドライブギアのマイクを指やシールでふさがれないでください。反応しなくなります。

反応しない時は...
ご家庭の視聴環境により、一部のテレビ、スピーカー、再生機器では、うまく反応しないことがありますのでご了承ください。その場合は、別の機器で視聴、反応させてください。

TVアニメ「ドライブヘッド」を見ていると、ドライブギアが反応するぞ!
※他にも、イベントなどでも反応することがあるぞ!

ストーリーモード! ミッションにチャレンジよ!

ストーリーモード

メインスイッチをSTORY(真ん中)にしてね!
ドライブギアから「ストーリーモード」と聞こえたら、ストーリーモード開始よ!

ストーリーモードにして、しばらく経つと指令がかかってくるわ!
※10秒~40秒程度ランダムです。

画面が赤くなったらボタンを押しこめよう!

レスキューパックドラフトのドライブバッジをセットするんだ!

指示されたバッジをセットして、ミッションにチャレンジして!

バッジをたくさん読み込ませると...
指示されるバッジは、新しい種類のドライブヘッドやサポートビークルのバッジを読み込ませることによってどんどん増えていくわ!

ミッションをクリアするには...
ミッションでは、音や色に合わせてボタンを押すなどの指示が出るの! ドライブギアの指示をよく聞いてね。

いろいろな種類のバッジを集めて、新しいストーリー(ミッション)にチャレンジよ!
※ストーリーの追加には、異なるドライブヘッドやサポートビークルのバッジが必要ですよ。
※絵柄の違う同じ機体のバッジでは、新しいストーリーは追加されません。
※増えたストーリーは、電池を交換してもリセットされません。

リンクレベルを上げるんだ!

メインスイッチをON(右端)にした時に、僕たちがギミとドライブギアのリンクレベルを教えるよ!

リンクレベルは、ドライブギアをアニメに反応させたり、いろいろなバッジをセットすることで、上がっていくんだ!

リンクレベルをどんどん上げて、僕らをびっくりさせてよ!
※一度上げたリンクレベルは電池を交換しても、リセットされません。

リンクレベルを上げるには...

- アニメに何度も反応させる。
- いろいろな種類のバッジを読み込ませる。

遊び終わったら.../オートスリープについて

遊び終わったら、必ずメインスイッチをOFF(一番左)にしてください。
ドライブギアは、60分以上ボタンを押したり、反応させないでいると自動的にスリープになります。もう一度遊ぶ時は、メインスイッチを一度OFFしてから、もう一度ONにしてください。

発売元: 株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製造に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製造につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) タカラトミーサポート 検索
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp