

**セット内容** ■ラベルシート X1 ■取扱説明書 X1

■タウン本体 X1 ■フロア付どうろ X1 ■上どうろ X1 ■下どうろ X1

■信号機 X2 ■バス X1 ■鉄橋 X2

■橋げた1×2 ■橋げた2×1 ■橋げた3×1 ■バス X1  
(橋げた1,2,3には番号が彫刻されています。)

**バスの電池の入れ方、組み立て方、ラベルの貼り方**

※図やパッケージを参考に組み立ててください。  
※ラベルは図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。

**1** 図のように、スイッチの下のでっぱりを指をかけた下に引くようにして、ボディカバーを外してください。

**2** スイッチを図の位置(OFF)にしてドライバー(電池カバーを外し、単3形アルカリ乾電池1本(別売り)を+)を間違えないように正しくセットしてください。

電池カバー  
単3形アルカリ乾電池(別売り)

スイッチ  
スイッチをOFF(右側)にします。

**3** ボディカバーを真上からかぶせ、ラベルを貼ってください。

ボディカバー凹みと、スイッチの凸を合わせて、「パチッ」と止まるまでかぶせてください。

パチッ

スイッチ  
スイッチをONにすると、タイヤが回り走行します。

《反対側》

**トミカ走行上の注意とお願**

トミカの走りが悪くなったら下記のようにメンテナンスを行ってください。  
※トミカの状態によっては直らない場合があります。

**1. トミカのメンテナンスをしてください。**

**1** トミカの車輪を指で両側から軽く押さえ、柔らかい布等で車輪表面のゴミを拭き取ってください。また、トミカの車軸とシャーシの間のホコリ等は、筆または古くなった歯ブラシ等で落としてください。

**2** 綿棒に市販の水性ワックス(ジョンソン株式会社の「pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨め致します)を吹き付け十分染み込ませて、トミカのホイール中心の車軸部分につけてください。

**2. どうろのメンテナンスをしてください。**

左図のように道路の走行面や側壁面を磨いてください。市販の水性ワックス(ジョンソン株式会社の「pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨め致します)または、つや出し保護剤(株式会社リンレイ「革・レザーのつやピカシートメッシュ&ソフトタイプ」をお奨め致します)で磨いてください。  
※詳しい使用法は水性ワックス、つや出し保護剤の取扱説明書をよくお読みください。

**このようなトミカは走れません。**

ブルドーザーやショベルカーなどの4輪車でない車や特殊な形状の車は走行できません。

**このような車は走りにくいです。**

バスやトラックなどの重心が高い車や前後に重心が偏っている車、幅が狭い車、車体が大きい車やスポーツカーなど車高が低く軽い車、車体が重い車

※走行中に転倒したり、止まってしまったり、どうろからこぼれ落ちたり、電動スロープをうまく登れない場合があります。

**本商品での注意とお願**

- トミカが走行する所に顔を近づけないでください。
- 組み立てた状態や、各部にトミカを乗せたまま持ち運ばないでください。

※思わぬ怪我の恐れがあります。

**株式会社 タカラトミー**  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

**タカラトミーグループ お客様相談室** おかけ間違いのないようご注意ください  
製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

**0570-041031**  
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索  
www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで [www.takaratomy.co.jp](http://www.takaratomy.co.jp) © TOMY

**トミカと走ろう！ ぐるぐるバスタウン**

対象年齢3才以上 取扱説明書

※トミカ(ミニカー)は入っていません。  
※セット内容以外は別売りです。

単3形アルカリ乾電池1本使用(電池は別売りです。)  
REQUIRES 1 LR06 ("AA" SIZE) BATTERY (NOT INCLUDED).

※商品名やパッケージの動作・音声表現はイメージです。パッケージ写真の光や軌跡はイメージです。  
※写真イメージです。※写真と商品とは多少異なる場合があります。  
※写真のトミカは2018年10月現在のもので、予告なしに販売を中止する場合があります。

この度は、タカラトミー「トミカと走ろう！ぐるぐるバスタウン」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。  
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

**警告(けいこく)**  
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意(ちゅうい)**

- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの原因となります。以下に注意してください。
  - ・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
  - ・+- (プラス・マイナス) を正しくセットしてください。
  - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り、長時間使用しない時は電池をはずしてください。
  - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れてたりしないでください。
  - ・万一、電池から漏れた液が目に入った時はすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。
- また、皮膚や服に付いた時は水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- バスの車輪や電動スロープが動いている時に指や髪の毛や衣服などはさまれないように注意してください。
- 可動部の隙間に指などを入れないでください。はさまれて怪我をする恐れがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かない所に保管してください。

**遊ぶ時のお願**

遊ぶ時は、髪の毛を車輪にまきこまれないように、注意してください。

●お願い

- プラスチック袋は包装材です。開封後はすぐに捨ててください。
- ご使用前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。
- 可動部、取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 電動スロープに食べ物のカスやゴミやホコリなどの異物が入ると故障、破損の原因になります。
- 電動スロープのベルトをつかんで無理に動かしたり、引っ張ったりしないでください。
- ぶついたり、おとしたりしないでください。
- 本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。
- 平らな所で遊んでください。
- トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
- トミカの車種(重い車や軽い車、幅の広い車、狭い車、特殊な車種等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。
- トミカ(ロングタイプ)、トミカハイパーシリーズ、トリームトミカ、トーマストミカ、カーズトミカシリーズ、プレーンストミカシリーズ、ディズニーモーターズは使用できません。
- 使用状況によっては床等を傷つける場合やトミカの塗装がはがれる場合がありますので、注意してください。

**TAKARA TOMY**

**バスタウンの組み立て方、ラベルの貼り方**

※図やパッケージを参考に組み立ててください。  
※ラベルは図やパッケージを参考に番号をよく見て貼ってください。

**1 組み立てる前に「タウン本体」に「ラベル」を貼ってください。**

※「コース分岐バー」が外れた時は図のように入れ直してください。

※回転表示板は指で回しながら、てっぽりに合わせて「ラベル」を貼ってください。

**2 上からしっかり差し込んでください。**

（橋げた1, 2, 3には番号が彫られています。）

※こちらはタウン本体の背面です。

**3 フロア付どうろの裏面の凹みに合わせて差し込んでください。**

**4**

※こちらはタウン本体の背面です。

**5 信号機、バス停は図の向きで取り付けてください。**

**「ビルドシティ」でバスタウンをにぎやかにしよう！**

バスタウンの中の穴があるプレートに別売りの「ビルドシティ」シリーズの建物ブロックを取り付けられます。

**バスタウンの遊び方**

バスの前後に注意して、図の所にバスを置いてください。バスが走り出し、交差点の前で停車し、スローベルトが動き出します。

**1 バスの走りせ方**

手でバスのボディを持ってスイッチをONにしてください。

ON

※遊び終わったら必ずOFFにしてください。手で転がして遊ぶこともできます。

この車線がバス専用車線です。バスは必ずこの車線で上記の向きで走らせてください。

**2 交差点の遊び方**

この車線がトミカ専用車線です。トミカは必ずこの車線で走らせてください。

① 遮断機を上げてください。2~3台のトミカを図の向きで交差点の手前に置いてください。

② バスが交差点の前で停車している間、スローベルトが動き出します。トミカ発車スイッチを押して、トミカを交差点に進入させ、スローベルトを登らせましょう。

③ トミカが交差点に入っていない時に、バス発車スイッチを押して、バスを発車させましょう。バスは専用道を走り、バスターミナルで停車します。

トミカがスローベルトを登らない時は… トミカ発車スイッチを押して、もう1台、後ろのトミカを交差点の中に入れてください。押されて、前のトミカがスローベルトを登ります。

**3 バスターミナルの遊び方**

バスがバスターミナルのバスのりばに停車すると、回転表示板が回転します。発車スイッチを押すと、バスが発車します。

分岐装置を図の位置にしてバスを発車すると、バスタウンの外にバスが出て行きます。

スローベルトが動いていない時、バスターミナルのタイヤルを手で回してトミカを登らせる事ができます。

① 回転表示板

② 発車スイッチ

③ 分岐装置

バス

トミカ

タイヤル

**4 バスタウンのいろいろな遊び**

**1 屋上駐車場にトミカを駐車しよう。**

① 遮断機を手で降ろし、走ってくるトミカを止めます。

② トミカを手で屋上駐車場へ移動しましょう。

トミカを2台駐車できます。

トミカを1台駐車できます。

トミカ乗り入れ口

トミカ出入口

**2 トミカを出入口からバスタウンに入れよう。**

① コース分岐バーを上げて、

② トミカを手で図の位置に動かします。

③ トミカ発車スイッチを押すと、トミカが前に進みます。再び②のようにトミカを入れましょう。

**3 トミカを出入口からいっせいで発車しよう。**

遮断機を上げて、トミカ出入口からトミカがいっせいで発車します。

① 遮断機

② トミカ出入口

トミカ

トミカ発車スイッチ

トミカ出入口

コース分岐バー