

この商品は、タカラトミー「スター・ウォーズ/フォースの覚醒 リモートコントロール BB-8」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。*写真やイラストと実際の商品とは多少異なる場合があります。#星3アルが充電器4本、星4アルが充電器2本使用（電池は別売です）。REQUIRES 4 LR6(AA) SIZE, 2 LR03(CAAA) SIZE BATTERIES (NOT INCLUDED)

警告 (けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
(電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。)*充電式(ニカドなど)電池、ニッケル水素(オキシライドなど)電池は、絶対に使用しないでください。●二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り、電池をはずしてください。●ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。目や顔についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●ぶつけたり、ふりまわすなど、乱暴な遊びをしないでください。●回転するタイヤなどに指や髪の毛、衣服などをはさまれないように注意してください。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。●安全のため、破損、変形したおもちゃは、使用しないでください。

《使用上の注意》ご使用前に取り扱い説明書をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管しておいてください。商品が入っているトレイや透明カバー等は梱包材です。開封後すぐに捨ててください。精密な電子部品を使用しております。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解しないでください。高温、低温になる所での使用・保管はさけてください。太陽光にあたる場所や蛍光灯のすぐ近くでは正常に作動しない場合があります。コントローラーと本体の間に障害物があると、正常に通信できない場合があります。まれにテレビのリモコンなどの製品の赤外線リモコンの影響で誤作動をおこしたり、逆にテレビなどの赤外線受信装置に影響を及ぼす場合がありますのでご了承ください。プラスチック袋は梱包材ですので開封後すぐに捨ててください。

- 入っているもの
- ヘッドパーツ×1
 - メカボックス×1
 - ポテカカバー×2
 - コントローラー×1
 - 取り扱い説明書×1

本商品は、ワルト・ディズニー・ジャパン株式会社と株式会社タカラトミーの契約により、輸入したものです。

Disney www.starwars-jp.com

© & ™ Lucasfilm Ltd.

この商品には、おもちゃとして遊ぶための安全基準を満たすために、安全基準に適合するよう設計されています。また、おもちゃとして遊ぶための安全基準を満たすために、安全基準に適合するよう設計されています。また、おもちゃとして遊ぶための安全基準を満たすために、安全基準に適合するよう設計されています。

TEL: 0570-041031

発売元: 株式会社 タカラトミー

電源の入れ方

- 1 優しく擦って起こします。
- 2 ポティを平らな所に置いて安定させます。
- 3 ヘッドパーツをのせると自動的にスタートします。

コントローラーの送信部がBB-8に向くように持ってください。頭部が向いている方が正面になります。

電池の入れ方

*乾電池の供給事故防止のための、電池ボックスの蓋に「ネジ留め式」を採用しています。*電池はアルカリ乾電池をご使用ください。*初回試遊では、ポテカカバーは2つに分かれて入っています。最初は3から始めてください。

- 1 ポティのつなぎ目を水平の位置にして、上下をそれぞれに持ちます。上側を左回りにひねります。
- 2 ポテカカバーを外すと、メカボックスが取り出せます。
- 3 電池カバーのネジを⊕(プラス)ドライバーでゆるめ、電池カバーを開けます。
- 4 電池ボックスに、単3アルカリ乾電池4本(別売り)を入れてください。*上のイラストを参考に電池の+-(プラス)の向きを間違えないように、正しくセットしてください。セットした後、電池カバーのネジを⊕(プラス)ドライバーでしっかり止めてください。
- 5 メカボックスをポテカカバーの一方に入れ、その上からもう一方のポテカカバーを矢印の位置が合うようにあはせます。
- 6 上側のポテカカバーをカチッと鳴るまで右回りにひねります。

コントローラー

- 1 電池カバーのネジを⊕(プラス)ドライバーでゆるめ、電池カバーを開けます。
- 2 電池ボックスに、単4アルカリ乾電池2本(別売り)を入れてください。*上のイラストを参考に電池の+-(プラス)の向きを間違えないように、正しくセットしてください。セットした後、電池カバーのネジを⊕(プラス)ドライバーでしっかり止めてください。

電源の切り方

BB-8を逆さまにしてしばらくすると電源が切れます。
注意: BB-8の頭を落とさないでください。

⌚ 5分間 ⌚ 5分間
BB-8は5分間動かさないと、眠りにつきます。

- ### こんなときは?
- ヘッドパーツが外れた時
…ポティを平らな所において安定させてからヘッドパーツをのせてください。
 - うまくコントロールできない時
…コントローラーの送信部をBB-8、本体に向けてください。…BB-8、本体から3メートル以内に近づいてください。