

この商品は、タカラトミー「プラレール DXS02 シンカリオンE6こまち」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
 ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、袋が持つた傷は、必ずお直しください。

警告 (けいこく)
 ●お子様が遊ぶ際は必ず大人がそばに付き添ってください。
 ●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
 ●可動の武器などで人をつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。
 ●部品をぶつけたり、落とすなど乱暴な遊びをしないでください。
 ●突起部分や可動部分のつまみ・指は必ず正しいように押さえてください。
 ●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
 ●前後に高い突起の突起部分があるため、落下しやすいためご注意ください。
 ●プラスチック製等からできているため、熱に弱いためご注意ください。遊具する際は必ず注意してください。
 ●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。



シンカンセンモードの組み立て方

- 1 ヘッドカバーをとりはずします。
- 2 ハッチをカチッと音がするまで、長押しします。
- 3 武器パーツとヘッドキアを取り付け、ボディをします。
- 4 完成後、長押し!
- 5 先鋒車と中間車と後継車を連結させます。

シンカンセンモード完成!
 プラレールのレールのの上で走ることが出来ます。
 口角センサーは別売のプラレール専用につなげられます。
 ※レイトや最高速の運転の組み立て方によっては、走行できないレール、積載量が多すぎます。

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP1

- 1 前後脚(1)を取り外します。 ※向きを注意してください。
- 2 足の位置を参考に、脚をまっすぐに伸ばします。
- 3 両腕のように脚を伸ばします。
- 4 つま先とかかとを同時にカチッと音がするまで、長押しします。
- 5 先鋒車の後ろの部分を後ろにひらきます。
- 6 脚をおろします。
- 7 脚を正面に向けず、必ず伸ばします。

下半身完成!

STEP2に進む

シンカリオンモードの変形の仕方 STEP2

- 1 前後脚をおろすと、ハッチが前面でひらきます。 ※上半身と下半身をカチッと音がするまで合せてください。
- 2 ①側のボタンを押すと、②側の脚が伸びてくれます。
- 3 ①脚を下向きに向けてください。(自由な向きに出来ます)
- 4 シンカリオンモード完成!
- 5 武器は自由に装着してみよう!

ファミリガンモードを切り替え!

ファミリガンの3モードを切り替え!

- ノーマルモード
- ライフルモード
- キャノンモード

シンカリオンE6こまち付属のファミリガンは「ノーマルモード」「ライフルモード」「キャノンモード」の3種類に切り替えます。

シンカンセンモードへの戻し方

- 1 上半身と下半身を分離させます。
- 2 脚をしまい、車輪をたためます。
- 3 脚をとりはずします。
- 4 脚を正面に向けず、必ず伸ばします。
- 5 前後脚をカチッと音がするまで、長押しします。
- 6 つま先とかかとを同時にカチッと音がするまで、長押しします。
- 7 両腕のように脚を伸ばします。
- 8 足の位置を参考に、脚をまっすぐに伸ばします。
- 9 脚をおろします。
- 10 シンカンセンモード完成!

リンク各種

DXS01 シンカリオンE6こまち(動力)をリンク合体でパワーアップ! DXS01とリンク合体出来ます!

シンカリオンE6こまち付属のヘッドキア

ヘッドキアの凸部を、連結面にさしこんでください。

シンカギアと一緒に遊ぼう!

2018年春発売予定の
 別売シンカギアで
 シンカリオンに変形!

シンカギアは
 シンカリオンE6こまち専用!