

対象年齢 3才以上

この度は、タカラトミー「プラレール DXS06 シンカリオンH5はやぶさ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●付属の武器などで人をつつく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をぶつかけたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●プラスチック袋等を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

© TOMY
© プロジェクト シンカリオン・JR-HECWK/超進化研究所・TBS
© Crypton Future Media, INC.

(お願い) ①包装材は開封後すぐに捨ててください。②ご使用前に付属の「取扱説明書」(本紙)をよくお読みください。③商品を持ち運ぶ際は、取り付けた部品などを持たず、商品をしっかり持って持ち運んでください。④製品の仕様上、合体や変形の動作を行うと色が移ったり、彩色部やラベルがはがれたりする場合があります。予めご了承ください。⑤部品を取り付けた際に取り付け部が白くなる場合があります。予めご了承ください。⑥別売のプラレール動力車と連結して電動走行遊びをする際は、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びができない場合があります。ご了承ください。⑦レール部品と情景部品の組み合わせによっては脱線する恐れがありますのでご了承ください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※以下の説明画像は、商品にラベルを貼った状態です。 ※セット内容以外の商品は別売です。

セット内容

■シンカリオン H5はやぶさ (先頭車) x1 ■シンカリオン H5はやぶさ (中間車) x1 ■シンカリオン H5はやぶさ (後尾車) x1

■ボディL x1 (中間車) ■ボディR x1 (中間車) ■ウイングA x1 ■ウイングB x1 ■カキサツソード x1 ■ヘッドギア (H5はやぶさ仕様) x1

■H5 Shinca x1 ■取扱説明書 (本紙) x1 ■ラベル x1 ※ラベル内に発音ミクシールが含まれます。

シンカンセンモードの組み立て方

1 ヘッドカバーをとじます。

2 ハッチをカチッと叩くまでとして、先頭車、完成!

3 武器パーツとヘッドギアを取り付け、ボディをしめます。

4 中間車、完成!

5 先頭車と中間車と後尾車を連結させます。

シンカンセンモード完成!

□プラレールのレールの上を走らせることができます。
□白い連結器は別売のプラレール車両とつなげられます。

※レイアウトや車両の連結の組み合わせによっては、走行できないレール、情景部品がございます。

シンカリオンモードの変形の仕方

STEP1

1 ①新幹線パネルをひらきます。②脚をひらきます。③ミニパネルをひらきます。

2 ① ② ③

3 つま先をカチッというまで動かします。

4 つま先とかかとを同時にカチッというまで回転します。

5 ①先頭車の後ろの部分を図のようにひらきます。②腕を下ろします。③肩の付け根のジョイントを接続します。

6 左腕の連結器をしまします。

7 ①腕を正面に向けます。②拳をだします。

下半身完成!

上半身完成!

STEP2に進む

