超速PikaTune! 取扱説明書

対象年齢 6才以上

TAKARA TOMY

©Nintendo・Creatures・GAME FREAK・TV Tokyo・ShoPro・JR Kikaku ©Pokémon

この度は、タカラトミー「超速PikaTune!」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の前にこの取扱説明書をよくお読みください。読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

※セット内容以外は含まれません。
※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。※汚や筋来、磨きの跡はイメージです。

⚠ 警 告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●この製品は電波を使用しておりますので下記に注意してください。・航空機、病院など精密機械のあるところ、混雑した場所、自動車内等では使用しないでください。電波が電子機器や医療用電子機器、心臓ペースメーカー等に影響を及ぼし、誤作動による事故の危険があります。心臓ペースメーカーを装着されている場合は、装着部から22cm以上離して使用してください。・本製品は日本国内でのみ使用してください。

⚠ 注 意（ちゅうい）

●ピカチューンを、人や動物などに向けて、絶対に発射しないでください。矢明や怪我などの危険があります。●安全のため、分解、改造、ご自身での修理は絶対にしないでください。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液もれの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対にさけてください。・充電済の本体への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。・水に濡れたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れたり、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池を誤使用すると発熱、破裂、液もれの危険があります。下記に注意してください。・二次電池は、絶対に使用しないでください。・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。・＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。・遊んだあとは必ず電源を切り、電池を外してください。・ショートさせたり、充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池から漏れた液が目に入ったときは、すぐに大量の水で洗い医師に相談してください。皮膚や服についたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●回転するタイヤに、指や髪の毛、衣服などをはさまれないように注意してください。●ぶつけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●操作するときはコントローラーや本体が自分や周囲の人や物などに当たらないように注意してください。●コードは指などに巻きつけないでください。血がかよわなくなり危険です。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。

〈使用上の注意〉○ご使用前に、取扱説明書（本書）をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管してください。○長パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○タイヤをロックさせた状態で手動させないでください。モーターに負荷がかかり発熱や故障の原因となります。○ぶつけたり、おとしたりしないでください。○直射日光の当たるところ、暖房器具の近くなど温度の高すぎるところ、低すぎるところには置かないでください。○充電中は電撃を与えないでください。コネクタが破損する原因となります。○充電完了後はUSBケーブルをピカチューンおよびPCなどから取り外してください。○電子レンジ、無線LAN、コードレス電話など、データ通信に支障が出る場合は、その場所から離れるか、電波干渉となる機器の使用を中止してください。○本製品は屋内専用です。屋外で動かすとチリ、ゴミなどにより故障する恐れがあります。○ひっぱったり、カーペットの上では遊ばないでください。毛足が絡まり、故障する恐れがあります。

本製品を廃棄するときのご注意

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる貴重な資源です。このリチウムイオン電池の取り外しはお客様自身ではおこなわず、下記の「電子玩具（充電池内蔵）リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。

Li-Ion 00

電子玩具（充電池内蔵）リサイクル受付窓口　https://www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

注意　リチウムイオン電池のみの回収はできません。リチウムイオン電池を製品から取り出さないでください。

[周波数について] 本機は2.4GHz帯を使用しています。他の無線機も同じ周波数を使っていることがあります。無線機などの電波干渉を防止するため、下記事項に注意してください。
[本機の使用上の注意] 本機の使用周波数は2.4GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同様無線局、工場の製造ライン等で使用される免許を要する移動体識別用構内無線局、免許を要しない特定の小電力無線局、アマチュア無線局等（以下「他の無線局」と略す）が運用されています。1.本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。2.万一、本機と「他の無線局」との間に電磁干渉が発生した場合には速やかに本機の使用場所を変えるか、または機器の運用を停止（電波の発射を停止）してください。

二次電池の寿命について

本商品にはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は充電をくり返すと徐々に劣化し、可動時間が短くなっていきます。これはリチウムイオン電池の特徴であり、不良や故障ではありませんので、完全に動作できなくなるまで継続してお楽しみいただけます。

危険! 内部の充電池を傷つける可能性のあるピンやネジなどの突起物は本体にさせないでください。

DANGER! Never insert any sharp objects, pins or screws into "PikaTune!" as this may puncture the internal battery!

充電式電池（リチウムイオン電池）内蔵（ピカチューン）
Built-in Rechargeable Li-Ion Battery.

単4形アルカリ乾電池2本使用（コントローラー）
REQUIRES 2 LR03("AAA SIZE") BATTERIES (NOT INCLUDED)

※電池は別売りです。

製品お問い合わせ先について、同一製品のセットを多数購入されたお方、パターンの組合せやイラストと異なる動きがご心配されてご連絡の方、設定にご迷されている、作動の法則がよくつかめないなどご不安ご疑問などがあります。カード等用意されたのちにご、ご、ご、