マイプロフ



自分のプロフィールを見ることができます。
「自分の姿（ヘアスタイル・おきがえ）」、「名前」、「誕生日」、「性格」、「好きな色」、「好きなキャラ」、「遊んだ回数」が表示されます。
設定したプロフィールを変更することができます。



ヘアスタイルの設定

アイコンを押します。ヘアスタイルを選択したら OK を押します。



おきがえ

アイコンを押すとおきがえができます。お洋服を選んで OK を押します。



「名前」「誕生日」「性格」「好きな色」「好きなキャラ」の設定

それぞれのプロフィールの横にある アイコンを押すと、設定画面が開き、プロフィールを編集することができます。

プロフとうろく



友達のプロフィールを登録することができます。
登録できる人数は最大で８人です。



「ヘアスタイル」、「名前」、「誕生日」、「性格」、「好きな色」、「好きなキャラ」を設定します。
操作方法は、P6「5．初期設定」もお読みください。
設定した内容を確認し、OK を押して登録します。

ともだちプロフ



登録した友達のプロフィールを見たり、編集することができます。左右の矢印（◀ ▶）でページを切り替えます。
🗑 アイコンを押すと、プロフィールを削除することができます。

クローゼット



自分・友達のお洋服を見たり、おきがえすることができます。
左右の矢印（◀ ▶）で表示を切り替えます。
おきがえ をタッチして「おきがえ」へ進みます。





お洋服を、自分か友達のどちらに着せるかを選びます。
友達を選んだ場合は、どの友達にお洋服を着せるか選択し、OK を押します。



確認画面が表示されます。
はい を押して、おきがえ完了です。
お洋服を脱ぎたいときは、自分の場合は マイプロフ「マイプロフ」、友達の場合は ともだちプロフ「ともだちプロフ」から変更します。