トミカヒーロー

レスキューファイアー

レスキューヒーローシリーズ

ヘリファルコン

取扱説明書

©「トミカヒーロー レスキューファイアー」製作委員会／テレビ東京・電通

TAKARA TOMY

〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03-5650-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原3-3-31
TEL 06-6395-1031

対象年齢 3才以上

発売元：株式会社 タカラトミー

●使用前に、注意事項や遊び方をよく読んでください。
●なお、この取扱説明書は、大切な方が保管してください。
●写真及びイラストは、商品と多少異なる場合があります。

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp

⚠ 注 意（ちゅうい）

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。誤飲の危険があります。
- 誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対与えないでください。
- トミカは、人の顔や動物などに向けて、発車しないでください。
- 遊ばない時は必ずトミカをはずしてください。思わぬ時に飛び出すおそれがあります。
- 発車口は絶対にのぞき込まないでください。
- ぶつけたり、ふり回すなどの乱暴な遊びをしないでください。
- 回転部に指や髪の毛、衣服などがはさまれないように注意してください。
- プロペラを回転させた時は顔などを近づけないでください。
- 可動部分のスキマには指などをはさまないように注意してください。はさまれてケガをするおそれがあります。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息するおそれがあります。
- 飛び出し事故のおそれがありますので、ご使用時は3才未満のお子様の手のとどかない所に保管してください。

〈使用上の注意〉
- ○ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- ○改造や分解は絶対にしないでください。
- ○可動部、取り付け部を無理な方向へひっぱったり、曲げたりしないでください。
- ○発射台から本体内部へ、指や手などを絶対に入れないでください。
- ○可動部分に指を入れないでください。故障の原因になります。
- ○本体を持ち運ぶ際は、プロペラパーツなどを持たず本体をしっかりと両手で持ってください。
- ○ジェットファルコンに合体時は、ジェットファルコンをしっかりと両手で持ち運んでください。
- ○トミカの発車遊びをする際はトミカがテーブルより落ちる場合がありますのでテーブルの上で遊ばないでください。
- ○ぶつけたり、おとしたりしないでください。
- ○プラスチック袋や、商品を包装している紙や食などは廃棄行ですので資材は速やかに捨ててください。

本製品での注意とお願い

注意1 トミカが飛び出してくるところに顔を近づけないでください。

注意2 開口部に指や手を入れないでください。

注意3 トミカを乗せたまま持ち運ばないでください。持ち運ぶ時は可動部を持たないでください。

注意4 本体に当たったり、ぶつけたりしないでください。

注意5 可動部のスキマには指などを入れないでください。

注意6 プロペラを回転させている時は顔を近づけないでください。

入っているもの

■ヘリファルコン本体…1ヶ

■プロペラパーツ…2ヶ

■レスキューダッシュ5 エクストラモデル…1ヶ

■「取扱説明書」（本書）

ヘリファルコン〈レスキューモード〉の組み立て方

ローター基部にプロペラパーツを差し込みます。

※プロペラパーツの向きに注意してください。

完成!! ヘリファルコン レスキューモード!

ヘリファルコンの遊び方

■トミカの発車

①後部のスイッチを下げ、ロックを解除してください。
②前面の扉を開け、レスキューダッシュ5を「カチッ」と音がするまで押し込みます。
※発車板を押し込む時は必ずトミカで押し込んでください。

後部のスイッチを下に押すとレスキューダッシュ5が発車します。

■ヘリファルコン〈スクランブルモード〉への変形

①プロペラを図のように水平にし、ローター基部を倒してロックします。
②ロックするとプロペラは回転しなくなりますので、左右のプロペラをはずします。

ヘリファルコンのテールを左右に開きます。

左右のテールをテール基部から90度回します。

プロペラパーツ裏の凸部をローター基部凹部に差し込みます。

完成!! ヘリファルコン スクランブルモード!

スーパージェットファルコンへの合体

※合体させるには、別売りのジェットファルコンが必要です。

※ヘリファルコンはスクランブルモード、ジェットファルコンはレスキューモードで始めます。

図のようにヘリファルコンのプロペラパーツ（右左）をはずします。

①ヘリファルコン本体底部のジョイントとジェットファルコン上部ジョイントを合わせて合体します。
②ジェットファルコンのウイング小（右左）を図のように下げます。

ジェットファルコンのウイングとヘリファルコンのウイングを合わせ、ヘリファルコンのプロペラパーツで連結させます。（左右行ってください。）

完成!! スーパージェットファルコン!

両手で持ち運ぶ!!

※持ち運ぶ時はジェットファルコンをしっかりと両手で持ち運んでください。

発車遊びについて

※写真のトミカはすべて別売りです。※下記以外でも発車するトミカがあります。ご了承ください。

発車遊びに適したトミカ

レスキュートミカシリーズ

RTS-01 レスキューダッシュ1
RTS-02 レスキューダッシュ2
RTS-03 レスキューダッシュ3
RTS-04 レスキューダッシュ4
RTS-05 レスキューダッシュ5

レスキューフォーストミカシリーズ

RFT-01 コアストライカー
RFT-02 コアエイダー
RFT-14 コアサーチ
RFT-15 コアストライカーマックス

発車遊びに適さないトミカ

ブルドーザーやショベルカー、オートバイなどの4輪車でない特殊車両。
最低地上高の高い車や重さに偏りのある車、車幅の広い車両、車体の折れ曲がる車両など。