

E259 ネットス改修増結型 デンジャモードの組み立て方 (1 回目)

1 ネットスフット A、B を組み合せて。

2 ネットスカバー A、B を取り付けます。

3 台車 A、B を取り付けます。

ネットスモ下から見た図

E259 ネットス改修増結型 デンジャモードの組み立て方 (2 回目)

1 ネットスアーム A、B を組み合せて。
 ネットスボッド A、B を組み合せて。
 それぞれのパーツを組み合せて。

2 ネットスマシール A、B を取り付けます。

3 台車 B、C を取り付けます。

デンジャモード完成

※デンジャモードは、別売のプラレールの直線、直線レールで手こぎがし遊びができます。レイアウトによっては、通行できないレール、積荷品があります。

武器の取り付け方

1 両色 ネットスキャノン砲を縦向きに取り付けることができます。

2 両色 ネットスガトリングを縦向きに取り付けることができます。

PF-Z 合体の組み立て方

別売の「PF-Z」シリーズ シンカリオン Z と Z 合体することができます。写真はシンカリオン Z E6 さま 付属品を使用しています。

1-3 は 2 両色 を使用します。

1 台車 B、C を取り外します。

2 各パーツを取り外します。デンジャモードの組み立て方と逆の手順で取り外してください。

3 ネットスアーム A を真のように成形させます。
 ① 手前を引きます。 ② 手前を戻します。

※ネットスアーム B も同様に行います。

4 ネットスマシール B、ネットスボッド B を取り付けます。

5 **3**、**4** で作ったパーツを組み合せて。

※ネットスアーム A も同様に行います。

6 シンカリオン Z E6 さま 付属品 シンカリオンモードの両腕を取り外し、ネットスアームを取り付けます。

7 台車 A、B を取り外します。

8 各パーツを取り外します。

9 ネットスフット A を真のように成形させます。

成形前

成形後

10 ① パネルを引き出します。
 ② ネットスカバー A を取り付けます。

11 ① パネルを回転させます。まっすぐ、ゆがみを引き出します。

13 ① VVF プラスター 段をネットスキャノン砲に取り付けます。
 ② ネットスアームに取り付けます。

12 シンカリオン Z E6 さま 付属品 シンカリオンモードの両腕を取り外し、ネットスフット B を取り付けます。

PF-Z 合体完成

ネットスガトリングは中に通せることができます。

ラベルの貼り方

箱やパッケージを参考に、番号をよく見て貼ってください。

後ろから見た図

① ネットスフット A 貼
 ② ネットスフット A 貼
 ③ ネットスフット A 貼
 ④ ネットスアーム B 貼

※写真はネットスアーム A です。
 ※写真はネットスフット B です。