

# ネルルとの接し方

## お留守番モードの使い方

お留守番モードは、ネルルにお留守番して欲しいときや、旅行などで1日以上家を空けるときに使います。お留守番モードに設定すると、お昼寝しながらあなたの帰りを待っています。

### お留守番挨拶

ネルルの手を長く(約2秒)握る。(左右どちらでも可)

ネルルが、「一緒におでかけ? それともわたし、お留守番?」と聞いてきます。



一度手を放して、「同じ手」をもう一度長く(約2秒)握る。

「いってらっしゃーい!じゃあおとなしくしてるね。」と言った後に眠りにつきます。



お留守番モード中は  
お昼寝しながら、  
あなたの帰りを  
待っています。



おでかけから帰ってきたら…

### ただいま挨拶

ネルルの左右どちらかの手を長く(約2秒)握る。お留守番モードが解除されます。

※「ただいま挨拶」をしないと、目覚めません。



## おりこうモード(一緒におでかけ)の使い方

おりこうモードは、ネルルと一緒にしておでかけするときや、日常ちょっと静かにして欲しいときに使います。おりこうモードに設定すると、手を握ったときだけ、お話しします。

### おりこう挨拶

ネルルの手を長く(約2秒)握る。(左右どちらでも可)

ネルルが、「一緒におでかけ? それともわたし、お留守番?」と聞いてきます。



一度手を放して、「逆の手」をもう一度長く(約2秒)握る。

「わーいわーい!一緒におでかけうれしいな。わたし、おりこうにしてる!」と言った後は、手を握ったときだけお話しします。



おりこうモード中は  
手を握ったときだけ  
お話しします。

※「おりこうモード」中のお話しは10種類です。



お話ししてよくなったら…

### お話し OK 挨拶

ネルルの左右どちらかの手を長く(約2秒)握る。おりこうモードが解除されます。

おでかけ楽しかったね! また一緒にしておでかけしようね。

