

2016年3月21日現在

しゃべくりハッピー&ラッキー アプリ対応スマートフォン・タブレット 動作確認表

○: 対応 △: 言葉によっては出力しにくいものもある

対応OS	メーカー	端末	機種型番	音声転送	備考		
iOS 8.3以降- 9.3	Apple	スマホ	iPhone	iPhone5	○	☆1	
				iPhone5C	○	☆2	
				iPhone5S	○	☆2	
				iPhone6	○	☆2	
				iPhone6Plus	○	☆2	
				iPhone6S	○	☆2	
		タブレット	iPad	iPad Air	○	☆2	
				iPad Air2	○	☆2	
				iPad Pro	○	☆2	
				iPad mini Retina	○	☆2	
				iPad mini 2	○	☆2	
				iPad mini 3	○	☆2	
				iPad mini 4	○	☆2	
		その他	iPod	touch 6	○	☆2	
Android OS 4.2.2以降- 6.0.1	富士通	スマホ	ARROWS NX	F-02G	○	☆4	
				F-04G	○	☆4	
	タブレット	ARROWS Tab	F-03G	○	☆7		
	SHARP	スマホ	AQUOS PHONE EX	SH-02F	△	☆8	
				SH-04F	○	☆4	
			AQUOS ZETA	SH-01G	△	☆8	
				SH-03G	○	☆4	
				SH-05F	○	☆8	
			Disney mobile	SH-02G	○	☆7	
				AQUOS EVER	SH-04G	○	☆4
			AQUOS SERIE mini	SHV31	○	☆7	
			AQUOS SERIE	SHV32	○	☆4	
			AQUOS Xx	404SH	○	☆4	
			AQUOS CRYSTAL 2	403SH	○	☆4	
			タブレット	AQUOS PAD	SH-06F	○	☆7
	SH-05G	○			☆4		
	SONY	スマホ	Xperia Z2	SO-03F	○	☆4	
			Xperia A2	SO-04F	○	☆8	
			Xperia Z3	SO-01G	○	☆6	
			Xperia Z3 Compact	SO-02G	○	☆6	
			Xperia Z4	SO-03G	○	☆4	
			Xperia A4	SO-04G	○	☆4	
			タブレット	Xperia Z2 Tablet	SO-05F	○	☆6
				Xperia Z4 Tablet	SO-05G	○	☆4
	Samsung	スマホ	GALAXY S5	SC-04F	○	☆6	
			GALAXY S5 ACTIVE	SC-02G	○	☆6	
			GALAXY Note Edge	SC-01G	○	☆5	
			Galaxy S6 edge	SC-04G	○	☆3	
			Galaxy S6	SC-05G	○	☆3	
			タブレット	GALAXY Tab S 8.4	SC-03G	○	☆4
	HTC	タブレット	Nexus 7	Nexus 7	○	☆7	
			Nexus 9	Nexus 9	○	☆3	

※アプリのバージョン1.1で動作確認を実施しています

※iOSでの出力音声はイヤホンジャック接続している状態で対応機種本体のボリュームを最大にし、アプリ画面音量6で検証実施しています

※Androidでの出力音声はイヤホンジャック接続している状態で対応機種本体のボリュームを最大にし、アプリ画面音量10で検証実施しています

備考：動作確認環境

☆1：iOS9.3で実施しています

☆2：iOS9.2.1で実施しています

☆3：Android6.0.1で実施しています

☆4：Android5.0.2で実施しています

☆5：Android5.0.1で実施しています

☆6：Android5.0で実施しています

☆7：Android4.4.4で実施しています

☆8：Android4.2.2で実施しています