

遊び方

**おすわり
ドーナツ**

大きな耳
耳には笛が、
入っています。

キャンディ(大・小)
大きいキャンディは
デコボコの手ざわり、
小さいキャンディは
鈴が入っています。

お菓子のおま いらないばあと
パリパリの手ざわり
で遊べます。



ミルク皿
キラキラ反射と
つるつるの手ざわりが
楽しめます。

ぶら下げおもちゃ



引っばると伸び縮み
します。



底面がミラーになっ
ています。振ると鈴の音
がします。



さわるとパリパリと
音がします。

成長に合わせた遊び方

おねんねの頃は

プレイジムでぶら下げおもちゃに
ふれて遊びます。
(組み立ては「組み立て方1」
をご覧ください)



首がすわった頃は

ドーナツクッションの空気を少し抜いた
状態(約75%)で柔らかくして使用します。
(組み立ては「組み立て方1」
をご覧ください)

**一人ではまだ
おすわりができない**

ドーナツクッションの空気を足し、
ジムにおすわりドーナツを取り付けます。
おすわりドーナツでサポートしながら
ジムのおもちゃでも遊ぶことができます。
※1. 外周部にシワが少しあるくらいが適量です。



**おすわりが
完全にできたら**

ドーナツをはずし、ジムだけで遊びます。
この時、ジムのおもちゃをマットの上
に置いて上下のおもちゃで遊ぶと、4つ
のおもちゃを様々な角度で見ることができ、
赤ちゃんの新たな発見になります。
(組み立ては「組み立て方2」
をご覧ください)

**一人ではまだ
おすわりができない**

ドーナツクッションの空気を足し、
ジムにおすわりドーナツを取り付けます。
おすわりドーナツでサポートしながら
ジムのおもちゃでも遊ぶことができます。
※1. 外周部にシワが少しあるくらいが適量です。



はいはいが始まったら

マットとして
遊んでください。

株式会社トミー

トミーでは、「安全で快適なベビー用品」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

株式会社トミー お客様相談室 ディズニーキャラクターズ・おすわりドーナツジム担当
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10 TEL 03-3693-1031
〒532-0003 大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7 TEL 06-6395-1031
*電話受付時間 月~金曜日(祝日・祭日を除く) 10~17時 おかけ間違いのないようご注意ください

●自然を大切に、この紙は再生紙を使用しています。

きりとり線

保証書

TOMY ディズニーキャラクターズ おすわりドーナツジム

TEL	TEL
ご住所	FAX
お名前	TEL
お買い上げ日	TEL
販売店名	TEL

保証規定につきましては裏面をご覧ください。

保証期間 6カ月

株式会社トミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石7-9-10
TEL 03 (3693) 1031 (代表)

※販売店さまへ 貴店名・お買い上げ日を必ず記入の上、捺印してください。

Disney baby

★ディズニーキャラクターズ★
おすわりドーナツジム
取り扱い説明書 対象年齢 0カ月~



●商品サイズ(ジム組み立て時)
約(W)96 x (H)80 x (D)96(cm)

©Disney

この度は、TOMY「ディズニーキャラクターズ・おすわりドーナツジム」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

TOMY®

遊ぶ前に必ずお読みください!

注意 (ちゅうい)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 保護者のもとで遊ばせてください。
- 安全のため、破損、変形したおもちゃは使用しないでください。
- 柱カパーを首にかけてみせたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- 柱カパーによる事故の危険がありますので、1.5才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- はいはいを始めたら、思わぬ事故の恐れがありますので、プレイジムの使用は中止し、プレイマットとしてご使用ください。
- パイプや壁紙に引っかかり、よじかかたり、つかまらなくてはいけません。思わぬ事故の危険があります。
- ドーナツクッションの内部には布団やクッション等を絶対に入れないでください。窒息等、思わぬ事故の恐れがあります。
- 組み立て・分解は、お子様の手の届かないところで行ってください。また、組み立て前の各部品は、お子様の手の届かないところに保管してください。
- 水上での使用を目的として作られたものではありません。水上では使用しないでください。
- 空気の入れ過ぎは、破損の原因になります。外周部にシワが少し残るくらいが適量です。
- 空気柱は、栓と弁の二重構造になっていますが、弁は空気の急激な漏れを防ぐ補助弁で、空気を完全に止めるものではありません。必ず栓をしっかり差し込んでご使用ください。
- 空気柱は、しっかりと差し込み、更に本体内部に強く押し込んでご使用ください。
- 組み立て後、各部品がしっかりと取り付けられているか、定期的に点検してください。
- おすわりドーナツの中に赤ちゃんを入れたまま遊ばないでください。
- 遊戯用には使用しないでください。
- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。

●商業上の注意：商業の際は、各地方自治体の商業区分に従ってください。

●本製品は保護者の方の監視下で使ってください。

●ドーナツクッションは6ヵ月以上で、かつ首がすわってからご使用ください。それまではマット、プレイジムをご使用ください。また、首がすわってもおぼろげなお子様は、ドーナツクッションの中で動かさずじまいにならないようご注意ください。(下図参照)




●ドーナツクッションに入っている時は絶対に覆かせないでください。もし、赤ちゃんが眠ってしまったらすぐ布団などへ移動してください。

お願い

- ご使用前に必ず取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。
- プラスチック袋は可燃物ですので開封後はすぐに捨ててください。
- プラスチックのパーツが汚れた時は、濡らせた柔らかい布でふきとってください。
- キャンディのミラーは、顔部分が見つかないように丁寧に洗ってください。
- 色落ちすることがありますので、他の物と一緒に洗濯しないでください。


セット内容



組み立て方1 おすわりドーナツの組み立て方



組み立て方2 プレイジムの組み立て方 ※組み立て後、各部品がしっかりと取り付けられていることを充分に確認してください。



組み立て方3 ドーナツジムの組み立て方



保証規定

1. 正常な使用状態において製造上の不備により故障した場合は、お買い上げの日から6ヵ月間無料で修理いたします。
2. 次のような場合は、保証期間中でも有料修理となります。
 - 保証書の提示がない場合。
 - 使用上の誤り、不当な修理や改造による故障及び損傷の場合。
 - お買い上げ後の輸送・移動・落下等による故障及び損傷の場合。
 - 火災・地震・水害及びその他の天災・地変による故障及び損傷の場合。
 - 本保証書の所定事項の未記入、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 取り扱い説明書の使用方法又は注意事項に反した使用による故障及び損傷の場合。
3. 保証書にお買い上げ店名の捺印・お買い上げ日付の記載のない場合は、保証しかねます。
4. この保証書は、日本国内においてのみ有効です。

This warranty shall be valid only within Japan

 ※修理を円滑かつ迅速に行うため、修理をご依頼の際は、本保証書と製品を下記あてにご送付ください。

株式会社トミー お客様相談室
〒124-8511 東京都港区立石7-9-10
TEL 03 (3693) 1031 (代表)