

Trimming Pet Salon

トリミングペットサロン

たいしょうねんれい さい いじょう
対象年齢6才以上

TAKARA TOMY

取り扱い説明書

本商品はトリミングペットサロン「クリームタイプ」、「ピンクタイプ」共通です。

保護者の方とお読みください。

乾電池は使用しません。NO BATTERIES REQUIRED.

※写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。



警告 (けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●火に近づけないでください。



注意 (ちゅうい)

●保護者のもとで遊ばせてください。●トリミング用ハサミは鋒部に鋭い箇所がありますので、注意してください。●プラスチック袋を顔から蓋ったり、顔を覆ったりしないでください。●カットした毛を顔に絡まさないように注意してください。●トリミング用ハサミや付属品は全てトリミングペットサロン用です。それ以外の用途には使用しないでください。●思わぬ事故の恐れがありますので、クリップなどは絶対に人の髪や顔、衣類などにつけないでください。

この度は、タカラトミー トリミングペットサロン「クリームタイプ」、「ピンクタイプ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、付属の取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのために、常に製品に直し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、Playケースの容積やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましても、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お買付きの点がございますしたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031 (受付時間: 平日 10時～17時、土日・祭日 12時～16時) 本製品のお客様サポートは日本国内での購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●お問い合わせはタカラトミーの公式ホームページで www.takaratomy.co.jp

© TOMY

<使用上の注意> ○ご使用前に付属の取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。○製品の锋部上、毛が鋭くやすくなっております。手おこす必要があります。鋭い毛をそのままで顔に近づけないようにご注意ください。○付属品は鋭くやすくなっております。手おこす必要があります。鋭い毛をそのままで顔に近づけないようにご注意ください。○カットした毛を顔に絡まさないようにマスクなどを着用して遊んでください。○カットした毛は、顔に絡まさないように注意してください。○トリミング用ハサミや付属品は全てトリミングペットサロン用です。それ以外の用途には使用しないでください。○思わぬ事故の恐れがありますので、クリップなどは絶対に人の髪や顔、衣類などにつけないでください。

※実際のペットへのトリミングをする際には、トリマーさんによく相談しましょう。

準備しよう!

- カットした毛が顔に付いても良い状態と確認して遊んでください。
- カットした毛を顔に絡まさないように、マスクなどを付けてください。

遊び方



ボサボサの毛をとかそう!

ペットブラシを持った反対の手で本体のぬいぐるみをあさえながら、毛先からやさしくとがしてね。
※無理にとがすと毛が切れたり、ぬけることがあります。



毛をカットしよう!

どんなカットにするか、あらかじめスタイルを決めておくことアレンジがしやすい! トリミング用ハサミを使ってカットしよう。切りたい毛を反対の手で少しずつとり、やさしく引っ張りながらカットしてね。
※カット後は本体のぬいぐるみに毛が残っています。よく落としてください。
※カットした毛はすぐに捨ててください。



ネットアレンジのかわいい方法は公式サイトを覗いてね!

www.takaratomy.co.jp/products/trimmingpetsalon/


別売りペットモチーフアクセサリー

ヘアリング先のホームページは、予告なく変更または削除する場合がございます。



ドレスアップしよう!

アクセサリーを付けてアレンジしてね。



クリップは折り曲げて使用してください。アクセサリーはパッケージや取り扱い説明書の画像を参考に付けてください。
※クリップは毛足の短い部分には付けにくいことがあります。
※髪留めは「クリームタイプ」を使用しています。

「クリームタイプ」と「ピンクタイプ」でセット内容が異なります。お買い上げいただいた商品のセット内容をご確認ください。

クリームタイプ ※ ペット内容

- 本体(クリームタイプ)---1
- トリミング用ハサミ---1
- ペットブラシ---1
- リボンクリップ---1
- キャンディークリップ---1
- 首輪---1
- 取り扱い説明書(本書)---1 ※トリミング用ハサミは右利き用です。

ピンクタイプ ※ ペット内容

- 本体(ピンクタイプ)---1
- トリミング用ハサミ---1
- ペットブラシ---1
- ハートクリップ---1
- レインボークリップ---1
- 首輪---1
- 取り扱い説明書(本書)---1 ※トリミング用ハサミは右利き用です。

※本商品や付属の部品は予告なしに販売を中止する場合がございます。

こんなときは?

○トリミング用ハサミに毛がつかまったとき

方についているカバーの裏にある6つの穴に、鋭い毛を入れてかき出すと、平に入った毛が抜れます。



○ぬいぐるみの本体が汚れたとき

中性洗剤を薄まさせてきつくしぼったタオルなどで拭き取ってください。

○カットした毛が本体に付着しているとき

粘着の弱いテープなどでやさしく本体の表面に付着した毛を剥いてください。商品の特性上完全に取り除くことはできません。ご了承ください。

※本商品セット内容以外は入っていません。