

# プラレール 蒸気がシュッシュ! トーマスセット

THOMAS & FRIENDS

TAKARA TOMY

単3形乾電池1本・単4形アルカリ乾電池2本使用（電池は別売です）

REQUIRES 1 R6 ('AA' SIZE) BATTERY. (NOT INCLUDED)  
REQUIRES 2 LR03 ('AAA' SIZE) BATTERIES. (NOT INCLUDED)

取り扱い説明書

対象年齢3才以上

\*写真やイラスト及び蒸気はイメージです。実際の商品と異なる場合があります。あらかじめご了承ください。

## 保護者の方へ

この度はタカラトミー「蒸気がシュッシュ! トーマスセット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



くちにいれない

### 警告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

### 注意（ちゅうい）

- トーマスの煙突を弱き込まないでください。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- 電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
  - ・二次電池（充電式電池）は、絶対に使用しないでください。
  - ・+ ⊖（プラス・マイナス）を正しくセットしてください。
  - ・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。
  - ・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。
  - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。
  - ・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。
- 可動部の隙間に指などははさまれないように注意してください。
- 車輪に指や髪、毛や衣服などははさまれないように注意してください。
- 絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。
- 可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。
- 防水プレイシートやプラスチック袋を頭から被ったり顔を覆ったりしないでください。

（お願い）○ご使用前に付属の「取り扱い説明書」（本紙）をよくお読みください。○包装材料は開封後すぐに捨ててください。○給水塔への給水は保護者の方が行ってください。（衛生上、水道水を推奨します。）○完全防水ではありません。煙突など、給水口以外の場所に水を入れないでください。○煙突や給水口に異物を入れないでください。○水を入れすぎたときなどに、水があふれた場合は、こぼれた水をよく拭き取ってから遊んでください。○本体を逆さまにしたり、横に倒した状態で遊ばないでください。○乾燥が不十分だとカビの原因になりますので乾燥後に保管してください。○プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びができない場合があります。予めご了承ください。○車両の改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。○プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

## セット内容

蒸気がシュッシュ! トーマス  
（先頭車）×1両

貨車（動力車）×1両

スタンド式つり橋×2個



防水プレイシート×1枚

直線レール×1本

曲線レール×8本

給水塔×1個

給水塔ベース×1個


草（2色）各1個

取り扱い説明書（本紙）


あそびかた

1 車両の電池の入れかた

蒸気がシュッシュ!トーマス(先頭車)




車体裏にあるOPENと書かれた位置のネジをプラスドライバーでゆるめてから車体を取り外します。




写真のように単4形アルカリ乾電池2本(別売)を⊕⊖間違えないように正しくセットし、車体を戻しネジをしめてください。

2両目 貨車(動力車)




車体上にあるOPENと書かれた位置のネジをプラスドライバーでゆるめてから電池フタを取り外します。



写真のように単3形乾電池1本(別売)を⊕⊖間違えないように正しくセットし、電池フタを戻しネジをしめてください。

2 水を給水塔に入れる (保護者の方が行ってください)

●コップをご用意ください。



①コップに水道水を満タンに入れます。



※2回自分で水を追加するときはノズルに残っている水が出るおそれがあるので、コップ等の上で行ってください。

②給水モードレバーをコップマークにスライドさせたまま

③赤ボタンを深く押し込みます。



④水道水を入れたコップにノズルを水の中に入れて赤ボタンを離して給水塔の中に水を吸い入れます。

⑤給水モードレバーが自然に機関車マークの方に「カチッ」と入ったら水からノズルを出して給水完了です。

※給水塔の内部にスポイトが入っている構造です。給水モードレバーが機関車マークに入るまでノズルが水面から上に出ないようにご注意ください。



⑥水量調整レバーを最も「少ない」にセットします。

●給水塔への水の入れかた遊びかたは動画でもご案内しています。



●Q&Aはこちらお客様サポートのページにつながります。



よくあるご質問⇒「蒸気がシュッシュ」で検索してください。  
※ホームページは予告なく終了することがあります。ご了承ください。

### 3 組み立てる


●給水塔をセットする。



### 基本レイアウト

レイアウトサイズ:  
約(W)685mm×(D)545mm×(H)170mm

●レイアウトを組む



水こぼれが気になる場合は付属の防水プレイシート、またはお持ちのレジャーシート等を敷いてからレイアウトして遊んでください。

### 4 電動で遊ぶ


ほくとーマス 蒸気が出るよ!



- ① 蒸気がシュッシュ! トーマスのスイッチをONにします。
- ② 2両目の貨車(動力車)のスイッチをONにして走らせます。



- ③ 給水塔で給水します。まず、給水塔ベースのストップレバーをSTOPにして車両を停車させてください。



次に、給水塔の赤ボタンを押してください。ノズルがトーマスの給水口に入って給水されます。(赤ボタンは1mmくらい沈み込み給水塔全体が縮んで給水できます) 給水が完了すると「ブシュー! 満タンだ出発進行!」とサウンドが鳴り、蒸気が出ます。給水完了した後に、給水し続けると余分な水は排水口から排水され給水塔ベースの池に溜まります。

※車両内部に水が残っている状態で、給水しても効果音や蒸気は出ません。



- ④ 給水塔ベースのストップレバーをGOにして走らせます。蒸気と効果音を出し、おしゃべりしながら走ります。
- ⑤ 車両内の水が無くなると、蒸気が出なくなり給水を促す言葉が出ます。再び③の手順で給水して、ストップレバーをGOにして走らせて遊んでください。




車両内の水が無くなると、蒸気が出なくなり給水を促す言葉が出ます。再び③の手順で給水して、ストップレバーをGOにして走らせて遊んでください。



給水塔に水が無くなったら給水塔固定レバーを引いて給水塔ベースから外し、2ページ目の②の手順で水を入れてください。

## 5 てころがしで遊ぶ



てころがしでも蒸気や効果音が出ます。車両の走行の速さに合わせて、効果音や蒸気の出るタイミングも速くなったり遅くなったりします。

※ころがすスピードが速すぎると誤動作することがあります。ご了承ください。

## 6 1分以上遊ばないと…スリープモード

●車体内部に水が無いとき



「みずみず!」と30秒毎に言い、合計3回言った30秒後に「またあそぼうね!」と言ってスリープモードに入ります。

※再度遊ぶときは、走行させるか、トーマスのスイッチを一度OFFにしてONに入れなおすと通常通り遊べます。

●車体内部に水があるとき



水が無くなるまで連続して蒸気を吹き上げます。水が無くなると「またあそぼうね!」と言ってスリープモードに入ります。

## かたづけかた

※必ずぬれてもいい場所で行ってください。

### 1 車両内部の水を排出します

蒸気が出なくなるまで走行するか、1分以上動かさずスリープモードにして水を排出してください。また、トーマスを軽く振って排水口から水を出してください。

### 2 給水塔に残った水を排出します



① 給水モードレバーをコップのマークにスライドさせた状態で②赤ボタンを何度も深く押し込み中に水が残らないように水を排出してください。

※トーマス本体、給水塔、給水塔ベースはよく乾かしてから保管してください。

## 蒸気(霧)が出るしくみ

### タンクレス方式



水を入れ過ぎると外に排出されます。

### 超音波式噴霧装置

水のしずくが、超音波式噴霧装置に直接つくことで霧が発生します。しずくの加減により、霧の出る量が前後しますので、ご了承ください。熱を発することはありません。完全防水ではありませんので本体に水をかけたり水に沈めたりしないでください。

## 蒸気が出ないときは

① 先頭車両の電池を入れるシャーシを入れ直してしっかりネジをしめてください。蒸気のトーマスをONにして、てころがしでシュッシュッと音が出るのを確認してください。

② 水量調整レバーの調整をしてください。必ずはじめは「少ない」にセットしてください。何度赤ボタンを押しても給水できない場合、給水調整レバーを「多い」の方向に少しずつずらして調整してください。



※車輪の回転を検知する部品がずれた状態でシャーシをはめてしまうと正常に動きません。



## 株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一と考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご了承ください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっております。万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時  
月曜日～金曜日(土・祝日を除く) | タカラトミーサポート | 検索  
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>  
© 2017 Gullone (Thomas) Limited. (876854) 第2版