


SERIES E7 KAGAYAKI BASIC SET  
トンネルを照らそう!  
ライト付E7系新幹線かがやきベーシックセット



※本製品付属の部品以外は別売です。

遊びかた (動力車の動かしかた)

※ボディを外した状態でライトの光源を覗きこまないでください。  
※遊ぶときは髪の毛を車輪にまきこまれないように注意してください。

①ボディの取り外しかた  
このネジは外さないでください。  
プラスドライバーでシャーシ先端のネジをゆるめ、ボディを取り外してください。

②乾電池の入れかた  
写真のように単3形乾電池1本(別売)を⊕⊖を間違えないように正しくセットした後に、ボディを傾けながらシャーシに取り付けます。その後、ネジをしめてください。

③スイッチの入れかた  
●低速・高速の切り換えができます。  
※「ON」が低速、「HI」が高速です。  
●矢印のONの方向へスイッチを入れてください。  
※スイッチレバーが入りつらいときは、少しだけ外側に力をかけながら動かしてください。  
※スイッチレバーは「HI」の表示より前にはいけません。無理に押し込まないでください。  
※手で押して走らせるときは、スイッチを「OFF」にしてください。  
※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

2スピード車番

さらに!  
スイッチを入れると  
ハイパワーライトが光る!!

●電池が入っても動かない場合は、スイッチレバーを「ON」にして動力車輪を指で回してください。そのときに動力車輪に指などをさまさないようにご注意ください。  
●動力車のスイッチレバーが動かなくなった場合は、動力車輪を指で前後に回しながらスイッチレバーを切り換えてください。

高架トンネルの組みかた  
写真のように、高架トンネルをミニ橋脚に組み合わせます。

レールの組みかた  
レールの脱着は上下に行ってください。折り曲げたり、ひねったりして無理に脱着すると破損する場合があります。一部の堅い材質(PS・ABS)などのレール・情景部品では特にご注意ください。

プラレール

セット内容及び基本レイアウト

- ハイパワーライト付E7系新幹線 かがやき(3両編成) ×1 編成
- 直線レール ×1 本
- 1/2直線レール ×1 本
- 曲線レール ×5 本
- 坂曲線レール(A・B) ×各1 本
- ターンアウトレール(L) ×1 本
- ストップレール ×1 本
- ミニ橋脚 ×1 個
- ガーター橋 ×1 本
- 高架トンネル ×1 個
- 立ち木 ×2 個
- 車止め ×1 個
- 駅舎 ×1 個

レイアウトサイズ  
約:(W)810mm×(D)515mm×(H)105mm

発展レイアウト及び必要な追加部品(別売)

- 直線レール ×2 本
- 曲線レール ×12 本
- 1/4直線レール(凸凸ジョイント) ×3 本
- 1/4直線レール(凹凹ジョイント) ×2 本
- 1/4直線レール(凸凹ジョイント) ×3 本
- ターンアウトレール ×各1 本(L・R)
- 単線・複線ポイントレール ×各1 本(A・B)
- Uターンレール ×1 セット
- トンネル ×1 個
- 地下直線レール ×1 個

警告 (けいこく)  
保護者の方へ 必ずお読みください。  
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)  
●暗いところで遊ばないでください。●光源を覗きこまないでください。目を傷める危険があります。  
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。  
・二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。・⊕⊖(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。・遊んだ後は必ずスイッチを切り電池をはずしてください。・ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。・廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●可動部の隙間に指などを入れないでください。ケガをする恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬケガをする恐れがあります。●可動部や部品を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

トンネルを照らそう!  
SERIES E7 KAGAYAKI BASIC SET  
ライト付E7系新幹線かがやきベーシックセット

基本レイアウトのポイント

坂道走行を再現!  
トンネル走行を再現!

本物みだいな坂道走行!  
本物みだいなトンネル走行!

レバー操作で車両を発車・停車!

ポイント通過!

駅で発車・停車!

ほくりくしんかんせん  
北陸新幹線の路線をイメージしたレイアウト!

〈お願い〉

- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
- プラレールの車両は形状を再現するために、車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊び方が出来ない場合があります。ご了承ください。
- プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。
- ※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

材質表示

- 車両本体: ABS, POM, PS, PC, MABS
- 車輪、ターンアウトレール、立ち木: PE
- 動力輪、高架トンネル、駅舎、ストップレバー: ABS
- ストップレール、坂曲線レール、ミニ橋脚: PS
- 直線レール、1/2直線レール、曲線レール、ガーター橋、ポイントレバー、車止め: PP
- ゴム車輪: 天然ゴム

袋: PE 仕切り 紙 外箱

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございます。ご購入は必ずお読みください。製品につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気づきの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031  
電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)  
[タカラトミーサポート] 本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限ります。  
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

発売元: 株式会社タカラトミー  
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10  
JR東日本商品化許諾済  
© TOMY  
MADE IN THAILAND

玩具安全基準合格  
4904810 11953 1

208028  
4 904810 119531

●たいしのタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp