

発展レイアウト例

このレイアウトに必要な別売の部品

- 1/2直線レール × 5本
- 曲線レール × 2本
- ターンアウトレール × L・R 各1本
- ニュー踏切 × 1個

別売のレールとつないでC62蒸気機関車を走らせよう!!

別売の「レールでアクション!なるぞ!ひかるぞ!E235系山手線セット」と一緒に遊んでみよう!!

たのしき山手線が鳴って!光って!本物みたい!

このセットだけのアクションレール! C62蒸気機関車でも遊べるよ!

プラレールをもっとひろげよう!

たのしいレイアウトがいっぱいのサイト!

プラレールコンシェルジュ [検索](#)

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/concierge/

株式会社 タカラトミー

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

0570-041031

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

www.takaratomy.co.jp/support/index.html

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

プラレールのホームページでは、最新情報やいろんなレイアウトを公開中! [プラレール](#) [検索](#)

組み立てかたとシールの貼りかた

●駅レール

●アクションレール

対応情景	レールの突起本数	レールナンバー	シールナンバー
鉄橋	4本	①	⑫
踏切	6本	③	⑬
トンネル	8本	⑤	⑭

●ブロックトンネル

●鉄橋レール

●坂曲線レール(A)

●坂曲線レール(B)

サウンド&アクション車両の遊びかた

①電池フタの取り外しかた

②乾電池の入れかた

③スイッチの入れかた

※サウンド & アクション車両のスイッチが ON の状態で何も操作せずに放置すると10秒ごとに警笛が流れます。約10分間放置するとオートスリープ機能が働き、一切動作しなくなります。再度遊ぶときはスイッチを ON にしてください。遊び終わった後は電池を外して保管してください。

動力車両の動かしかた

①石炭(電池フタ)の取り外しかた

②乾電池の入れかた

③スイッチの入れかた

※遊び終わった後は電池を外して保管してください。

プラレール

レールでアクション!なるぞ!ひかるぞ! C62 蒸気機関車セット

取扱説明書

131656

JR西日本商品化許諾済

対象年齢3才以上

動力車用:単3形乾電池1本使用 REQUIRES 1 R6 ("AA" SIZE) BATTERY
 アクション車両用:単4形アルカリ乾電池2本使用 REQUIRES 2 LR03 ("AAA" SIZE) BATTERIES (電池は別売です) (NOT INCLUDED)
 ※写真やイラストはイメージです。実際の製品と多少異なる場合がございます。ご了承ください。

この度はタカラトミーの「レールでアクション!なるぞ!ひかるぞ!C62 蒸気機関車セット」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●暗いところであそばないでください。●光源を覗きこまないでください。目を痛める危険があります。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラス・マイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ずスイッチを切り電池を外してください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひびや服についたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●車輪に指や髪の毛や衣服などを挟まれないように注意してください。●絶対に車両を振り回さないでください。ぶつかると思わぬ怪我をする恐れがあります。●可動部や部品を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。

(お願い)

○ご使用前に、付属の取扱説明書(本紙)をよくお読みください。○包装材は開封後すぐに捨ててください。○プラレールの車両は形状を再現するために車両全長や車両重量に違いがあります。そのため、車両の走行スピードの違いや部品の組み合わせにより、本来の遊びができない場合があります。ご了承ください。○プラレールの改造は絶対にしないでください。改造などを行いますと、走行や遊びに支障が出たり、故障の原因となる可能性があります。※プラレール商品に入っているレールやその他の商品の一部には、安全性や遊びやすさを考慮してやわらかい材料を使用しております。そのため、多少の「そり」「ねじれ」などがありますが、不良ではありません。手などで平らに直してご使用ください。

セット内容

- ライト&サウンドC62蒸気機関車×1
- 炭水車(動力付き)×1
- 駅舎×1
- 1/2ストップレール×1
- 給水塔×1
- 駅レール×1
- ガタガタ橋レール×1
- 鉄橋アクションレール×1
- 鉄橋×2
- トンネルアクションレール×1
- 踏切アクションレール×1
- ブロックトンネル×1
- 曲線レール×6
- 坂曲線レールA×1
- 坂曲線レールB×1
- スマホスタンド×1
- 情景パネル×2
- シール×1
- 取扱説明書×1

レイアウトサイズ
約(W)740mm×(D)710mm×(H)100mm

アクションレールの遊びかた

●ガタガタ橋レール

●鉄橋アクションレール

●トンネルアクションレール

基本レイアウト例

●ガタガタ橋レール

●鉄橋アクションレール

●トンネルアクションレール

●駅一式

●1/2ストップレール

●曲線レール

●ブロックトンネル

駅アクションレール

<停車> STOP

<停車中> 給水開始!

<発車> GO

<通過> 駅通過!

※駅に停車すると、アナウンスが流れます。停車するたびに駅名も変わります。停車中も様々なサウンドが鳴るよ。

アナウンスされる停車駅

大阪 京都 米原 岐阜 名古屋 浜松

※編みで行ったら折り返してアナウンスするよ。

スマートフォンモード

専用アプリをダウンロードして遊びがひろがる!

対応機種や詳しいダウンロード方法は一番下のアドレスからチェック!

スマートフォンアプリの詳しい情報はココでチェック!!

www.takaratomy.co.jp/products/plarail/tettei/set/rail/action/app.htm

※スマートフォンの画面はイラストがかわってストーリー遊びが楽しくなる! ※スマートフォンの画面はイラストがかわってストーリー遊びが楽しくなる! ※スマートフォンの画面はイラストがかわってストーリー遊びが楽しくなる!