

プラレール

新形態変形ロボ

DXS

シンカリオン E7かがやき

取扱説明書

TAKARA TOMY

この商品は、タカラトミー「プラレール DXSシンカリオン E7かがやき」をお買い上げいただきまして、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。




警告(けいこく)
危険な方向へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)
●付属の武器などを人につく、たたく等の乱暴な遊びをしないでください。●商品をおつたり、振り回すなど乱暴な遊びをしないでください。●変形部分など可動部のスキマに指をはさまないように注意してください。●可動部を無理な方向へ引っ張ったり曲げたりしないでください。破損する恐れがあります。●車輪に指や髪の毛や衣服などははさまれないように注意してください。●プラスチック製等を顔から離したり、顔を近づけたりしないでください。破損する恐れがあります。●組む車輪の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

※商品の写真やイラストはイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。※以下の説明図等は、商品にラベルを貼った状態です。※セット内容以外の商品は別売です。




シンカンセンモードの組み立て方



シンカリオンモードの変形の仕方




シンカリオンモードの変形の仕方



上半身と下半身をカチンカチンとご合わせさせます。



ラベルの貼り方



シャリンドリル



リンク合体



株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10
0570-041031
www.takaratomy.jp/support/index.html

シンカリオンの成体を多様チェック!
PCからは シンカリオンで検索
シンカリオン N700A のおもいおもいヘッドギア