



TAKARA TOMY

対象年齢3才以上

取り扱い説明書

※イラストはイメージです。実際の商品とは多少異なる場合があります。
※セット内容以外は別売りです。

本体:LR44型ボタン電池3個使用(テスト用電池内蔵)
REQUIRES 3 LR44 BUTTON-TYPE BATTERIES (INCLUDED)

この度は、タカラトミー「エアパトローラー」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管しておいてください。



くちいけな

警告(けいこく)

保護者の方へ、必ずお読みください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)


●ボタン電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合はすぐに医師に相談してください。●ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。●電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+-(プラスマイナス)を正しくセットしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。●電池を廃棄する場合および保存する場合は、テープなどで絶縁してください。●可動部のスキマには指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●恐ろしい事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

〈お願い〉

- ご使用前に取り扱い説明書(本紙)をよくお読みください。また読み終わった後は必ず保管してください。
- 包装材は開封後はすぐに捨ててください。

セット内容

本体×1



ロボドッグ
フィギュア×1



取り扱い説明書
(本紙)×1

TM Spin Master Ltd. All rights reserved.
©2021 Spin Master PAW Productions Inc.
Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.



T16662_0014_20130993_TKRX_UP_IS_R1


遊び方

- ① ボタン **A** を押してみよう!
エンジン音が鳴ってライトが点滅するよ!




- ② 図のようにエンジンを上に向けてみよう!
プロペラ音が鳴ってライトが光るよ!

※この状態でボタン **A** を押してもプロペラ音が鳴ってライトが光ります。



- ③ コックピットや後ろの扉が開くよ!パウ・パトロールシリーズのフィギュアを乗せよう!

※パウ・パトロールシリーズのフィギュア以外を乗せないでください。




※フィギュアが飛び出す恐れがありますので、入れ過ぎには注意してください。

電池の交換について

- ① 図を参考にプラスドライバーで電池ブタを開きます。


- ② 使いかけの電池が入っていたら、すべて取り出します。「+」「-」の表示どおりに、「+」の面を上にして、新しいLR44型ボタン電池3個を仕切りごとに1個ずつ入れます。

※電池を取り出す際に、金属製の道具を利用しないでください。



- ③ プラスドライバーで電池ブタを閉めます。使い終わった電池は、お住まいの地域の法令に従い、適正に廃棄処分してください。

ボタン電池の保管・廃棄方法



電池切れの症状について

電池残量が少なくなると、音が途切れたり、鳴り続ける場合があります。その場合は、新しい電池に交換してください。

タカラトミーでは子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製図につきましては、万全の注意を払って製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら右記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

0570-041031

電話受付時間 10～17時 月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 本製品のお客様サポートは日本国内での

ご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。

(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)



●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp

発売元：株式会社 タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10