


**トミカ走行上の注意とお願い** トミカの走りが悪くなったなら下記のようにメンテナンスを行ってください。  
※トミカの状態によっては直らない場合があります。


**1. トミカのメンテナンスをしてください。**



1 トミカの車輪を指で両側から軽く押さえ、柔らかい布等で車輪表面のゴミを拭き取ってください。また、トミカの車軸とシャーシの間のホコリ等は、筆または古くなった歯ブラシ等で落としてください。

2 綿棒に市販の水溶性ワックス(ジョンソン株式会社の「pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨め致します)を吹き付け十分染み込ませて、トミカのホイール中心の車軸部分につけてください。

**2. どうろのメンテナンスをしてください。**



左図のように道路の走行面や側壁面を磨いてください。市販の水溶性ワックス(ジョンソン株式会社の「pledge(プレッジ)家具用ワックス」をお奨め致します)または、つや出し保護剤(株式会社リンレイ「革・レザーのつやピカシートメッシュ&ソフトタイプ」をお奨め致します)で磨いてください。

※詳しい使用法は水性ワックス、つや出し保護剤の取扱説明書をよくお読みください。

**このようなトミカは走れません。**



ブルドーザーやショベルカーなど4輪車でない特殊な形状の車は走行できません。

**このような車は走りにくいです。**



車体が大きい車や走行面からシャーシが高い車、  
重く重い車、特殊な形状の車。  
※カーブを曲がれなかったり、転倒したり、落下する場合があります。

車幅が狭く重心が高い車や重心が偏っている車。  
※カーブで転倒したり、どうろからこぼれ落ちたりする場合があります。

**本商品での注意とお願い**

※思わぬ怪我の恐れがあります。

- トミカが走行する所に顔を近づけないでください。
- 組み立てた状態や、各部にトミカを乗せたまま持ち運ばないでください。

**株式会社 タカラトミー**

〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなどと異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

**タカラトミーグループ お客様相談室** おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

**0570-041031**

電話受付時間 10~17時 月曜日~金曜日(土日・祝日を除く)

タカラトミーサポート 検索

<http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html>



● たのしいタカラトミーの情報はインターネットで <http://www.takaratomy.co.jp>

© TOMY


**TOMICA トミカシステム SYSTEM**

2WAY BASIC ROAD SET

**2WAYベーシックどうろセット**

**取扱説明書**

対象年齢3才以上



トミカ1台付き



ホンダ S660

※付属のトミカ以外のトミカは入っていません。

※写真はイメージです。※写真と商品とは多少異なる場合があります。  
※写真のトミカは2016年10月現在のものです。予告なしに発売を中止する場合があります。

乾電池は使用しません。  
NO BATTERIES REQUIRED.

この度は、タカラトミー「トミカシステム 2WAYベーシックどうろセット」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。



くちにいれない

**警告 (けいこく)**

保護者の方へ 必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

**注意 (ちゅうい)**

- プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様手の届かない所に保管してください。

- (お願い)
- 包装材は開封後すぐに捨ててください。
  - ご使用前に、取扱説明書(本紙)をよくお読みください。
  - 取り付け部を無理な方向に向かって引っ張ったり、曲げたりしないでください。
  - ぶついたり、おどしたりしないでください。
  - 本商品を組み立てた状態や、各部にトミカを置いたまま持ち運ばないでください。
  - 平らな所で遊んでください。
  - トミカ以外のミニカーは使用しないでください。
  - トミカの車種(重い車や軽い車、幅の広い車、狭い車、特殊な車等様々な車種)によっては、正しく遊べないものがありますのでご了承ください。



BLACK