

BX-16 RANDOM BOOSTER
ヴァイパーテイルセレクト

対象年齢
6才以上

- セット内容 ●取扱説明書(本書)×1 ●ペイコードカード×1
●ブレード×1 ●ラチェット×1 ●ビット×1

※下記の①~③いずれかが1つが入っています。※セット内容物以外は全て別売りです。



※写真やイラストはイメージです。実際の製品とは多少異なる場合があります。※光や映像はイメージです。

※この製品で遊ぶには別売または別製品に付属のランチャー、スタジアムが必要です。

詳しい遊び方・イベント情報はこちら(バイブレード事務局)▶

商品アンケート実施中

お答えいただいた方に景品をプレゼント!
※詳細はWebサイトをご覧ください


www.takaratomyfans.com/
▶お客様IDナンバー AL2-TNB-TRP
▶JANコードナンバー 4904810912972

たのしいタカラトミーの情報はインターネットで
www.takaratomy.co.jp

© TOMY/Shogakukan
© TOMY
MADE IN VIETNAM

組み立てる前に各パーツにヒビや破損、ネジなどの外れが無いことを必ず確認してください。ヒビや破損、ネジなどの外れがある場合は直ちに使用をおやめください。

バイブレードの組み立て方



警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意(ちゅうい)

●ご使用前に、取扱説明書(本書)をよくお読みください。また、組み終わった後は必ず保管してください。
●バイブレードエックスで遊ぶときは、バイブレードエックス同士で遊んでください。違うシリーズ(バーストシリーズ等)のバイブレードと遊ぶことはおやめください。
●回転しているバイブレードの上や横方向から、バイブレードをシュートしないでください。はじかれて飛んだり、破損等の恐れがあり危険です。
●バイブレードは高速で回転しますので危険です。回っているときには、絶対に顔を近づけたり、手で触れたりしないでください。思わぬケガの恐れがあります。
●バイブレードで遊ぶときは周りに注意して、腕やウィンドー(別売り)等が人に当たらないようにしてください。
●バイブレードで遊ぶときは周りに人や動物、家具やテレビ等の家電製品、ガラス等がないことを確認してください。
●バイブレードエックスは必ずバイブレードエックス専用スタジアム(別売り)で遊んでください。また、遊ぶ際には必ず足もと(床・地面)においてください。
●安全のため、破損変形したおもちゃは使用しないでください。
●遊ばない時は必ずランチャー(別売り)からバイブレードを外してください。
●ぶつかけたり、ふりまわす等乱暴な遊びをしないでください。
●バイブレードエックス専用スタジアム(別売り)を使用するときは火気や暖房器具の近くで遊ばないでください。
●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かないところに保管してください。

【使用上の注意】○各パーツは無理に曲げたり引っ張ったりしないでください。○鋭利な部分は鋭利なままに捨ててください。

バイブレードは下に食卓やスタジアム中央から20cm以内の高さからシュートしてください。	スタジアムは床・地面で遊んでください。テーブルなどの高い所に置いて遊ばないでください。	立って遊ぶ時は遊んでください。	空中でぶつかったバイブレードやパーツがはじかれて飛んでくるので、必ず前後にシュートしてください。
バイブレードの回転中にスタジアムに手を入れないでください。	スタジアムにはバイブレードを3回以上シュートしないでください。	周りに人がぶつかからないように注意して遊んでください。	後から上からスタジアムをのぞきこんだり、顔を近づけないでください。

バイブレードの組み立て方



ビットが回るか確認してください

バイブレードを組み立てた後やバトルをした後はビットがカチカチと回るか確認をしてください。回って動かない場合は、うまく組み立てられていない可能性がありますのでバイブレードを分解して組み立て直してください。

分解する時の注意

バイブレードを分解するときは、必ず最初にビットを外してください。ビットを外さないでバイブレードを分解できない場合があります。

バーストした時の注意

バイブレードがバーストしたときはラチェットからビットを引き抜いてからバイブレードを組み立て直すようにしてください。