

警告 (けいこく)
保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。●ジュエルパーツは食べ物ではありません。口の中には絶対に入れないでください。●故障の原因になりますので指定のジュエルパーツ以外のものを、本体で使用しないでください。部品が折れて飛んだりして危険です。●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。●可動部には指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。●お客様ご自身の分解・修理は絶対にしないでください。●ハサミを使用する際には、お取り扱いにご注意ください。●ジュエルパーツはきれいに切り取り、切り取ったあとのクスはすぐに捨ててください。●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。

<使用上の注意> ●当素材は開封後すぐに捨ててください。○ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。○水平な場所でご使用ください。

保護者の方とお読みください。

この度は、タカラトミー「キラ★ガチャシール ラメジュエル 映画すみっこぐらし ツギハギ工場のふしぎなコ」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。また、読み終わった後は必ず保管してください。

株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究・改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中に多少異なるもの(パターンの変更やイラストなど)と異なる場合があります。また、印刷のずれや色味、製造のばらつき等、万全の注意を払って製造・包装しておりますが、万一受け取りの品がご希望と異なる場合は下記までご連絡をお願いします。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください
受付時間 月曜～金曜 10:00～17:00 (土日・祝祭日を除く) 受付先 東京都葛飾区立石7-9-10
0570-041031 月曜～金曜 10:00～17:00 (土日・祝祭日を除く)
本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

※お問い合わせ先はタカラトミーの専用インターネット上で www.takaratomy.co.jp MADE IN CHINA ©TOMY

セット内容 各部名称

- クリアケース
- シールガイドポケット
- ジュエルガイドポケット
- ダイヤル
- シール出口

●ランナーつきラメ入りジュエルパーツ…4枚(48個分)
ろっかくけい、ハート、ほし…各1個

●専用シールシート…1枚(48個分)

●キラ★ガチャ本体…1台

●シールガイドプレート (ろっかくけい、ハート、ほし…各1個)

●ジュエルガイドプレート (ろっかくけい、ハート、ほし…各1個)

●シール用スティック…1本

●取り扱い説明書(本書)…1枚

※ジュエルパーツはランナーにつながっています。きれいに切り取って使用してください。
※ハサミを使用する際は、お取り扱いにご注意ください。

準備しよう

ジュエルパーツをハサミでランナーから切り離してね。

●保護者の方がハサミなどでランナーから丁寧に切り離してください。
●残ったランナーはすぐに捨ててください。

ジュエルシールの作り方

1 好きな形のジュエルをセット!

- はじめに本体のダイヤルを左(反時計回り)に回して図①のように左右のガイドポケットがしっかり見える位置にします。
- 好きなジュエルパーツを選び同じ形のジュエルガイドプレートにはめめます。ジュエルの平らな面をジュエルガイドプレートのフックまで差し込んでください。(図②) ※はめこんだジュエルパーツが外れないか確認してください。しっかりとまわっていないとジュエルシールのズレの原因になります。ジュエルパーツがジュエルガイドから外れるとできあがりのときにジュエルシールがずれて出てくる場合があります。
- ジュエルパーツをはめこんだジュエルガイドプレートを本体のジュエルガイドポケットに入れます。このとき文字が入っている方を表にします。(図③) ※ジュエルパーツがジュエルガイドプレートの奥まで入っているかもう一度ジュエルガイドプレートを押しつけて確認ください。

「ハート」「ほし」のジュエルパーツはとがっている部分を下にしてジュエルガイドプレートに入れてください。

3 シールをシールガイドプレートにセット!

- 先にセットしたジュエルパーツと同じ形のシールガイドプレートを用意します。
- はがしたシールのイラスト側(粘着部分)を上に入れます。
- 粘着部分をあまり指でさわらないよう、スティックでシールを持ち上げ、シールガイドプレートの形に合わせて入れます。図⑥のように、シールはガイドから外れないように端をおしてきちんとセットしてください。
※白いハクリ紙は、はがさないでください。

2 同じ形のシールを選ぼう!

- 専用シールシートから①で選んだジュエルと同じ形の好きなイラストのシールを選びます。
- 専用シールシートの白いハクリ紙側を上にして、下のイラストシール側から選んだシールの切れ目を指先で押し上げて透明シートから白いハクリ紙と一緒にイラストシールをはがします(図④)

はがしにくいときは…

- シートの折り線にそってシートを軽く折り曲げてからはがしてください。(図⑤)

4 シールガイドプレートを本体にセット!

本体右側のシールガイドポケットに、シールガイドプレートを奥まで差し込みます。シールがガイドから外れないように、丁寧にセットしてください。(図⑦)

5 本体のダイヤルを回してできあがり!

- 本体のダイヤルを右(時計回り)に回します。
- ジュエルガイドプレートとシールガイドプレートが図⑧のように重なるのを確認しながら、そのままダイヤルが動かなくなるまで回しきります。回しきると出口からできあがったジュエルシールが出てきます。(図⑧)
- ジュエルシールを取り出したら本体のダイヤルを左(反時計回り)に回します。ガイドポケットを元の位置にもどしジュエルガイドプレートとシールガイドプレートを本体から取り出します。

6 好きな所に貼って楽しもう!

裏側の白いハクリ紙をはがして好きな所に貼ろう!

※作品例はセット内容以外の素材を使用して作成しています。本商品以外には入っていません。

7 クリアケースに飾ろう!

クリアケースは、真ん中のパーツを押し上げると、フタが開きます。できあがったジュエルシールを入れて飾ったり、付属パーツを入れて、おかたづけボックスとしても使用できます。