

TRANSFORMERS

EARTHSPARK トランスフォーマーアースパーク



あそ び 方 かた

1 す 図のよう^{りようて}に両手^{りょうて}で
本体^{ほんたい}を持ちます。



2 しやたい きゆう びら
車体^{しゃたい}を左右^{さゆう}に開^{ひら}きます。



ロボットモード完成^{かん せい}

りゅうあし あ
両脚^{りゅうあし}を合^あわせてロボットモード
完成^{かんせい}です。



3 た まえ
ロボットを立^たたせ、前^{まえ}から
後方^{こうほう}に押^おし倒^{たお}します。



4 たお
ロボットが倒^{たお}れると、
自動^{じどう}で変^{へん}形^{けい}します。



ビークルモード完成^{かん せい}



※スパッとチェンジは
平^{たい}らな所^{ところ}で遊^{あそ}んでください。

スパッとチェンジだ!!