


各部名称とラベルの貼り方



※残ったラベルはお好きなところにお貼りください。


セット内容 ■本体×1 ■レール①×1 ■レール②×1 ■レール③×1 ■レール④×1 ■レール⑤×1 ■支柱①(L型)×1 ■支柱②×1 ■ハンガー用支柱×1 ■ハンガー×1 ■ラベル×1




レール/ハンガーの組み立て方



1 レール①を最上階のへこみにはめ込んでください。




2 レール②を2階のへこみの本体背面側にはめ込んでください。




3 レール③をレール①と②に取り付けます。(レールのジョイント部分を両手ではさんでしっかり取り付けてください)



4 レール④をレール③に取り付け、支柱①(L型)と支柱②を取り付けます。※裏から見た図です。




5 4のパーツを2階のへこみに取り付けます。




6 2階右端の穴にハンガーを取り付け、ハンガー用支柱を取り付けます。

付属品のしまい方



①写真を参考にレールが平らになるように取めます。



②取めたレールがこぼれないように注意しながら図のようにマップを閉じ、本体を裏返してから外装の面ファスナーを留めます。

警告 (けいこく)
保護者の方へ必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)
●エレベーターのひもは、指などに巻きつけないでください。血がこぼれなくなり危険です。
●プラスチック袋を頭から被ったり、顔を覆わないでください。窒息する恐れがあります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手が届かない所に保管してください。

(お願い) ○ハンドルに指や髪の毛や衣服などをはさまれないように注意してください。
○可動部、取り付け部を無理な方向に引っ張ったり、曲げたりしないでください。
○ケースを持ち運ぶ場合は中のものが落ちないように両手できちんとおさえて運んでください。
○トミカ、DHトミカシリーズ以外のミニカーでは遊ばないでください。
○トミカ(ミニカー)の車種によっては走行しにくいものがありますのでご了承ください。
○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。

対象年齢 **3才以上**

本体:ABS、POM、ナイロン、紙
支柱、ハンガー、ハンガー用支柱:ABS
レール:PP

玩具安全基準合格
4904810 96112 3

205020

ST 17
(一社)日本玩具協会
東京都墨田区東船場4-22-4

4 904810 961123

タカラトミーグループお客様相談室
0570-041031
電話受付時間 10~17時
月曜日~金曜日(土日・祝日を除く) [カクコミサポート] 検索
http://www.takaratomy.co.jp/support/index.html

販売元:株式会社タカラトミー
〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

●このたいしはタカラトミーの情報はインターネットで http://www.takaratomy.co.jp