


クランキーの大きな港



10 写真の通りに合わせて側面に1枚ずつ貼ってください。反対側にも同じように貼ってください。

セット内容

- 運搬貨車.....1両
- クランキーの大きな港
- ・本体.....1個
- ・スロープ.....1個
- ・支柱.....1本
- ・ボード(船・建物).....各1枚
- 木箱(オレンジ・緑・赤).....3個
- シール.....1枚

電池の入れかた



■乾電池の入れかた
①写真の位置のネジをプラスドライバーでゆるめてから電池ボタンを取り外します。

下の写真を参考に電池を入れてサウンドを鳴らそう!




②写真のように単3乾電池2本を、⊕⊖を間違えないように正しくセットし、電池ボタンをはめてください。



■スイッチの入れかた
矢印のONの方向へスイッチを入れてください。
※再び鳴った後は、スイッチをOFFにして電池を外して保管してください。

1/2直線レール...5本 Y字ポイントレール(A)(B)...各1本




レイアウトでは、右の図のように、Y字ポイントレールを使うか、左の図のように曲線レールなどから両側共に直線レール1本分以上離してください。

発展レイアウト(組み立て例)

トマスレール情景セット
直線レール1本、1/2直線レール1本以外すべて使用します。



2014年7月時点発売中



レイアウトサイズ:(W)1,330mm×(H)180mm×(D)830mm

レイアウトサイズ:(W)1,330mm×(H)180mm×(D)1,070mm

5 木箱がすべりおろすよ!

6 スロープの下をくぐろう!

1 ストップ&ゴーをコントロール!




4 木箱を持ち上げるよ!

3 木箱をおろすよ!

2 クランキーが木箱を貨車まで運ぶよ!

クランキーの大きな港の組み立てかた

●写真を参考にクランキーの大きな港を組み立ててください。



つみおろし遊びができない車両

×1両目と2両目がつながっていて外せない車両はつみおろし遊びができません。