



ジュラシック・ワールド スマートガジェット ダイノゲート



© Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.



※写真やイラストは商品と一部異なる場合がございます。ご了承ください。



リチウムイオン電池1個使用(電池は内蔵です)
1 Li-ion BATTERY (BUILT-IN)

この度は、タカラトミー「ジュラシック・ワールド スマートガジェット ダイノゲート」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。
●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

注意 (ちゅうい)

●ご使用前に取り扱い説明書(本書)をよくお読みの上、正しくご使用ください。●ACアダプターを使用する際は、必ずタカラトミーACアダプターTYPE 5U(別売りの専用ACアダプター)を使用してください。●タカラトミーACアダプターTYPE 5U(別売りの)の注意事項を必ずよく読んでからご使用ください。●遊ぶ際は、画面に目を近づけすぎないようにして、明るい場所で遊んでください。●強い光や光の点滅の刺激によって気分が悪くなったら、直ちに使用をやめ、医師に相談してください。●目の疲労感や不快感を覚えることがありますので、長時間連続して使用せず、適度に休憩をとってください。●この製品には小型の磁石が含まれています。万一磁石を飲み込んだ場合には、すぐに医師の診察を受けてください。●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。●耳の近くでは使用しないでください。●本製品をテレビ・時計・パソコン及び、ビデオテープなどの磁気記録方式の製品には近づけないでください。磁気で機能異常が起こる場合があります。●液晶画面にはガラスを使用しています。強く押ししたり、たたきなど乱暴な遊びをしないでください。●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。・ショートさせると大電流が流れ、危険です。絶対に避けてください。・充電済みの製品への再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。・水にぬれたらすぐに使用をやめてください。ショートの原因になります。・水や火の中に入れて、分解、ハンダ付けは絶対にしないでください。・火の近く、高温・多湿の場所での使用、充電、保管はしないでください。・廃棄するときは、タカラトミーお客様相談室へお問い合わせください。●縁部が鋭い箇所がありますので、注意してください。●USBケーブルの誤使用は火災や感電などの重大な事故の原因となります。以下に注意してください。・濡れた手でUSBケーブルを触らないでください。・USBケーブルを抜くときは、ケーブルを引っ張らないで必ず先端のプラグ部分を持って抜いてください。USBケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。・USBケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。●火災や感電の原因になりますので、本機、USBケーブルに液体や異物を入れないでください。●破損、変形した場合は使用しないでください。●USBケーブルは指などに巻き付けしないでください。血が通わなくなり危険です。●充電が完了したらすぐにUSBケーブルを本体から取り外してください。●充電を始めても充電中の表示が出ない、または2時間以上経過しても充電完了の表示がでない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。●プラスチック袋は頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。●思わぬ事故の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。

〈使用上のお願い〉○ご使用前に、取り扱い説明書(本書)をよくお読みください。○精密な電子部品を使用しています。水に濡らしたり、汚したり、分解しないでください。○長期間遊ばないときは、かならずスイッチをオフにしてください。○高温・低温になる所での使用、保管は止めてください。○プラスチック袋は包装材ですので開封後はすぐに捨ててください。

二次電池の寿命について

本製品にはリチウムイオン電池を使用しています。リチウムイオン電池は充電をくり返すと徐々に劣化し、可動時間が短くなっていきます。これはリチウムイオン電池の特徴であり、不良や故障ではありませんので、完全に動作できなくなるまで継続してお楽しみいただけます。

危険!
DANGER!
内部の充電電池を傷つける可能性のあるピンやネジなどの突起物は本体に刺さないでください。
Never insert any sharp objects, pins or screws into the machine as this may puncture the internal battery!

本製品を廃棄するときのご注意

この製品にはリチウムイオン電池を使用しております。リチウムイオン電池はリサイクルできる重要な資源です。このリチウムイオン電池の取りはずしはお客様自身で行わず、下記の「電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口」ホームページにお問い合わせください。

電子玩具(充電電池内蔵)リサイクル受付窓口: www.takaratomy.co.jp/support/recycle/

連続使用時間 約90分(使用環境によって異なります。)



セット内容
●ダイノゲート本体×1
●充電用USBケーブル×1
●取り扱い説明書×1

製品仕様
外形寸法 H約133mm×W約74mm×D約14mm
液晶画面 2.4インチLCD タッチパネル

各部名称


左側面

正面



充電の仕方

電源スイッチをオンにします



※オフの状態では充電できません。


USBケーブルで充電

ACアダプター(別売り)で充電



- ※充電が終わりましたら、すぐに充電用USBケーブルを取り外してください。
- ※本体を充電しながら遊ばないでください。
- ※充電を始めても充電中マークが表示されない、または2時間以上経過しても充電完了マークが表示されない場合は、充電用USBケーブルを取り外し直ちにご使用をおやめください。
- ※画面が消えていて充電完了マークが確認できない時は、パワーボタンを押して画面を表示させてください。

スリープ



何も操作をしないと約120秒でスリープになります。

また、ゲーム中にカバー開閉の指示をされる以外のところでカバーを開めたり、パワーボタンを3秒以上長押しするとスリープになります。スリープを解除するにはパワーボタンを3秒以上長押ししてください。

遊び方

本体を起動させます

- ①電源スイッチをオン（上）にしてください。
- ②パワーボタンを3秒以上（画面が表示されるまで）長押ししてください。

画面の操作

画面の左上のスライドボタンをタッチすると下のようなアイコンが表示されます。



※このスライドメニューが表示されている時は他の操作はできません。「1つ前の画面にもどる」、「ホーム画面にもどる」、スライドボタン（今の画面のまま）のいずれかを選んで押してください。

画面を指でタッチして遊べます。ページを変えるには左右にある矢印をタッチするか、画面をスワイプ（なぞるようにする）しても変えられます。

アプリを選んでプレイ

※ゲームを進めていくうちに遊べるようになるアプリもあります。



ガチャは(株)タカラトミーアーツの登録商標です。

ゲームの流れ

1. 恐竜を救出して、マイアイランドへつれていこう!



ディスカバリー
で恐竜を救出。

救出成功



マイアイランド
へ恐竜をつれていく。



ずかん
に恐竜が登録される!



マイアイランド・ツアー
で恐竜が撮影できる!

2. 化石や琥珀を発掘しよう!



はっくつ
で化石や琥珀を発掘!

化石を発掘



ひょうほんさくせい
で組み立てる!



はくぶつかん
で標本が見られる!

琥珀を発掘



DNA
で卵が作れる!



ふか
で卵から恐竜が誕生!

ヴェロキリプトル誕生



ずかん
に恐竜が登録される!



マイアイランド・ツアー
で恐竜が撮影できる!



きょうりゅうバトル
でバトルができる!



ブルー
でブルーを育成できる!

ブルーが大人に成長!

PCアプリの説明



ステータス

今の時点でのマイアイランドのレベルなどが見られるアプリだよ。
らいじょうしゃすうが増えるとレベルが上がるよ。
持っているコインとアイテム数も確認できるよ。



マイアイランド

各地で救出した恐竜たちを自分の島に連れてくるためのアプリだよ。
ディスカバリーアプリで恐竜を救出したあとに、ここに連れてこないでマイアイランドやずかんに登録されないよ。




ディスカバリー

色々な場所に行って恐竜たちを救出するアプリだよ。
場所を選んで、恐竜を探し、恐竜を発見したら、救助アクションで救出しよう！


①6カ所のカメラ画像が表示されます。
行きたい場所をタッチします。

②道が表示されたら、青い矢印をタッチすると
前へ進みます。


③このマークが出たら恐竜を発見です。



どこか1ヶ所に
恐竜がいそうな気配があるよ！



タッチを繰り返して
進もう！



恐竜を発見したら、
救出アクションだ！

オーウェンからのアドバイス

ある条件をクリアするとカメラ画面が切り替わるんだ。
そうすると新しい恐竜が増える。
大事なことは2つある。
届いたメールは全て見る。そして、インドミナス・レックス、
インドラプトルは重要な恐竜だから発見したら確実に救出することだ！



インドミナス・レックス




インドラプトル


各アプリの説明

救出アクションは4種類あります。恐竜によって救出アクションが違います！


1. ネットランチャー




ボタンをタッチしよう。
タッチしている間は
上のゲージが増えていくよ。



ゲージが溜まってきたら恐竜が
真ん中のターゲットに入ってきた
タイミングで指を離そう！



ネットランチャー発射！
※3回まで発射可能。




赤いマークが出たら
すかさずカバーを閉めるんだ！


●救出共通アクション



恐竜がこっちを
見ているぞ！



恐竜が落ち着くまで
もう少し待とう！



さあカバーを
開けよう！






恐竜の救出が
成功だ！



カバーを閉めたときに赤いマークが出続けている場合は
正しくカバーが閉じられていません。
カバーの位置を調節してください。

各アプリの説明

2. だるまさんがころんだ




制限時間内に恐竜へ近づこう！
右上に時間、右下に
恐竜までの距離が出ているよ。

ボタンをタッチするたびに
恐竜に近づくよ！

恐竜に気づかれそう！
黄色いマークが出たら
タッチを止めよう！

赤いマークが出たら
すかさずカバーを
閉めるんだ！

3. おとしあな





気づかれないように隠れよう！
カバーを閉じるんだ！

恐竜がおとしあな(赤いエリア)
に向かって歩いてくるよ。

恐竜がおとしあな(赤いエリア)
にきたら、カバーを開けよう！

赤いマークが出たら
すかさずカバーを閉めるんだ！

4. おり



画面のはしに隠れているから、
まずは指マークの位置を
タッチしてみよう！

真ん中のターゲットを
行きすぎたら、
その反対側の画面をタッチ！

タッチを交互にして、
真ん中の位置をキープしよう！
ターゲットが赤くなるぞ！

赤いマークが出たら
すかさずカバーを閉めるんだ！


◆探索中や救出失敗すると襲ってくる恐竜がいるぞ！◆

各アプリの説明


とうそう①



恐竜が襲ってきた！
攻撃をかわして逃げ切ろう！



紫色のマークが君の位置だ。
マークの左右をタッチすると
移動するぞ！



黄色のマークが出たら
ピンチだ！
恐竜がすぐそこに迫っている。



赤いマークが出たら
すかさずカバーを閉めて
逃げ切るんだ！

とうそう②



ヴェロキラプトルが
襲ってきた！



扉を開けるためのパスワードだ！
これを覚えておかないと
逃げきれないぞ！



分かれ道だ！
ヴェロキラプトルが隠れていな
さそうな方向の矢印をタッチ！



パスワードを入力して
扉の向こうに逃げろ！
パスワード入力する扉は2回！



赤いマークが出たら
カバーを閉めて
逃げ切ろう！



もし、道を間違えてヴェロキラ
プトルに出会ってしまったら、すぐ
に赤い矢印をタッチして引き返
そう。

カバーを閉めたときに赤いマークが出続けている場合は
正しくカバーが閉じられていません。
カバーの位置を調節してください。

オーウェンからのアドバイス

とうそうに失敗すると、今まで救出して、まだマイアイランドに連れて
行っていない恐竜たちは逃げられてしまうんだ。
とうそうに失敗しないように逃げ切るだけでなく、救出した恐竜
たちをこまめにマイアイランドに連れていくことも重要だ。



はくつ

色々な恐竜の化石や虫が閉じ込められた琥珀が見つかるよ！
 岩盤が無くなったところをタッチしたり、間違った道具を選べるとミスになるよ。
 ミスが6回になるとはくつは失敗になってしまうよ。



岩盤の色に合わせて
 道具を選ぼう。
 まずはハンマーだ！



茶色い岩盤部分を指でタッチ！
 消えてなくなるまでタッチを
 繰り返そう！



グレーの岩盤がでてきたら、
 タガネにタッチして道具を
 替えよう！




化石をゲット！



ひょうほんさくせい


はくつアプリで化石を発掘したら、こんどは化石を組立てて骨格標本をつくらう。
 本体を横向きにして遊ぶよ。



組立てたい恐竜を選んで 名前をタッチしよう！

- 右側に赤い点がある恐竜は化石があります。
- 名前が表示されていない恐竜はまだ発掘されていません。
- 名前のまわりが黄色っぽい恐竜は、一度組立ててはくつかんに展示されている恐竜です。
- 右側に黒い点がある恐竜は化石はありません。

※化石を発掘していないと組立てられないよ。



バラバラの化石を1つずつ指で
 ドラッグして完成させよう！

組立てた骨格標本は
 はくつかんアプリで見られるよ！



はくぶつかん

ひょうほんさくせいアプリで作った骨格標本が展示されているアプリだよ！
 本体を横向きにして遊ぶよ。

「てんじをみる」をタッチしたら、
 右のように組立てた骨格標本が
 見られるよ！



左右の三角矢印をタッチするか、
 画面をなぞるようにスワイプすると
 恐竜が切り替わるよ！



DNA


はっくつアプリで琥珀を発掘したら、恐竜のDNAを抽出して卵が出来るアプリだよ！
ヴェロキラプトルの卵ができたならDNAミキシングしよう！




スタートをタッチしよう！



赤いマークが出たら
カバーを閉めるんだ！




少し待とう。
カバーは開けないでね。




さあカバーを開けよう！



恐竜の卵ができた！
ヴェロキラプトルの卵だ！




「はい」をタッチして
ミキシングしよう！




スタートをタッチして
DNAミキシング！




ミキシングするDNAを
10種類の中から選ぼう！
左右の矢印をタッチすると
他のDNAアイコンが見られるよ。



赤いマークが出たら
カバーを閉めるんだ！



少し待とう。
カバーは開けないでね。



さあカバーを開けよう！



ヴェロキラプトル(ブルー)の
卵ができた！

カバーを閉めたときに赤いマークが出続けている場合は正しくカバーが閉じられていません。カバーの位置を調節してください。

オーウェンからのアドバイス

ミキシングするDNAによって、色々なヴェロキラプトルが生まれるぞ。卵から誕生したヴェロキラプトルたちはきょうりゅうバトルアプリでバトルができるんだ。

ヴェロキラプトル(ブルー)はディスカバリーアプリでは出現しないから、卵から誕生させなければならない。



各アプリの説明




ふか


DNAアプリで作った卵を孵化させるアプリだよ。作ってすぐには孵化させられないよ。卵にひびがはいていたら孵化の合図だよ。



孵化させたい卵をえらぼう！
ひびが入っていない卵は
まだ孵化できないよ。



孵化させたい卵を決めたら
卵をタッチ！



何度もタッチすると
ひびが広がっていくよ。
孵化するまでタッチしよう！



恐竜が誕生だ！



ブルー

ブルーを育成するアプリだよ。
ブルーにエサをあげたり、なでたり、おもちゃで遊んであげてなつき度をUPさせよう！



おもちゃで遊ぶ

なでる

エサをあげる

なつき度が上がると
ハートマークが増えるよ。

アプリを終了します。

ベビーブルーが
大人へ成長！



エサをあげる



エサを選んでタッチ。



エサが1つ拡大されたら
指でブルーのところまで
移動させよう。



ブルーがエサを食べるよ！



エサがなくなったら、
ショッピングアプリで
買おう！

各アプリの説明

なでる



ブルーをなでてあげよう!

おわる

ブルーを指で撫でてあげよう！
リアクションしてくれるよ。


おもちゃで遊ぶ



ブルーとおもちゃであそぼう！あそびたいおもちゃをタッチ！

おわる

おもちゃを選んでタッチ。



選んだおもちゃが拡大されるから、今度はそれをタッチ！ブルーにおもちゃを投げよう！

おわる

選んだおもちゃが拡大されるから、今度はそれをタッチ！
ブルーにおもちゃを投げよう！

オーウェンからのアドバイス

ブルーが誕生しないとこのアプリは入手できない。
ブルーが誕生したらすぐにアプリストアでこのアプリをダウンロードするんだ。

きょうりゅうバトル



ブルーや他のヴェロキラプトルたちで、色々な恐竜とバトルができるアプリだ！
本体を横向きにして遊ぶよ。



バトルさせる自分のヴェロキラプトルを選んでタッチ。



ジャンケンで勝ったら相手を攻撃！
相手の体力ゲージを0にしたら勝利だ！




オーウェンからのアドバイス

ブルーアプリでブルーが大人に育つとこのアプリが入手できるんだ。
卵から生まれたブルーの姉妹デルタ、エコー、チャーリーやオリジナルヴェロキラプトルでもバトルができる。
ブルーが強くなるまでは、色々なヴェロキラプトルでバトルしてみよう！



ずかん

救出した恐竜や卵から誕生した恐竜が全て見られるアプリだよ。全44種。
それらの恐竜たちの情報も見られるんだ。



見たい恐竜を選んでタッチ。



鳴き声とともにその恐竜の情報も見られる！

一部の恐竜にはここにボタンがあるからタッチしてみよう。



アニア図鑑も見られるんだ！



ジュラシック・ワールド
シリーズ続々登場！



マイアイランド・ツアー


救出した恐竜や卵から誕生した恐竜が君の島で暮らす姿が見られるアプリだよ。
ツアー中には写真も撮れるよ！



ツアーコースは4コース。
見たいコースを選んでタッチ。
恐竜がまだいないコースは
選ばないよ。



ツアースタート！
撮影をしたい時は、
画面の緑色マークをタッチ。



カメラのマークが出てきたら
それをタッチして撮影！
ツアーを続けるには
オレンジ色のマークをタッチ。

写真が撮れる
のこり
残り枚数

オーウェンからのアドバイス

ツアーで撮影した写真はアルバムアプリで見られるんだ。

各アプリの説明



アルバム


マイアイランド・ツアーアプリで撮影した写真を見られるアプリだよ！
最大40枚まで保存できるんだ。



見たい写真を選んでタッチ。



写真が拡大されるよ！
さくじょしたい時には右下の
青色マークをタッチしてね。



写真をさくじょするなら、
「はい」をタッチ。
さくじょしたら、戻せないから
注意してね。

コインがもらえるミニゲームが5種あるよ。

- 『ゲーム・オブ・モササウルス』はモササウルスが図鑑に登録されるとアプリがダウンロードできるようになるよ。
- 『ゲーム・オブ・ラプトルスクワッド』はヴェロキラプトル（ブルー）が図鑑に登録されるとアプリがダウンロードできるようになるよ。
- 『ゲーム・オブ・ケツアルコアトルス』はケツアルコアトルスが図鑑に登録されるとアプリがダウンロードできるようになるよ。



ゲーム・オブ・モササウルス

モササウルスをジャンプさせて上手くエサをたべさせるゲームアプリ。上空をエサが左から流れてくるから、タイミングよくモササウルスにタッチしてジャンプさせよう！




ゲーム・オブ・ラプトル・スクワッド

ヴェロキラプトル4姉妹からエサを守るゲーム。食事時の時間でもないのにエサを狙って近づいてくるから、指でタッチして追い払おう。ヴェロキラプトルでは無い場所をタッチすると減点されるから注意しよう！



ゲーム・オブ・ケツアルコアトルス

後ろから飛んでくるケツアルコアトルスを避けて逃げるゲームアプリ。下の三角矢印をタッチして飛行機を左右に動かそう！制限時間まで避け続ければよ！



各アプリの説明



ゲーム・オブ・グラスホッパー

イナゴの群れに隠れている恐竜の名前をあてるゲームアプリ。イナゴの群れを指で追いはらうとだんだん恐竜が見えてくるよ！
見えてきた恐竜を下の3つの名前の中から選んでタッチしよう。
早く答えると高得点！



ゲーム・オブ・シルエット

シルエットの恐竜の名前をあてるゲームアプリ。シルエットで出てきた恐竜を下の3つの名前の中から選んでタッチしよう。全部で3問あるよ。
正解数に応じて得点ゲット！



ショッピング

持っているコインで色々なものが買えるアプリだよ。
アイテムをいっぱい持っている「らいじょうしゃ」が増えてレベルが上がるよ。
ブルーアプリでブルーにあげるエサもここで買えるよ。


アイテムリストで買いたいものをタッチすると右のような画面が開くよ。
買いたい数を選んで、所持コインがあれば買うことができるよ。
建物やモノレールは1度しか買えないよ。

タッチすることで数が選べます。



オーウェンからのアドバイス

建物などを買うと島に設置される。
マイアイランドアプリやツアーアプリでその様子が見られるんだ。
さらに、アイテムはたくさん持っているらいじょうしゃが増えるんだ。



アプリストア

新しく追加されたアプリをダウンロードするためのアプリだよ。
ダウンロードするアプリをタッチしよう！
ダウンロードできるアプリがある時はビックリマークがアイコンについているよ。



ストップウォッチ

時間をはかるストップウォッチアプリだよ。
最大9分59秒まではかれるよ。
途中でカバーを閉めてしまうとスリープになって取り消されてしまうよ。

各アプリの説明



タイマー

ティラノサウルス・レックスの声を好きな時間にセットして鳴らせるアプリだよ。
9分59秒までセットできるよ。声を止めるにはリセットボタンを押してね。
途中でカバーを閉めてしまうとスリープになって取り消しになるよ。



でんたく

たし算とひき算ができる電卓アプリだよ。
ジュラシック・ワールドのマークを押すとティラノサウルス・レックスの鳴き声も聞けるよ。



かべがみ

メニュー画面の壁紙を変えられるアプリだよ。



うらないガチャ

恐竜占いができるアプリだよ。



ガチャは(株)タカラトミーアーツの登録商標です。



ミュージック

音楽が聴けるアプリだよ。
テーマミュージック『WELCOME TO JURASSIC PARK』やこのゲームのBGM4種類が
きけるよ。




曲を途中で止めるときは、
ここをもう一度押してね。

各アプリの説明



メール

オーウェンやクレアからメールが届くよ。
新しいメールが来ている時は、ビックリマークがアイコンについているよ。



メールリストでは、まだ読んでいないメールにNEWメールマークがついているよ。
重要なメールがあるから、メールが届いたら必ず読もう！



セッティング

「おんりょう」、「あかるさ」、「タッチほせい」を調整できて、データの「しょきか」ができるアプリだよ。

- おんりょう・・・音の大きさを4段階の調整ができます。音を出なくすることもできます。
- あかるさ・・・画面の明るさを4段階の調整ができます。
- タッチほせい・・・画面のタッチを調整できます。画面タッチが上手く行かない時にここで調整してください。
- しょきか・・・今まで遊んできたデータを消せます。一度消したら戻せないので注意してください。


よくあるご質問

Q.1 パワーボタンを押しても画面が点きません。

- ・電源スイッチがON（上の位置）になっていることを確認してください。
- ・充電がされていなければ充電してください。
- ・パワーボタンを押してもすぐに画面はつきません。3秒ほど押し続けてください。

Q.2 充電ができません。

- ・充電用USBケーブルまたはタカラトミーACアダプター（別売り）が正しく繋がっていることを確認してください。
 - ・電源スイッチがON（上位置）になっているか確認してください。
 - ・画面が表示される場合は、右上のマークを確認してください。
- 充電用USBケーブルまたはタカラトミーACアダプター（別売り）をつなげた時に充電中マークもしくは充電完了マークになっているか確認してください。



よくあるご質問

Q.3 画面をタッチしても何も変化がありません。

- ・画面が点いていなければ、パワーボタンを押して画面を点けてください。
- ・タッチの反応が悪いようでしたら、セッティングの「タッチほせい」で調整してみてください。
- ・上部にスライドメニューが表示されていたら、スライドボタンを押して閉じてください。
スライドメニュー表示中は他のタッチ操作はできなくなります。



Q.4 アルバムに保存されている写真はパソコンなどに移動できますか？

- ・移動はできません。ダイノゲート本体だけで見ることができます。

Q.5 アプリの数が28種類より少ない。

- ・最初の段階では22種類のアプリしか遊べません。アプリが遊べるようになる条件は各アプリの説明に書かれていますのでご確認ください。

Q.6 救出したい恐竜がなかなか出てこない。

- ・ゲームを進めないで出てこない恐竜がいます。
各アプリの説明のディスカバリーの項目をご確認ください。

Q.7 カバーは外れますか？取り替えられますか？

- ・カバーは外れません。無理に外そうとしないでください。

Q.8 通信や通話機能はありますか？

- ・ありません。

株式会社 タカラトミー


〒124-8511 東京都葛飾区立石 7-9-10

タカラトミーでは「子どもたちに安全で楽しいおもちゃと夢を」を第一に考えております。そのため、常に製品に対し研究、改良を行っており、お買い上げ時期によって同一製品の中にも多少異なるものや、パッケージの写真やイラストなど異なる場合がございますがご了承ください。製品につきましては、万全の注意をはらって製造に当たっておりますが、万一お気付きの点がございましたら下記までご連絡ください。

タカラトミーグループ お客様相談室 おかけ間違いのないようご注意ください

製品の修理などについては下記お客様相談室までお問い合わせください

 **0570-041031** 電話受付時間 10～17時
月曜日～金曜日(土日・祝日を除く)

 タカラトミーサポート 検索



本製品のお客様サポートは日本国内でのご購入かつ日本国内からのお問い合わせに限りです。
(Customer service is only available in case this product purchased in Japan and inquired from Japan domestic.)

●たのしいタカラトミーの情報はインターネットで www.takaratomy.co.jp